

ELITE BAUREIHE BEDIENUNGSANLEITUNG N° 4201-187 REV K



WICHTIGE HINWEISE

SICHERHEITSWARNUNGEN:

- Der inbetriebnehmende Fachmann ist dafür verantwortlich, dass der Elite in seiner jeweiligen Konfiguration und Installation die vor Ort gegebenen Sicherheitsnormen erfüllt
- Der Elite wird mit STARKSTROM betrieben. Gespeicherte Energie bleibt nach dem Abschalten erhalten.
- Wegen der hohen Leckströme bei Umrichtern, ist es dringend notwendig, sowohl den Umrichter wie auch den Motor zu erden, bevor das Netz zugeschaltet wird. Der Elite ist dauernd am Netz zu belassen.
- Aus Sicherheitsgründen müssen die Frontabdeckungen/Türen des Elite bei Betrieb geschlossen sein.
- Der Motor darf während des Elite- Betriebs nicht vom Netz getrennt werden.
- Es gibt Parametereinstellungen die dazu führen, dass der Elite nach einem Netzausfall von selbst startet.
- Überdrehzahlen am Motor können durch mechanische Grenzen eingeschränkt sein.

HINWEISE ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT:

- Steuerleitungen müssen immer abgeschirmt sein.
- Der Elite darf nicht unter ungünstigen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

HINWEISE ZUR WARTUNG:

- Wartungsarbeiten nur durch qualifiziertes Personal.
- Vor Beginn von Wartungsarbeiten den Elite immer vom Netz trennen und vollständige Entladung abwarten.
- Keramische Sicherungen nie mit Glassicherungen ersetzen.
- Bei Betrieb ohne Abdeckung ist stets eine Schutzbrille zu tragen.
- Der Elite ist mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (EGB) ausgestattet. Bei Arbeiten sind entsprechende Sicherheitsmassnahmen zu treffen.
- Arbeiten sie nie alleine an spannungsführendem Gerät.
- Empfohlene Umgangsweise ist einzuhalten.

HINWEISE ZU DEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

- Ätzende Dämpfe oder Gase können den korrekten Betrieb elektronischer Geräte beeinträchtigen. Derartige chemische Verbindungen können Methylbromid oder Gase wie Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff oder Chlorderivate beinhalten.
 - Wenden sie sich bitte an den Hersteller, falls Zweifel darüber bestehen, unter welchen Umgebungsbedingungen das Gerät betrieben werden darf.
- Die IP-Schutzart bezieht sich auf Staub- und Wassereintritt und nicht auf ätzende Gase. Produkte von PDL sind auf die Verschmutzungsgrade 1 oder 2 ausgelegt, die sich nicht auf ätzende Dämpfe oder Gase erstrecken.
- Diese Geräte sind für die Installation in einer zweitklassigen (industriellen) Umgebung gedacht wie in der Norm EN 61800-3 festgelegt. Sie sind nicht für eine Verwendung in einem öffentlichen Niederspannungsnetz vorgesehen, das Wohngebäude versorgt. Bei Verwendung in einem derartigen Netz können sich Hochfrequenzstörungen ergeben.

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Die Bedienungsanweisung und die darin enthaltenen Tafeln beschreiben die Elite Software Version 4.1. Siehe Tafel Z2 bezüglich der verwendeten Software Version.
- Das Verständnis des Gerätes ist der Schlüssel zur sicheren und effizienten Anwendung. Bitte lesen sie dieses Handbuch sorgfältig.
- Die jeweils aktuelle Version des Microdrive ELITE Handbuches ist auf unserer Webseite www.pdlelectronics.com verfügbar.

DER QUALITÄT VERPFLICHTET

Mit Drehzahlreglern ist es möglich, die Steuerbarkeit, Produktivität und Energiewirtschaftlichkeit eines Prozesses erheblich zu verbessern, vorausgesetzt, die Einstellung stimmt.

Deshalb scheuen wir bei PDL keine Mühe bei Entwicklung und Herstellung, damit unsere Produkte gleich beim ersten Mal und immer funktionieren.

Ein hohes Investment in Forschung und Entwicklung gibt uns die Gewissheit, dass dieses Produkt eines der am weitesten entwickelten Geräte auf dem Markt ist - robust und kräftig - passend zu Ihrer Anwendung und in Ihren Umgebungsbedingungen.

Unser NZS(ISO) 9001 Zertifikat gibt Ihnen die Gewissheit unseres international anerkannten und geprüften Qualitätssicherungs Programms. Die gesamte Belegschaft ist aktiv in den kontinuierlichen und kundenorientierten Verbesserungsprozess miteinbezogen.

Bauteile, die in unseren Geräten Verwendung finden, gehören zur Weltklasse und werden zunächst harten und anspruchsvollen Prüfungen unterzogen.

Und jeder Umrichter muss schließlich einen intensiven Test durchlaufen, der Vollast unter erhöhten Temperaturen und andere Hochleistungsbedingungen beinhaltet.

Unser Anspruch auf Qualität macht das PDL Electronics Produkt, unabhängig vom Preis, auf lange Sicht günstiger als andere Geräte.

UMFASSENDES KUNDENDIENSTPROGRAMM

Das PDL Electronics Kundendienstprogramm zeigt unser Vertrauen in unser Qualitätssystem. Wir glauben an unsere Produkte und ihre Zuverlässigkeit und gewähren deshalb eine umfassende dreijährige Garantiezeit.

Voll ausgebildete Ingenieure und Techniker, mit einem Schatz an Erfahrung und leichtem Informationszugang, können Ihnen bei der Lösung jedes Anwendungsprojektes behilflich sein.

Unser Kundendienstpersonal ist für Inbetriebnahmen und Reparaturen 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche für Sie da .

Wir wählen hochqualifizierte und fähige Vertretungen aus, die für uns als Distributoren und Servicewerkstätten agieren. Wir schulen intensiv und akkreditieren Händler und Reparaturdienste erst danach.

Um unsere Produkte und Kunden weiter zu unterstützen, bieten wir ein umfassendes Schulungsprogramm, dass sich auf Selbsthilfe und Anwendungsempfehlungen konzentriert. Dies ist sowohl vor Ort, als auch in unserer Zentrale möglich.

REVISIONEN

Datum:	Revision:	Beschreibung:
Sept.1999	G	Large Ultradrive Spezifikation eingefügt(Basiert auf 4201-180G)
Jan. 2001	Н	Update zu Software revision 3.5. UL Zertifikationen.
		500V Werte & Offener Regelkreis Vektor eingefügt.(Basiert auf 4201-180H)
Jan. 2002	1	Neue 500 V-Bemessungsdaten und Fehlercodes für Parallelantriebe
		hinzugefügt (basiert auf 4201-180I)
April 2003	J	UL Kabelgrößen hinzugefügt (basiert auf 4201-180J)
August 2003	K	Aktualisierung auf Softwareversion 4.1. (basiert auf 4201-180K)
-		

© Copyright 1996, PDL Electronics Ltd., Napier, New Zealand. Microdrive Elite Series^{RTM} und Ultradrive Elite Series ^{RTM} ist eingetragenes Warenzeichen der PDL Electronics Ltd.

INHALT

1	EINLEITUNG ZUR ELITE UMRICHTER BAUREIHE	9
1.1	DAS KONZEPT	9
1.2	DIE ELITE MODELLREIHE	9
1.3	DAS GRUNDPRINZIP DER FLUSSVEKTORSTEUERUNG	9
1.4	KONFIGURATION DER REGLERART	9
1.5	OPTIONEN FÜR DIE STEUERKONFIGURATION	9
2	TECHNISCHE DATEN DER ELITE BAUREIHE	11
2.1	TECHNISCHE DATEN DER ELITE BAUREIHE	11
3	BESCHREIBUNGEN	17
3.1	BESCHREIBUNG DER HARDWARE DER ELITE BAUREIHE	17
	3.1.1 Übersicht 3.1.2 Leistungsumrichtung	17 17
	3.1.3 Steuerkarte	17
	3.1.4 Die Display-Einheit und Bedienelemente	22
	3.1.5 Steuerein- und ausgänge	23
3.2	BESCHREIBUNG DES STEUERSYSTEMS DER ELITE BAUREIHE 3.2.1 Struktur der Ein- und Ausgänge	24 24
	3.2.2 Struktur der Motorsteuerung	25
4	EMPFEHLUNGEN FÜR ANWENDUNG UND INSTALLATION	29
4.1	DER MOTOR	29
	4.1.1 Bemessung von Motor und Umrichter	29
	4.1.2 Betrieb oberhalb der Motornenndrehzahl4.1.3 Betrieb mit mehreren Motoren	29 29
	4.1.4 Thermischer Schutz des Motors	29
	4.1.5 Betrieb mit Motoren der Baugrösse > 315	29
4.2	DER ENCODER	30
	4.2.1 Wahl des Encoders 4.2.2 Anschluß des Encoders	30 30
4.3	TRENNSCHALTER	30
	4.3.1 Netzschalter	30
	4.3.2 Motortrennung	30
4.4	DREHMOMENT- UND DREHZAHLMODI	30 30
	4.4.1 Momentenregelung 4.4.2 Drehzahlmodus	30
	4.4.3 Umschalten zwischen Drehmoment- und Drehzahl-Modus	31
4.5	DYNAMISCHES BREMSEN	31
5	AUSPACKEN, INSTALLATION UND ANSCHLUSS	32
5.1	AUSPACKEN	32
5.2	INSTALLATION	32
5.3	HINWEISE DES HERSTELLERS	32
5.4	LEISTUNGSVERDRAHTUNG	32
5.5	STEUERVERDRAHTUNG	33
5.6	ENCODER ANSCHLUSS	33
5.7	LICHTWELLENLEITER (LWL) ANSCHLUSS	33
5.8 5.9	DETAILS ZUR DYNAMISCHEN BREMSE (BREMSCHOPPER) ZUSATZGERÄTE	33 33
5.10	DETAILS ZUR INBETRIEBNAHME	33
6 6.1	SERVICE UND INSTANDHALTUNG FEHLERSUCHE	37 37
0.1	6.1.1 Elektrische Störung	37 37
	6.1.2 Schutz durch Fehlermeldung	37
	6.1.3 Encoder Defekte	37
	6.1.4 Falsche Programmierung oder Einstellung	37

	6.1.5 Schlechte Einstellung der Vektorregelung6.1.6 Defekt eines externen Steuerorgans	37 37
	6.1.7 Störung der Display-Einheit	38
6.2	DIE STÖRUNGSANZEIGE	38
	6.2.1 Steuerung der Störungsanzeige6.2.2 Fehlermeldungen	38 38
6.3	BENUTZUNG DER LED ANZEIGEN	41
6.4	SICHERUNGSFEHLER	42
7	DIE BEDIENEINHEIT DER ELITE BAUREIHE	43
7.1	EINSATZ DER BEDIENEINHEIT	43
7.2	MENÜ STRUKTUREN UND TAFELN	43
	7.2.1 Tafel-Liste	43
	7.2.2 Rollen, Aufdecken und Verdecken7.2.3 Parameter Übereinkommen	43 43
	7.2.4 Einstellung von Tafelwerten	44
	7.2.5 Anhalten zum Ändern	44
7.3	BETRIEBSMODI	44
	7.3.1 Übersicht über die Betriebsmodi 44	
	7.3.2 Wechsel zwischen BETRIEB und INBETRIEBNAHME Modi	44
	7.3.3 Modus Menü Einstellung	45
8	KUNDENSPEZIFISCHE STEUERUNG	46
8.1	PDL VYSTA® FÜR WINDOWS KONFIGURATIONS SOFTWARE	46
8.2	KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION DER TAFELN	46
8.3	PDL DRIVELINK FÜR WINDOWS SOFTWARE PAKET	46
8.4	MODBUS KOMMUNIKATIONSVERBINDUNGEN ZWISCHEN PC UND ELITE	46
	8.4.1 Die Verbindung von Elite zum PC8.4.2 Technische Anordnung der Schnittstelle	46 46
	8.4.3 Laden vom PC zum Elite	46
9	EINFÜHRUNG IN DIE TAFELLISTE AB WERK	47
10	ANWENDUNGSBEISPIELE - EINFACHE GEBLÄSESTEUERUNG	89
PRO	TOKOLL DER INBETRIEBNAHME-KONFIGURATION — TAFELN	90
PROT	TOKOLL DER INBETRIEBNAHME-KONFIGURATION — STEUERKLEMMEN	92
ELITE	E-BAUREIHE - ERSATZTEILLISTE	93
MICRO	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 1 UND 2, 400 V - ERSATZTEILLISTE	93
MICRO	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 1 UND 2, 500 V - ERSATZTEILLISTE	93
MICRO	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 3, 400 V - ERSATZTEILLISTE	94
MICRO	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 3, 500 V - ERSATZTEILLISTE	94
MICRO	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 4 - ERSATZTEILLISTE	95
	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 5 - ERSATZTEILLISTE	96
_	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 6 - ERSATZTEILLISTE	97
	ODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 6 - ERSATZTEILLISTE	98
	ODRIVE ELITE PARALLELANTRIEBE - ERSATZTEILLISTE	99
	DNSLISTE	99
INDE	<	100

ABBILDUNGEN

Abb 2.1:	Elite-Baureihe 400V, Nenndaten des variablen Drehmoments	13
Abb 2.2:	Elite-Baureihe 400V, Nenndaten des konstanten Drehmoments	14
Abb 2.3:	Elite-Baureihe 500V, Nenndaten des variablen Drehmoments	15
Abb 2.4:	Elite-Baureihe 500V, Nenndaten des konstanten Drehmoments	16
Abb 3.1:	Microdrive Elite Baureihe - Abmessungen	17
Abb 3.2:	Ultradrive Elite Baugrösse 4 - Abmessungen	18
Abb 3.3:	Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7 Abmessungen	19
Abb 3.4:	Leistungsdetails der Elite Geräte	20
Abb 3.5a:	Power Electronics - Elite Baureihe Baugrössen 1 bis 2	21
Abb 3.5b:	Power Electronics - Elite Baureihe Baugrösse 3	21
Abb 3.5c:	Power Electronics - Elite Baureihe Baugrösse 4	21
Abb 3.5d:	Power Electronics - Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7	21
Abb 3.6:		22
Abb 3.7a:	Die Display-Einheit mit Tasten Steuerklemmen T1-T21	23
Abb 3.7b:	Steuerklemmen T22-T42	24
Abb 3.8:	Aufbau der Ein- und Ausgangsverarbeitung der Elite Baureihe	26
Abb 3.9:	Aufbau des Motorsteuersystems der Elite Baureihe	27
Abb 3.10:	Prozessteuerung	28
Abb 4.1:	Thermische Überlastcharakteristik des Elite	29
Abb 4.1:	Typische thermische Motor-Leistungsverminderung	29
Abb 4.3:	Dimensionierung des Bremswiderstandes	31
Abb 5.1:	Elite Baureihe Anzugsdrehmoment der Leistungsanschlüsse	33
Abb 5.2:	Leistungsverdrahtung der Elite Baureihe	33
Abb 5.3:	Encoder-Anschluß Details	34
Abb 5.4:	Microdrive Elite Kabel Konfiguration	34
Abb 5.5:	Ultradrive Elite Baugrösse Kabel Konfiguration	35
Abb 5.6:	Ultradrive Elite Baugrössen 5 Kabel Konfiguration	35
Abb 5.7:	Ultradrive Elite Baugrössen 6 Kabel Konfiguration	36
Abb 5.7:	Ultradrive Elite Baugrössen 7 Kabel Konfiguration	36
Abb 7.1:	Die Bedieneinheit	43
Abb 7.2:	Aufbau der Tafelgruppierung	43
Abb 7.3:	Inbetriebnahmemodus nach Eingabe eines Codewortes Setzen eines Codewortes zum ersten Mal	44 45
Abb 7.4: Abb 7.5:	Zum Modus MENÜ EINSTELLUNG gelangen und ihn verlassen	45
Abb 7.6:	Typische Anzeigetafel im Modus MENÜ EINSTELLUNG	45
Abb 7.0. Abb 9.1 (A):	Tafeln A-H	47
	Tafeln I-M	48
Abb 9.1(B):		49
Abb 9.1 (C):	Tafeln N-P	
Abb 9.1 (D):	Tafeln R-Z	50
Abb 9.2:	Tabelle der Komparator-Quellenwahl	53
Abb 9.3:	Bedienfeld Start/Stop - Reset Steuerung	57
Abb 9.4: Abb 9.5:	Auswahl für die Drehzahl Sollwertquelle Auswahl für die Drehmomenten Sollwertquelle	58 58
Abb 9.5:	Formatwahl der Analogeingänge	59
Abb 9.7:	Skalierung der Analogeingänge und Drehzahl oder Momenten Grenzen	59
Abb 9.8:	Totband im Eingangssollwert	60
Abb 9.9:	Eingangsmodus-Wahl	61
Abb 9.10:	Wahl - nullaktiv / potentialaktiv	62
Abb 9.11:	Multi-Funktionseingänge (Funktionen zur Auswahl)	63
Abb 9.12:	Auswahl des LWL Steuermodus	63
Abb 9.13:	Totbandfrequenzen	66
Abb 9.14:	Funktion der Multi-Referenz Sollwerte	67
Abb 9.15:	Multi-Referenz 2 Draht Funktion	67
Abb 9.16:	Multi - Referenz 3-Draht Funktion	67
Abb 9.17:	Wahltabelle der Analogausgangsquelle	69
Abb 9.18:	Formatwahl der Analogausgänge	70
Abb 9.19:	Skalierung der Analogausgänge	70
Abb 9.20:	Funktionsauswahl der Ausgangsrelais	71
Abb 9.21:	Prozessteuerung, Quelle der Führungsgrösse	72
Abb 9.22:	Prozessteuerung, Quelle der Rückkopplungsgrösse	73
Abb 9.23:	Zwei verschiedene Rampenraten	74
Abb 9.24:	Stoparten	77
Abb 9.25:	Start- und Aus-Verzögerungszeiten	77
Δhh 9 26.	Niveau der Initialisierung	85

SYMBOLE



Vorsicht, Elektrische Gefahr ISO 3864, Nr. B.3.6



Vorsicht (siehe beiliegende Dokumente) 150 3864, Nr. B.3.1



3-Phasen Wechselstrom IEC 617-2, Nr. 02-02-06



Gleichstrom IEC 417, No. 5031



Schutzleiteranschluss (PE) IEC 417 Nr. 5019



Erdungsklemme IEC 417 No. 5017



Drehstrom-, Käfigläufermotor IEC 617-2, No. 06-08-01

1 EINLEITUNG ZUR ELITE-UMRICHTER-BAUREIHE

1.1 DAS KONZEPT

In vielen Industrieanwendungen ist der Drehstrommotor die bevorzugte Antriebsmaschine. Durch die Entwicklung des Frequenzumrichters wurde es möglich, die Drehzahl dieser Motoren zu regeln. PDL Electronics lag während der letzten 25 Jahre bei der Entwicklung dieser Frequenzumrichter ganz vorne

Herkömmliche Frequenzumrichter haben jedoch gewisse Leistungsgrenzen, besonders bei Anwendungen, bei denen hohes Drehmoment bei Stillstand und geringen Drehzahlen erforderlich ist und bei Anwendungen, wo extrem hohe Dynamik gefragt ist. Um diese Grenzen zu erweitern, hat PDL Electronics die Elite Umrichter Baureihe konzipiert. Neuartige Techniken der Flussvektorsteuerung ermöglichen erweiterte Leitungsgrenzen beim Drehstrommotor, die sowohl volles Moment bei Stillstand beinhaltet, wie auch Drehzahlreaktionen, die einem Servomotor gleichkommen.

Die Elite Baureihe ist eine Weiterentwicklung der Hard- und Software Technologien früherer Modelle. Ein und der selbe Elite Frequenzumrichter kann für generelle Industrieanwendungen ohne Motorrückführung oder mit Encoder (Drehgeber) am Motor für volle Leistungsausbeute mittels Flussvektorsteuerung verwendet werden.

1.2 DIE ELITE-MODELLREIHE

Die Elite Geräte basieren auf PDL's früheren Frequenzumrichter der Baureihe Microdrive und Microvector. Diese übernimmt die einfache Bedienung des Microdrives und dessen bewährte Konstruktion. Die Elite Baureihe verbessert die ohnehin schon hochflexible digitale Steuerung, die das Markenzeichen von Microdrive und Microvector sind.

Die Elite-Baureihe deckt derzeit einen Bereich ab von 0,75 kW bis 1 MW (1 HP bis 1200 HP). Alle Modelle wurden gemäß der Schutzart IP54 ausgelegt und sind staub- und spritzwassergeschützt.

Elite Modelle bis zur Baugrösse 3 sind UL zerifiziert in den Kategorien von Power Conversion Equipment und Power Conversion Equipment Certified für Canada.

1.3 DAS GRUNDPRINZIP DER FLUSSVEKTORSTEUERUNG

Feldorientierte Flussvektorregelung (oder einfach Vektorregelung) ist eine Steuertechnik, um das Moment eines Drehstrommotors zu regeln. Durch die unabhängige Steuerung des magnetischen Flusses und des Rotorstroms und deren rechtwinkliges Verhältnis, wird es möglich das Motordrehmoment direkt zu bestimmen. Dies wird durch die Regelung der momenterzeugenden und Flusserzeugenden Komponenten des Statorstroms erreicht. Es ähnelt der Steuerung von getrennt erregtem Ständer- und Ankerstrom bei der Gleichstrommaschine. Um diese Steuergenauigkeit zu erreichen, ist es notwendig, Drehzahl und Position der Motorwelle mittels eines Encoders zu erfassen.

Die Elite Baureihe verwendet dieses Prinzip im Vektor Modus mit geschlossenem Regelkreis. Wird jedoch kein Encoder am Motor angebracht, steht ein Betriebsmodus mit offenem Regelkreis zur Verfügung. Hierin werden moderne Überwachungs- und Rechenmodelltechniken verwendet, um die Rotorposition einzuschätzen. Dem fallen Genauigkeit bei Drehzahl und Moment zum Opfer, und der Betrieb mit sehr geringen Drehzahlen ist nicht möglich.

1.4 KONFIGURATION DER REGLERART

Wird die Elite Baureihe auf Vektorbetrieb mit geschlossenen Regelkreis eingestellt, arbeitet das Gerät als Momentenregler. Wenn dann noch die Konfiguration "Drehmomentensteuerung" gewählt wird, erzeugt man ein genaues Moment in Abhängig-keit von einem externen Momentensollwert. Dieses Moment ist bis hinab zum Stillstand verfügbar. Dieser Modus ist besonders bei Lastregelanwendungen geeignet, z.B.: Leistungswickler und Abwicklersysteme. Es kann auch in Positioniersteuerungen mit externem Drehzahl-Positionsgeber verwendet werden. Es ist dabei ein Encoder mit Quadraturausgang am Motor zu verwenden, um ein Rückführsignal der Rotorlage bereitzustellen.

Vektorbetrieb mit geschlossenem Regelkreis Drehzahlregelung wird für Anwendungen empfohlen, die
Servomotoren entsprechen, oder überall, wo schnelle
Reaktion des Umrichters oder genaue Drehzahl notwendig
ist. Dieser Modus ist für Fahrstuhl- und Hebezeugeanwendungen geeignet und andere Anwendungen, bei denen
volles Drehmoment im Stillstand gefordert ist. In diesem
Modus kann der Elite auch mit einem externen
Positionsgeber betrieben werden, um Positionsregelung zu
erfüllen. Ein Encoder mit Quadraturausgang ist notwendig,
um Signale über die Läuferposition des Motors zu erhalten.

Vektorbetrieb mit offenem Regelkreis für generelle Anwendungen der Drehzahlregelung wie z.B.: Pumpen, Gebläse, Förderanlagen, Mischer usw. In diesem Modus werden gleichwertige oder bessere Leistungswerte erzielt wie bei herkömmlichen Umrichtertechnologien. Hierbei ist kein Encoder notwendig.

Der V/Hz Betriebsmodus ist auch für generelle Drehzahlregelung wie z.B.: Pumpen, Gebläse, Förderanlagen, Mischer usw. geeignet. Wenn mehrere Motoren an einem Umrichter betrieben werden, ist dieser V/Hz Modus zu wählen.

Die Geräte der Elite Baureihe fungieren auch als präzise Sensoren für Drehmoment, Leistung und Drehzahl. Die Genauigkeit dieses Messens kann durch den Modus Vektorbetrieb mit geschlossenem Regelkreis noch erhöht werden. Die Ausgänge sind in analoger und digitaler Form bereitgestellt, oder sie können internen Komparatoren und Begrenzern zugeführt werden.

1.5 OPTIONEN FÜR DIE STEUERKONFIGURATION

Die Funktionen und Formate der sechs digitalen und zwei analogen Eingänge und der drei digitalen und zwei analogen Ausgänge können in verschiedener Weise konfiguriert werden

Alle Details der verfügbaren Tafeln und Steuerfunktionen werden in Abschnitt 9 dieser Anweisung gezeigt.

Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.

2 TECHNISCHE DATEN DER ELITE-BAUREIHE

2.1 TECHNISCHE DATEN DER ELITE-BAUREIHE

NETZEINGANG

Versorgungsspannung

EINGANG

Eingangsfrequenz-Bereich 48 bis 62Hz
Eingangsstrom 48 bis 62Hz
< Ausgangsstrom

Eingangsphasenverschiebung > 0.99 Klirrgrad (THD d. Eingangsstromes) < 40% Netzstützung > 2 Sekunden bei

Bemessungs-Spannung
Eingangsspannung (modellabhängig) Details siehe

Tabelle 2.1 und 2.2

3-phasig, geerdeter Nulleiter Anfragen bez. potentialfreier

Versorgung (andere

Versorgungstypen) bitte an das

Werk.

AUSGANG

Ausgangsspannung z. Motor

 $\begin{array}{lll} \mbox{Microdrive Elite Baureihe} & \mbox{0 bis V}_{\mbox{\tiny IN}} - 3V \ \ \mbox{@ } 100\% \ \mbox{Last} \\ \mbox{Ultradrive Elite Baureihe} & \mbox{0 to V}_{\mbox{\tiny IN}} - 15V \ \ \mbox{@ } 100\% \ \mbox{Last} \\ \mbox{Stromüberlastfähigkeit} & \mbox{150\% für } 30 \ \mbox{Sek. (heiß) bei} \\ \mbox{50°C und Nennleistung} \end{array}$

150% für 60 Sek. (heiß) bei 40°C und Nennleistung

Frequenzbereich

 $\begin{array}{ll} \mbox{Geschloss. Regelkreis} & 0 \mbox{ bis \pm 100Hz} \\ \mbox{Offener Regelkreis} & 0 \mbox{ bis \pm 100Hz} \\ \mbox{V/Hz} & 0 \mbox{ bis \pm 400Hz} \\ \end{array}$

Wirkungsgrad (Vollast, 50Hz) >97%

Geeign. Motornennleistung 50 bis 150% d. Elite Baureihe

Geeign. Motornennspannung
Geeign. Motornennfrequenz

Nennleistung
5 bis 500VAC
10 bis 400Hz

Modulationsweise Raum-Vektor-Modulation
Modulationsfrequenz Bis zu 16kHz Whisper Wave
oder Nah-Band (modellab-

hängig)

Kabellänge Die typische max. Kabellänge

beträgt 150m. Dies hängt von den Bemessungsdaten des Elite-Modells, dem Kabeltyp, der Schaltfrequenz und der Umgebungstemperatur ab. Angaben zu Motorkabellängen, die 50m überschreiten, finden sie in den allgemeinen Anwendungs-beschreibungen von PDL Auswahl der Ausgangsdrosseln für die Elite-Baureihe, PDL-Dokument

4216-053.

EINSATZBEDINGUNGEN

SchutzartSiehe Tabelle 2.1 und 2.2.IP54/NEMA 12Geschützt gegen Staub und

Spritzwasser. Maximaler Verschmutzungsgrad 2.

NEMA 1 Schutz gegen direktes Berühren. Maximaler Verschmutzungsgrad 1.

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C

Temperatur-Nennwerte des Ausgangsstroms bei 40°C

Erhöhung der Stromwerte für Anwendungen mit quadratischem Moment; die Elite Baureihe kann mit einer

Zusatzleistung angerechnet werden wenn die

Umgebungstemperatur 40°C nicht übersteigt. Siehe Tabelle

2.1 und 2.2.

Lagertemperatur -25°C bis +80°C

Relative Luftfeuchte < 90%, nichtkondensierend.

Höhe über N.N. 1000m

Leist. verminderung (> 1000m) -1% / 100m; max 3000m Schutzklasse Anzeigeeinheit IP 54, Staub und Spritzwasser

geschützt

ELEKTOMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

IEC 61800-3 Ed 2. / EN 61800-3:1996 +A11:2000 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe, Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren.

EN55011:1998 / CISPR 11:1997

Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten).

EN61000-4-2:1995. (mit Änderung 1: 1999 Teil 2) Prüf- und Messverfahren – Störfestigkeit gegen elekrostatische Endladungen.

EN61000-4-3:1998-11. Ausgabe 1.1

Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder.

EN61000-4-4:1995-01

Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst.

IEC/EN61000-4-5:1995-03

Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen.

IEC 61000-4-6:1993-04

Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder

Technische Daten können ohne Bekanntgabe geändert werden

Schutz des Motors und der dynamischen Bremse

Temperaturabbild des Motors PTC Thermistor Abschalt. Überlast- Warnung Scherstiftfunktion (einstellb.)

Temperaturabbild d. Bremswiderstandes

Momentenbegrenzung und Zeitabschaltung (einstellbar) Drehzahlbegrenzung und Zeitabschaltung (einstellbar)

UMRICHTERSCHUTZ

Netzverlust Software Temp.modell IGBT Überlast

Ausgangsstrombegrenzung

DC-Zwischen-

kreisbegrenzung

Modelle 720Vdc820Vdc Software 750Vdc850Vdc Hardware Erdschluß Kurzschlußlast Phasenfehler Regenerierbegrenzung

Komponentenfehler

STEUERUNG

Steuermethode

Digitaleingänge

Relaisausgänge

Display-Steuerung

Geschlossener u. offener

Regelkreis Flussvektor, V/Hz Modus

Analogeingänge 2 Eing, einstellb. 0-10VDC

±10VDC, 4-20mA, 0-20mA 6 wählbar als potential- oder

Phasenverlust am Eing.

Überstromabschaltung

Innenluft zu heiß

Kühlkörperübertemperatur

E002 bis E046 Andere Elite-

nullaktiv, Kriech, Drehz. o. Moment wählen, Richtungsumkehrfunktionen, Bedienfeld kann zu Stop, Start, Reset

gewählt werden

2 Ausg. einstellbar 0-10VDC, Analogausgänge ±10VDC, 4-20mA o. 0-20mA,

jeder mit Multi-Funktionswahl 1 Wechsler, 2 Schließer;

belastb.:250VAC oder 30VDC; 2A nichtinduktiv, jeder

mit Multi-Funktionswahl 2 Zeilen x 16 Zeichen LCD. Start, Stop-Reset Tasten.

Erhöhen, Verringern, Auswahl Tasten. Display kann abgenommen und bis zu 3 m entfernt montiert werden.

Leistungsgüte

Die Elite-Baureihe wurde für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung gemäß Klasse 3 konzipiert, wie in der Norm EN 6100-2-4:1995 spezifiziert. Dies bezieht sich auf eine industrielle Umgebung, in der ein großer Teil der elektrischen Last durch Umrichter gespeist wird, starke Motoren häufig gestartet werden, Lasten schnell variieren oder Schweißmaschinen vorhanden sind.

Bei Versorgungen von 400V, 50Hz- oder 480V, 60Hz gelten die folgenden Oberschwingungsgrenzwerte:

Kerbtiefe: maximal 40% Klirrfaktor (THD): Kerbbereich: 250% Grad, bei Bemessungsstrom und

Die Nichteinhaltung dieser Grenzwerte kann "Soft Charge"-Störungen (langsames Hochfahren des Ladestroms) verursachen, wenn dem Antrieb Leistung zugeführt wird.

Außerdem dürfen wiederkehrende Überspannungsspitzen (Transienten) nie eine maximale Momentanspannung von 1,25 x der Nennphasenspitzenspannung überschreiten. Die

Nichteinhaltung dieses Grenzwerts führt zur Überbeanspruchung interner Komponenten und kann zu vorzeitigen Störungen führen.

Hinweise zu Netzversorgungen mit Störgrößen, die diese Grenzwerte überschreiten, erhalten sie bei den Spezialisten (Anwendungen im Elektronikbereich) von PDL.

Bemessungsdaten des Ausgangsstroms der Elite-**Baureihe**

Die Nennleistung der Elite-Geräte wird durch ihren Strom bestimmt. Die maximale Motorgröße, die von jedem Antrieb innerhalb des Bereichs aus betrieben werden kann, resultiert aus diesem Strom und der Bemessungsspannung des Motors, dem Typ der Last und der Umgebungstemperatur.

Jeder Antrieb der Elite-Baureihe hat zwei Bemessungsströme. je nach Typ der Last und der erwarteten maximalen Umgebungstemperatur.

Bemessungsstrom des variablen Drehmoments

Dieser Bemessungsstrom kann wie in den Abbildungen 2.1 und 2.3 detailliert dargelegt, für jede Last verwendet werden, bei der das Drehmoment (und daher der Motorstrom) mit ansteigender Motordrehzahl wächst. Hierzu gehören Kreiselpumpen und Trommellüfter. Der Bemessungsstrom des variablen Drehmoments ist größer als der Bemessungsstrom des konstanten Drehmoments, da bei einem Betrieb mit niedriger Drehzahl auch der Strom niedrig ist und kein thermischer Zyklus auftritt.

Wie aus den Tabellen ersichtlich, sind die Bemessungsdaten des variablen Drehmoments ungefähr 20% höher als die des konstanten Drehmoments. Hierdurch wird normalerweise die Verwendung des nächstgrößten Motors freigegeben, wenn mit einem konstanten Lastmoment verglichen wird. Beachten sie jedoch, dass die Nennleistung des variablen Drehmoments für eine Umgebungstemperatur gilt, die 40°C nicht übersteigt. Umgebungstemperaturen, die 40°C übersteigen, reduzieren den Bemessungsstrom um den Wert, der in den Abbildungen angegeben ist, bis zu einer max. Temperatur von 50°C.

Bemessungsstrom des konstanten Drehmoments

Dieser Bemessungsstrom ist, wie in den Abbildungen 2.2 und 2.4 angegeben auf jedes konstantes Lastmoment anzuwenden. Ein konstantes Lastmoment wird als solches definiert, wenn die Motorlast (und daher stromziehend) über den gesamten Drehzahlbereich des Antriebs weitgehend konstant bleibt; derartige Lasten können Hebezeuge, Winden oder Förderzeuge einschließen oder alle Lasten mit hoher Dynamik, die regelmäßige und stark schwankende Drehzahländerungen während des Betriebs aufweisen. Jedes im Modus Vektorregelung mit geschlossenem Regelkreis betriebene Gerät der Elite-Baureihe muss diese Bemessungsdatentabelle anwenden. Diese Lasttypen sind für den Antrieb die stärksten, da beachtliche thermische Zyklen der Leistungskomponenten des Antriebs beim Betrieb mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl auftreten können.

Überlastfähigkeit

Im Allgemeinen liegt der Bemessungsstrom der maximalen Überlast für jeden Antrieb um 50% über den Bemessungsdaten des konstanten Lastmoments für eine Dauer von 60s und bei einer Umgebungstemperatur von 40°C. Dies ist eine hardwarebedingte Einschränkung und kann nicht geändert werden. Bei Umgebungstemperaturen, die 40°C überschreiten, ist die Überlastdauer zu reduzieren (auf 30s bei 50°C), oder der Überlaststrom muss reduziert werden. Vgl. Abbildungen 2.1 bis 2.4 für die erforderliche Herabsetzung des Überlaststroms als Ergebnis der Umgebungstemperatur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ELITE BAUF	REHE 400	V, VARIABL	ES DREHMOME	NT BEI 40°C		
SCHUTZART GEHÄUSE	BAUGRÖSSE	ТҮР	I[A]	MOTOR kW 400V	Überlast I[A] max. 60s	Empfohlene Ka Phase: AWG / kcmil	(Anm. 6)	Sicherungen pro Phase (A) (Anm. 7)
	1	E002 E006 E010 E012	3,1 8,1 13,1 15	1,1 4 5,5 7,5	3,7 9,7 15,7 18,0	14 bis 12 12 bis 10 12 bis 10 10 bis 8	2,5 bis 4 2,5 bis 4 2,5 bis 4 4 bis 6	6 16 25 32
Nema 12 IEC IP54	2	E018 E022	22,5	11 15	27	10 bis 8 10 bis 8	4 bis 6 4 bis 6	40 50
	3	E031 E038 E046	38 47 57	18,5 22 30	46 57 69	8 bis 6 6 bis 4 4 bis 3	6 bis 10 10 bis 16 16 bis 25	80 100 100
Nema 12 IEC IP54 Elektronikgehäuse	4	UE60C54 UE75C54 UE90C54 UE115C54 UE140C54	75 94 112 144 175	37 45 55 75 90	90 112 135 172 210	3 bis 1 1 bis 1/0 1/0 bis 3/0 2/0 bis 4/0 4/0 bis 250	16 bis 36 25 bis 50 25 bis 50 50 bis 95 70 bis 120	150 200 200 300 300
	5	UE170C54 UE205C54 UE250C54	205 250 305	110 132 160	255 307 375	3/0 bis 300 250 bis 400 350 bis 500	95 bis 150 120 bis 240 185 bis 240	350 350 350
Nema 12 IEC IP54	6	UE305C54 UE370C54 UE440C54 UE540C54	370 440 540 620	200 250 315 355	457 555 660 810	2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500	2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240	2 x 350 2 x 350 2 x 350 2 x 350
Bektronikgehäuse	7	UE620C54 UE700C54	700 850	400 500	930 1050	3 x 500 3 x 500	3 x 240 3 x 240	3 x 350 3 x 350
	Paralleler Ultradrive Elite (Anm. 4)	UE760C54 UE930C54 UE1070C54 UE1200C54	935 1070 1210 1470	560 630 710 710	1140 1395 1605 1800	4 x 500 4 x 500 6 x 500 6 x 500	4 x 240 4 x 240 6 x 240 6 x 240	4 x 350 4 x 350 6 x 350 6 x 350
Anm. 1:	Netzspannung (\					orgungstyp - 3-ph		
Anm . 2:						Option ist bei Bes C. 230 V-Optionen		en. Baugrößen 5 ührung sind nicht
Anm. 3:	Die kW-Bemessu Motorspezifika	-		oasieren nur	auf den typische	en 4-poligen Beme	ssungsdaten. V	or Auswahl
Anm. 4:						tung (intern) anzu Iktionsfaktor von 2		aleius für Nann -
Anm. 5:	und Überlastst	rom bis zu	m ax. 50°	C zu verwen	den. Vgl. untens	tehendes Diagran	nm.	
Anm. 6:	Ruprerleitungen verwiehnen. Gemais OL/COL-Bestimmungen ist die min. Rabeigroße für Baugroße 1: 10 AWG (5,3mm2). Bezüglich der in Spalte 9 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom) AWG (5,3mm2). 1 1-2 müssen vom
Anm. 7:	Typ gG (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von max. 200kA zu schützen.							zugelassene
Überlaststrom Nennstrom 2,2 Prozent 1 Grad Celsius								
		40°	С	5	0°C		4202-4	139 Rev A

Abb 2.1: Elite-Baureihe 400V, Nenndaten des variablen Drehmoments

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ELITE BAUREIHE 400V, KONSTANTES DREHMOMENT BEI 50°C								
SCHUTZART GEHÄUSE	BAUGRÖSSE	ТҮР	I[A]	MOTOR kW 400V	Überlast I[A] max. 30s (60s bei 40°C)	Empfohlene Ka Phase: AWG / kcmil	(Anm. 7)	Sicherungen pro Phase (A) (Anm. 8)	
		E002	2,5	0,75	3,7	14 bis 12	2,5 bis 4	6	
	1	E006 E010	6,5 10,5	3	9,7 15,7	12 bis 10 12 bis 10	2,5 bis 4 2,5 bis 4	16 25	
		E010	10,5	5,5	16,5	10 bis 8	4 bis 6	32	
Nema 12 IEC IP54	2	E018	18	7,5	24	10 bis 8	4 bis 6	40	
120 11 04		E022	22,5	11	31,5	10 bis 8	4 bis 6	50	
	3	E031 E038	31 38	15 18,5	45 52,5	8 bis 6 6 bis 4	6 bis 10 10 bis 16	80 100	
		E046	46	22	61,5	4 bis 3	16 bis 25	100	
		UE60C54	60	75	90	3 bis 1	16 bis 36	150	
Nema 12 IEC IP54	4	UE75C54	75	37	112,5	1 bis 1/0	25 bis 50	200	
Elektronikgehäuse	4	UE90C54 UE115C54	90 115	45 55	135 172,5	1/0 bis 3/0 2/0 bis 4/0	25 bis 50 50 bis 95	200 300	
		UE140C54	140	75	210	4/0 bis 250	70 bis 120	300	
	_	UE170C54	170	90	255	3/0 bis 300	95 bis 150	350	
	5	UE205C54 UE250C54	205 250	110 132	307,5 375	250 bis 400 350 bis 500	120 bis 240 185 bis 240	350 350	
		UE305C54	305	160	457,5	2 x 500	2 x 240	2 x 350	
	6	UE370C54	370	200	55	2 x 500	2 x 240	2 x 350	
Nema 12	0	UE440C54	440	250	660	2 x 500	2 x 240	2 x 350	
IEC IP54 Elektronikgehäuse		UE540C54 UE620C54	540 620	315 355	810 930	2 x 500	2 x 240 3 x 240	2 x 350 3 x 350	
Dektronikgenause	7	UE700C54	700	400	1050	3 x 500 3 x 500	3 x 240	3 x 350	
	Paralleler	UE760C54	760	450	1140	4 x 500	4 x 240	4 x 350	
	Ultradrive	UE930C54	930	560	1395	4 x 500	4 x 240	4 x 350	
	Elite	UE1070C54 UE1200C54	1070 1200	630 710	1605 1800	6 x 500 6 x 500	6 x 240 6 x 240	6 x 350 6 x 350	
	(Anm. 4)							l .	
Anm. 1: Anm. 2: Anm. 3:	Baugröße 4 is Baugrößen 5 Sonderausfüh	st UL/cUL-zug bis 7 und Par nrung sind nic ssungsdaten	gelassen f allelantrie cht UL-zuç des Moto	für 230 & 380 be sind UL/cl gelassen. rs basieren n) - 480 VAC. 230 JL-zugelassen fü	rsorgungstyp - 3- V-Option ist bei E ir 380 - 500 VAC. chen 4-poligen Ne	Bestellung anzug 230 V-Optioner	eben. ı als	
Anm. 4:					star in Draigakaah	altuna (intern) an	zuo oblice on		
Anm. 5:						naltung (intern) an die obige Tabelle		om des	
Anm. 6:		ast von 60s i	über 40°C	aufrechtzue	rhalten, ist ein Re	duktionsfaktor vo		d Celsius für	
7						gl. untenstehende			
Anm. 7:	Kabelgrößen in den Spalten 7 und 8 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verwenden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugröße 1: 10 AWG (5,3mm²).								
Bezüglich der in Spalte 9 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ gG (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute ULzugelassene Sicherungen des Typs gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von max. 200kA zu schützen.									
	Überlaststrom Nennstrom 2,2 Prozent 1 Grad Celsius								
		40°	C	50	°C		4202-1	39 Rev A	

Abb 2.2: Elite-Baureihe 400V, Nenndaten des konstanten Drehmoments

ME0020DS4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SCHUTZART GBHÄUSE BAUGRÖSSE TYP			-	AUREIHE						
SchAuse SAUGROSSE TYP I/A MOTOR HP 230V max. 60s Rabeigröße pro Phases: (Amm. 7) AWG / kcmil mmz pro Phase Motor mmz pro Phase mmz pro Phase mmz pro Phase pro P		Drehstromversorgung								
Nema 12 Nema		BAUGRÖSSE	ТҮР	I[A]				Kabelgr Phase:	öße pro (Anm. 7)	Sicherungen pro Phase (A) (Anm. 8)
Nema 12 MED11054 14 10 3 3 13,5 12 0s 10 2,5 0s 4 25 25 25 25 25 25 25										
Nema 12 IEC IP54 MEG10E94 21 15 7.5 24 10 bis 8 4 bis 6 40		1					- , -			_
Nem a 12 2 M6016D56 21 15 7.5 24 10 bis 8 4 bis 6 40							· ·			
MEG21054 27 20 10 31 10 bit 8 40 bit 6 50							,			
Nem a 12	IEC IP54									
Nema 12 LEC										
Noma 12 UEB600D54 75 50 25 90 3 bit 16 bit 36 150 15		3								
Nom a 12 IEC IP54 Elektronikgehäuse										
Elektronikgehäuse	Nema 12									
	-	4				-				
Section Sect	Elektronikgehäuse									
Nema 12 IEC IPS4 Elektronikgehäuse Elektronikae										
Nema 12 IEC IP54 Elektronikgehäuse Ele		5								
Nema 12 IEC IP54 Elektronikgehäuse Flexibidity Elektronikgehäuse										
Nema 12 IEC IP54			UE0305D54	370	300	150	457	2 x 500	2 x 240	2 x 350
Nema 12 UE0540054 620 500 250 810 2 x 500 2 x 240 2 x 350		6								2 x 350
Elektronikgehäuse										
Parallelar										
Paralleler Ultradrive Elite UE0780D54 935 680 In 230V nicht 1395 14 x 500 4 x 240 4 x 350 4 x 240 10030D54 1070 845 Verfügbar 1395 1800 6 x 240 1800 6 x 240 6 x 350 1800 6 x 350 1800 6 x 300 6 x	Liektronikgenaase	7								
Ultradrive Eite DE0930DS4 10/0 845 1200 952 1605 6 x 500 6 x 240 6 x 350 1605 1605 6 x 500 6 x 240 6 x 350 1605		Davalla la v								4 x 350
Elite UE01070D54 1210 952 1605 6 x 500 6 x 240 6 x 350 Anm . 1: Netzspannung (V _{In}) - 440 VAC bis 500 VAC (-10% bis +10%). Versorgungstyp - 3-phasig, geerdeter Nulleiter. Baugrößen 1-4 sind UL/cUL-zugelassen für 230 & 380 - 480 VAC .230 V-Option ist bei Bestellung anzugeben. Baugrößen 5 b und Parallelantriebe sind UL/cUL-zugelassen für 380 - 500 VAC .230 V-Optionen als Sonderausführung sind nicht UL-zugelassen. Anm .3: HP-Bemessungsdaten basieren nur auf typischen 4-poligen Bemessungsdaten. Uberprüfen Sie vor der Auswahl die Motorkenndaten. Anm .4: Bei den Parallelantrieben Ultradrive Elite ist der Motor in Dreieckschaltung (intern) anzuschließen. Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu max. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugrößen 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ RVIR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-7 und Parallelantriebe haben standardmäßt eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/Uf (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen.		Ultradrive	UE0930D54	1070	845		1395	4 x 500	4 x 240	4 x 350
Anm. 1: Netzspannung (V _{Im}) - 440 VAC bis 500 VAC (-10% bis +10%). Versorgungstyp - 3-phasig, geerdeter Nulleiter. Baugrößen 1-4 sind UL/cUL-zugelassen für 230 & 380 - 480 VAC. 230 V-Option ist bei Bestellung anzugeben. Baugrößen 5 b und Parallelantriebe sind UL/cUL-zugelassen für 380 - 500 VAC. 230 V-Option als Sonderausführung sind nicht UL-zugelassen. HP-Bemessungsdaten basieren nur auf typischen 4-poligen Bemessungsdaten. Uberprüfen Sie vor der Auswahl die Motorkenndaten. Anm. 3: Anm. 4: Bei den Parallelantrieben Ultradrive Elite ist der Motor in Dreieckschaltung (intern) anzuschließen. Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu max. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugrößen 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen.										6 x 350
Baugrößen 1-4 sind UL/cUL-zugelassen für 230 & 380 - 480 VAC. 230 V-Option ist bei Bestellung anzugeben. Baugrößen 5 b und Parallelantriebe sind UL/cUL-zugelassen für 380 - 500 VAC. 230 V-Optionen als Sonderausführung sind nicht UL-zugelassen. Anm. 3: HP-Bemessungsdaten basieren nur auf typischen 4-poligen Bemessungsdaten. Uberprüfen Sie vor der Auswahl die Motorkenndaten. Bei den Parallelantrieben Ultradrive Elite ist der Motor in Dreieckschaltung (intern) anzuschließen. Anm. 5: Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu m ax. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugrößen 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu w ählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von n 200kA zu schützen.			UE01200D54	1470	1207		1800	6 x 500	6 x 240	6 x 350
Anm. 2: und Parallelantriebe sind UL/cUL-zugelassen für 380 - 500 VAC. 230 V-Optionen als Sonderausführung sind nicht UL-zugelassen. Anm. 3: HP-Bemessungsdaten basieren nur auf typischen 4-poligen Bemessungsdaten. Uberprüfen Sie vor der Auswahl die Motorkenndaten. Anm. 4: Bei den Parallelantrieben Ultradrive Elite ist der Motor in Dreieckschaltung (intern) anzuschließen. Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu max. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugröße 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom	Anm.1:	Netzspannung	ı (V _{In}) - 440 V	AC bis 500) VAC (-10% b	ois +10%). Vers	orgungstyp - 3-pha	sig, geerdeter	Nulleiter.	
Anm. 3:	Anm. 2:	und Parallelan		•			•	•	•	•
Anm. 4: Bei den Parallelantrieben Ultradrive Elite ist der Motor in Dreieckschaltung (intern) anzuschließen. Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu max. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Anm. 7: Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugröße 1: 10 A WG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UF (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu w ählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom	Anm . 3:	HP-Bemessun	•	ren nur au	ıf typischen 4-	poligen Bemess	ungsdaten. Uberpr	üfen Sie vo	r der Auswa	ahl die
Anm. 5: Um eine Überlast von 60s über 40°C aufrechtzuerhalten, ist ein Reduktionsfaktor von 2,2% pro Grad Celsius für Nenn- und Überlaststrom bis zu max. 50°C zu verw enden. Vgl. untenstehendes Diagramm. Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugröße 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UF (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu w ählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom				adrive Elite	e ist der Motor	in Dreieckschal	ltung (intern) anzus	chließen.		
Kabelgrößen in den Spalten 8 und 9 gelten für Kupferleitungen. Zur Einhaltung der UL/cUL-Bestimmungen nur Kupferleitungen verw enden. Gemäß UL/cUL-Bestimmungen ist die min. Kabelgröße für Baugröße 1: 10 AWG (5,3mm²). Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UF (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom		Um eine Überla	ast von 60s üb	er 40°C a	ufrechtzuerha	Iten, ist ein Redu	uktionsfaktor von 2,2		Celsius für N e	enn- und
Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Paralle lantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UF (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom	Anm. 7:	Kabelgrößen i	n den Spalten	8 und 9 ge	elten für Kupfe	rleitungen. Zur	Einhaltung der UL/cl			erleitungen
(Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleite sein. Baugrößen 5-7 und Paralle lantrie be haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UF (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von m 200kA zu schützen. Überlaststrom Nennstrom									•	
Nennstrom 2,2 Prozent 1 Grad Celsius	(Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von max							IR (Halbleiter) Typs gR/UR		
2,2 Prozent 1 Grad Celsius	Überlaststrom									
40°C 50°C		2,2 Prozent								
4202-140 Rev A				40°C		50°C			4202 -1	40 Rev A

Abb 2.3: Elite-Baureihe 500V, Nenndaten des variablen Drehmoments

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ELITI	E BAUREI	HE 500V, KO	NSTANTES D	REHM OM ENT BEI 40°	С		
SCHUTZART GEHÄUSE	BAUGRÖSSE		I[A]	MOTOR HP 460V	versorgung MOTOR HP 230V	Überlast I[A] m ax. 60s	Em pfohlene pro Phase AWG / kcm il	: (Anm. 7) m m ²	Sicherungen pro Phase (A) (Anm. 8)
	1	ME002D54 ME006D54 ME009D54 ME011D54	2,5 6 9 11	1 3 5 7,5	0,5 1,5 2 3	3,7 9,0 13,5 16,0	14 bis 12 12 bis 10 12 bis 10 10 bis 8	2,5 bis 4 2,5 bis 4 2,5 bis 4 4 bis 6	6 16 25 32
Nem a 12 IEC IP54	2	ME016D54 ME021D54 ME030D54	16 21 30	10 15 20	5 7,5 10	24 31,0 45	10 bis 8 10 bis 8 8 bis 6	4 bis 6 4 bis 6 6 bis 10	40 50 80
	3	ME035D54 ME041D54 UE060D54	35 41 60	25 30 40	10 15 20	52 61 90	6 bis 4 4 bis 3 3 bis 1	10 bis 16 16 bis 25 16 bis 36	100 100 150
Nem a 12 IEC IP54 Elektronik gehäuse	4	UE075D54 UE090D54 UE115D54 UE140D54	75 90 115 140	50 60 75 100	25 30 40 50	112 135 172 210	1 bis 1/0 1/0 bis 3/0 2/0 bis 4/0 4/0 bis 250	25 bis 50 25 bis 50 50 bis 95 70 bis 120	200 200 300 300
	5	UE170D54 UE205D54 UE250D54	170 205 250	125 150 200	60 75 100	255 307 375	3/0 bis 300 250 bis 400 350 bis 500	95 bis 150 120 bis 240 185 bis 240	350 350 350
Ne m a 12 IEC IP54	6	UE370D54 UE370D54 UE440D54 UE540D54	305 370 440 540	250 300 350 450	125 150 150 200	457 555 660 810	2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500	2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240	2 x 350 2 x 350 2 x 350 2 x 350
Elektronikgehäuse	7	UE620D54 UE700D54	620 700	500 600	250 300	930 1020	3 x 500 3 x 500	3 x 240 3 x 240	3 x 350 3 x 350
	Paralleler Ultradrive Elite	UE760D54 UE930D54 UE1070D54 UE1200D54	760 930 1070 1200	600 680 845 952	ln 230V nicht verfügbar	1140 1395 1605 1800	4 x 500 4 x 500 6 x 500 6 x 500	4 x 240 4 x 240 6 x 240 6 x 240	4 x 350 4 x 350 6 x 350 6 x 350
Anm. 1: Anm. 2:	Baugrößen 1-	4 sind UL/cUl	L-zugelas	sen für 230 8	k 380 - 480 V	Versorgungstyp - 3-pl AC. 230 V-Option ist b C. 230 V-Optionen als	ei Bestellung an:	zugeben. Baug	
Anm . 3:	HP-Bemessun Motorkennd	-	eren nur	auf typischen	4-poligen Ber	messungsdaten. Über	prüfen Sie voi	r der Auswah	nl die
Anm. 4:						nden, kann die obige		Nonnetrom do	konstanton
Anm . 5:	Drehmoments	bei 50°C ver	w endet w	erden.					
Anm. 6:	Überlaststro					Reduktionsfaktor von	2,2% pro Grad (Ceisius tur Ne	nn- una
Anm . 7:	verwiehen. Gemaß OL/Col-Bestimmungen ist die min. Kabeigroße für Baugroße 1: 10 AWG (5,3mmz).								_
Bezüglich der in Spalte 10 genannten Sicherungsgrößen: Eingangssicherungen für die Baugrößen 1-2 müssen vom Typ gG (Verteilung) oder gR/UR (Halbleiter) sein. Eingangssicherungen für die Baugrößen 3-4 müssen vom Typ gR/UR (Halbleiter) sein. Baugrößen 5-7 und Parallelantriebe haben standardmäßig eingebaute UL-zugelassene Sicherungen des Typs gR/UR (Halbleiter). Die Sicherungen sind zu wählen, um Stromkreise mit voraussichtlich symmetrischem Kurzschlussvermögen von max. 200kA zu schützen.							(Halbleiter) yps gR/UR		
	Überlaststrom Nennstrom 40°C 2,2 Prozent 1 Grad Celsius 4202-150 Rev A								50 Rev A

Abb 2.4: Elite-Baureihe 500V, Nenndaten des konstanten Drehmoments

3 BESCHREIBUNGEN

3.1 BESCHREIBUNG DER HARDWARE DER ELITE-BAUREIHE

3.1.1 Übersicht

Die Elite Baureihe ist eine Gruppe moderner Drehstromumrichter, die in einem Gehäuse zur Wandmontage angeboten wird. Dieses Gehäuse bietet die Schutzklasse IP54, die es für die Installation in Umgebung mit Staub und Spritzwasser tauglich macht. Es kann in jeder Lage montiert werden, und die Display-Einheit kann abgenommen, herumgedreht oder, falls erforderlich, entfernt montiert werden.

Die Abmessungen werden detailliert in Abbildung 3.1 bis 3.3 gezeigt.

Alle Details sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.

3.1.2 Leistungsumrichtung

Die elektrischen Schlüsselelemente der Elite Baureihe werden in Abbildung 3.5 gezeigt.

Drehstrom wird den Eingängen der Elite Geräte über externe Netzsicherungen zugeführt. Es folgt die Gleichrichtung und das Filtern mittels Drosseln und Kondensatoren. Danach wird durch Zerhackung Drehstrom mit der gewünschten Frequenz, Phasenlage und Spannung für die Speisung des Motors erzeugt.

Die Zwischenkreisstromschienen sind für das Anbringen einer dynamischen Bremse oder direkte Einspeisung von Gleichstrom zugänglich.

3.1.3 Steuerkarte

Der Steuerprozessor (Steuerkarte) wird vom Zwischenkreis mittels eines DC-DC Konverters gespeist. Auf diese Weise nutzt das Steuersystem den Zwischenkreis als kurzzeitige Energiereserve um geringe Netzunterbrechungen oder Einbrüche zu übergehen. Es ist auch möglich, die Steuerkarte von einer externen Quelle zu speisen.

Die Bedieneinheit (3 LEDs, 16 x 2 Zeichen Display, 3 Tasten und START und STOP-RESET Tasten) fungiert als primäres Interface mit den Elite Geräten. Details folgen in Abschnitt 3.1.4. Die Elite Baureihe kann von der Bedieneinheit aus konfiguriert werden. Alternativ hierzu kann die Konfiguration mittels der externen PDL Vysta® für Windows Software über einen PC mit Microsoft Windows geschehen.

Die Tasten können gesperrt sein, oder sie können allein für die Steuerung von START/STOP-RESET verwendet werden.

Details der analogen und digitalen Ein- und Ausgänge sind in Abschnitt 3.1.5 zu finden. Weitere Einzelheiten sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.




Abb. 3.1:Elite-Baureihe - Abmessungen




Abb. 3.2: Ultradrive Elite Baugrösse 4 - Abmessungen

UE-140C, UE-140D

80.5

MAßE 400V В 500V **NETTO** MODELL MODELL mm **GEWICHT** UE-170C 545 UE-170D 160 UE-205C 545 160 UE-205D UE-250C 545 175 UE-250D BEFESTIGUNG FÜR WANDMONTAGE UE-305D UE-305C 965 320 UE-370C 965 320 UE-370D VORRICHTUNG ZUR DURCHWANDMONTAGE UE-440D UE-440C 965 350 UE-540D UE-540C 965 350 UE-620D UE-620C 1385 566 UE-700C 1385 566 UE-700D Alle Maße in Millimeter ABLUFT 405 237 DURCHWANDMONTAGE ULTRADRIVE 0 1426 0 4808-099 REV. F ZULUFT BEFESTIGUNG FÜR BODENMONTAGE

Abb 3.3: Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7 Abmessungen




Abb. 3.4: Leistungsdetails der Elite-Geräte




Abb 3.5a: Power Electronics - Elite-Baureihe Baugrössen 1 bis 2




Abb 3.5b: Power Electronics - Elite-Baureihe Baugrösse 3




Abb 3.5c: Power Electronics - Elite-Baureihe Baugrösse 4




Abb 3.5d: Power Electronics - Ultradrive Elite-Baugrössen 5 bis 7




Abb. 3.6: Die Display-Einheit mit Tasten

3.1.4 Die Display-Einheit und Bedienelemente

Die Display-Einheit der Elite Baureihe kann abgenommen werden und in jeder beliebigen Lage wieder montiert oder entfernt (bis zu drei Metern) angebracht werden. Die Einheit ist im IP54 Gehäuse untergebracht und so gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf Abbildung 3.3.

DIE LED ANZEIGEN

ON Zeigt an, dass Netzspannung am Elite anliegt.

RUN Zeigt an, dass der Elite läuft (einen Motor antreibt).

OK Zeigt an, dass der Elite normal arbeitet.

OK Blinkend: zeigt an, dass der Elite aufgrund einer Störung abgeschaltet hat.

DIE LCD ANZEIGE

Der Elite verfügt über ein zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen pro Zeile (16x2).

Beide Zeilen haben unterschiedliche Funktionen:

- Die ZUSTANDSZEILE ist stets präsent und zeigt den Betriebszustand des Elite, das Drehmoment und die Motordrehzahl.
- Mit der STEUERZEILE werden die vielen Parameter des Elite eingesehen und/oder eingestellt.

DIE STEUERTASTEN

Die "+" und "-" Tasten werden verwendet, um zwischen Tafelgruppen auszusuchen. Mit der "*" Taste wird die Tafelgruppe aufgedeckt und dann die "*" und "+" oder "-" Tasten um den Wert zu ändern oder den in der Steuerzeile angezeigten Modus. In Abschnitt 7 dieses Handbuches werden die Tafeln und ihre Steuerung detailliert beschrieben.

DIE START UND STOP-RESET TASTEN

Diese Tasten können so konfiguriert werden, dass es möglich ist, den Motor von der Bedieneinheit aus zu starten und zu stoppen und auch, um dem Elite ein Reset zu geben, wenn er wegen einer Störung abgeschaltet hat.

Alternativ dazu kann die START Taste auch parallel mit einem externen START Schalter konfiguriert sein und die STOP-RESET Taste in Reihe mit einem externen STOP-RESET Schalter.

Details zu Konfiguration dieser Tasten sind in Abschnitt 7 dieses Handbuches zu finden.

AUFBAU DER TAFELN

Die Tafeln sind in Untergruppenformat aufgebaut. Jede Tafelgruppe hat eine Haupttafel, mit einem, die Gruppe bezeichnenden Buchstaben und einer Bedeutung. Unter dieser Haupttafel kann es eine Anzahl an Untergruppen geben, von denen eine jede Tafel einen Parameter oder Modus zur Einsicht oder Einstellung beinhaltet. Diese Untertafeln müssen erst mit der "*" aufgedeckt werden, bevor sie sichtbar sind. Alle Tafeln gemeinsam werden als Tafelliste bezeichnet.

Wenn sie aufgedeckt sind, sind bei einigen von ihnen einstellbare Parameter zu finden. Andere können Listen mit Optionen beinhalten, bei denen jede Option einzeln einsehbar und anwählbar ist.

Jede Tafel hat eine vorbestimmte Berechtigung, die bestimmt, ob sie "Verdeckt", "Nur Lesen" oder "Lesen-Schreiben" ist.

Zu beachten ist, dass die Haupt- oder Untertafel nur dann einsehbar ist, wenn die Berechtigung auf "Nur Lesen" oder "Lesen-Schreiben" gesetzt wurde. Ist eine Tafel auf "Verdeckt" gesetzt, wird sie nur im Inbetriebnahme-Modus gezeigt.

Details zur Steuerung und zum Einstellen der Parameter werden in Abschnitt 7 dieses Handbuches gezeigt.

Alle Details der Tafellisten sind in Abschnitt 9 zu finden.

KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION

Der Prozessor der Elite Baureihe beinhaltet eine Reihe von Logik- und Prozessbausteinen, die in die Firmware integriert sind. Diese können so konfiguriert werden, dass die bestehende Herstellerkonfiguration verbessert wird, oder um ein völlig neues Steuersystem zu schaffen. Diese Bausteine bestehen aus Logik Gattern, Zählern, Timern, analoger Signalverarbeitung, PID-Reglern und Ein- und Ausgängen.

Um Kundenspezifikationen zu ermöglichen, kann eine kundenspezifische Tafelliste erstellt werden. Diese Liste kann eine veränderte oder anderssprachige Version der Hersteller-Tafelliste sein.

Weitere Einzelheiten zur kundenspezifischen Steuerung sind in Abschnitt 8 dieses Handbuches zu finden.

SICHERHEITSSCHUTZ

Aus Gründen der Sicherheit muss der Elite im Inbetriebnahmemodus sein (Tafel Z), bevor einige der Einstellungen vorgenommen werden können. Einige Einstellungen sind nur im Zustand AUS möglich (ebenfalls aus Sicherheitsgründen).

Ist der Inbetriebnahme-Modus aktiv, kann jeder Benutzer alle Einstellungen und Konfigurationen verändern. Um diesen Modus zu aktivieren, ist auf Tafel Z zu gehen und das korrekte Codewort einzugeben. In Abschnitt 9 dieses Handbuches hierzu weitere Details.

3.1.5 Steuerein- und ausgänge

Abbildung 3.7a und 3.7b zeigt alle Daten der Steuerein- und ausgänge der Elite Baureihe. Jeder Ein- und Ausgang ist im folgenden einzeln beschrieben. Weitere Informationen (einschließlich spezieller Anschlußbeispiele) werden in den detaillierten Beschreibungen der relevanten Steuertafeln gezeigt.

Weitere Einzelheiten zu der Klemmenbelegung sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.

Klemmen T1 bis T7 - Konfigurierbare Relaisausgänge

Dies sind die Kontakte der Kleinleistungsrelais mit denen Signalspannung oder 230VAC geschaltet werden kann. Auswahl ihrer Funktion wird mit den Tafeln Ausgänge (O) vorgenommen. Einstellungen, die den Relais exzessives Schaltspiel abfordern, sind zu vermeiden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Die Software legt ein Minimum von 250ms Pulsbreite zu Grunde, um Relaisflattern zu vermeiden.

Klemmen T8, T9 - Dynamische Bremse

Wird an dem Elite Gerät eine dynamische Bremse (Bremschopper) verwendet, so wird sie an diesen Klemmen gesteuert. Bei Geräten bis zu und einschließlich des ME-22.5 werden diese Klemmen intern an den eingebauten Bremstransistor angeschlossen sein. Der thermische Schutz der dynamischen Bremse wird mittels der Tafelgruppe D konfiguriert.

Klemmen T10 bis T12 - Display-Einheit

Die Verbindungen zur Display-Einheit laufen über diese Klemmen. Die Einheit kann aus dem Umrichter ausgebaut und an anderer Stelle montiert werden. Die maximale Verdrahtungslänge ist drei Meter.

Klemmen T13 bis T18 - Multi-Funktionseingänge

Die Funktion dieser Eingänge kann vom Bedienfeld aus mit der Tafelgruppe I programmiert werden. Oder sie können mittels der PDL Vysta® for Windows Software und einem PC kundenspezifisch eingestellt werden.

Ihr Betriebsformat kann potential- oder nullaktiv sein. Die Herstellervorgabe ist potentialaktiv (das bedeutet, dass sie intern gegen Null vorgespannt sind). Eingangswiderstand

R_i = ??Ohm; Abfragezyklus = 4ms.

Klemme T19 - Externe Störung / Motor PTC

Dieser digitale Eingang ist für eine Schutzfunktion vorbestimmt, die anspricht, wenn der Widerstand zwischen dieser Klemme und dem gewählten gemeinsamen Potential größer als 2.1kOhm wird. Dies ist charakteristisch für einen üblichen Satz von Motor PTCs. Das Betriebsformat des Eingangs kann potential- oder nullaktiv sein. Abfragezyklus = 4 ms.

Klemmen T20, T21 - Eingangsschalter +24VDC und Masseanschluß

Diese Klemmen sind der Bezugspunkt für die sieben Digitaleingänge der Klemmen T13 bis T19. Ist auf potentialaktiv gesetzt, wird Klemme T20 zum Bezugspunkt der Schalter.

Ist auf nullaktiv gesetzt, wird Klemme T21 zum Bezugspunkt der Schalter.




Abb. 3.7a: Steuerklemmen T1-T21

Klemme T22 - Analogausgang Massepotential

Dies ist der geeignete Bezugspunkt für die beiden Analogausgänge an Klemme T23 und T24. Dieses Massepotential ist intern verbunden mit den 0 V Eingängen mit Außnahme von T40

Klemmen T23, T24 - Konfigurierbare Analogausgänge

Diese beiden Analogausgänge können in Format und Quelle konfiguriert werden. Formate können sein: 0 bis 10VDC, -10 bis +10VDC, 5mA max, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA. Die Konfiguration wird von Tafelgruppe O aus vorgenommen. Genauigkeit: ± 2%; Auflösung: 8 Bit.

Klemme T25 - Analogeingang Massepotential

Dies ist der geeignete Bezugspunkt für die beiden Analogeingänge an Klemme T26, T27. Dieses Massepotential ist intern verbunden mit den 0 V Eingängen mit Außnahme von T40

Klemmen T26, T27 - Analogeingänge

Diese Eingänge sind in ihrer Funktion konfigurierbar, auch ihr Format und die Skalierung kann eingestellt werden. Formate können sein: 0 bis 10VDC, -10 bis +10VDC, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA. Die Konfiguration wird von Tafelgruppe I aus vorgenommen. **Genauigkeit: ± 2%; Auflösung: 8 Bit.**

Klemmen T28, T29 - Potentiometer Versorgung

Es ist eine 10V Versorgung mit 10mA Konstantstromquelle vorgesehen, um ein 1kOhm Potentiometer anzuschließen.

Klemmen T30 - +5VDC

Diese Klemme dient der Encoder Spannungsversorgung. Maximale Last 100mA.

Klemmen T31 bis T34 - Quadratur Inkremental Encoder Eingänge

Die Elite Baureihe ist für den Anschluß eines Standard-Inkrementalgebers konzipiert, der mit +5VDC bis 24VDC arbeitet und einfache Ausgänge mit offenem Kollektor hat oder Push-Pull offene Kollektor Ausgänge oder Differenztreiberausgänge. Dieser Encoder ist nur bei Betrieb mit geschlossenem Regelkreis notwendig. Der Encoder Typ und Impulse pro Umdrehung können mittels der Tafelgruppe N gesetzt werden.

Klemme T35 - Encoder Masse

Diese Klemme stellt den Masse-Bezugspunkt für die Encoderversorgung dar. Diese Erdung ist intern mit anderen Steuerungen verbunden; Ausnahme T40.

Klemmen T36, T37 - Nutzer 24VDC Ein/Aus, Masse

Dies ist die Versorgung von Steuergeräten auf Kundenseite, Encoderversorgung oder aber zur rückwärtigen Versorgung der Steuerkarte mit einer externen Stromversorgung für den Fall einer Netzunterbrechung. Die Klemme ist abgesichert.

Maximaler Ausgangsstrom: 500mA

Minimale Eingangsstromkapazität der externen Versorgung:

1A.

Stützspannung: 24Vdc ±10%

Klemmen T38 bis T42 - RS232 / RS485 Anschlüsse

An diese Klemmen wird die serielle Schnittstelle angeschlossen, um mit einem PC oder anderen Host-Gerät zu steuern, zu überwachen und zu konfigurieren. Die Klemmen sind optoelektrisch vom Potential des Umrichters getrennt.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ZUVERLÄSSIGKEIT VON STEUERKREISEN

Abschirmung

Es ist absolut notwendig, dass alle Steuereingänge und Analogausgänge abgeschirmt sind. Es gibt keine Ausnahme, wenn Zuverlässigkeit erwartet wird!

Kabeltrennung

Steuerleitungen nicht gemeinsam mit Leistungskabeln zum Umrichter oder zum Motor leiten. Mindestens 300mm voneinander entfernen und im rechten Winkel kreuzen.

Relais Signale

Ausgangssignale von den Relais müssen nicht geschirmt sein. Wird Leistung geschaltet, die Relaisleitungen nicht in der gleichen Schirmung mit Steuerkabeln verlegen. Relais nicht überlasten.

Schalteingänge

Schalteingänge sind für Betrieb mit 24 VDC vorgesehen. Keine anderen Spannungen verwenden.

Erdung der Steuer-0V

Um die Bedingungen eines Erdungssystems Klasse 1 zu erfüllen, müssen die 0V der Steuerung des Elite an einem Punkt geerdet sein. Der Abschluß mehrerer Erdpunkte kann zu Erdschleifen führen und sollte vermieden werden. Die eingebaute Brücke zur Erdung muss aufgetrennt werden, wenn sie nicht gebraucht wird. Damit kann das 0V-Potential um bis zu ±50VDC (30VAC) gegen Chassiserde variieren.

Genauere Einzelheiten zur Verdrahtung sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.




Abb. 3.7b: Steuerklemmen T22-T42

3.2 BESCHREIBUNG DES STEUERSYSTEMS DER ELITE BAUREIHE

3.2.1 Struktur der Ein- und Ausgänge

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf Abbildung 3.4.

ANALOGEINGÄNGE

Es stehen zwei Analogeingänge zur Verfügung. Format und Skalierung können vom Bedienfeld aus konfiguriert werden.

Das Format wird mit den Tafeln I6a, I6d, ohne die Notwendigkeit von Brücken, auf 0 bis 10VDC, –10 bis +10VDC, 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA gesetzt.

Analogverarbeitung - Mittels Tafel I6g kann ein Null-Totband eingebracht werden. Dies vereinfacht Vorgaben, die genaue Nullwerte voraussetzen. Die Skalierung setzt die prozentualen Anteile (der Motordrehzahl und des Momentes), die durch minimale und maximale Vorgabe gewünscht werden. Dies geschieht mit den Tafeln I6b, I6c, I6e und I6f.

AUSGÄNGE

Potentiometerversorgung - Eine 10V Versorgung mit 11mA Konstantquelle um ein 1kOhm Potentiometer anzuschließen.

Relaisausgänge - Jeder der drei Relaisausgänge kann von einer Vielzahl von Quellen mittels Tafeln O2a, O2c, O2e angesteuert werden. Jeder kann einzeln invertiert werden. REL1 ist ein Wechsler, REL2 und REL3 sind Schließer.

Analogausgänge - Jeder der beiden Analogausgänge kann in Format, Quelle und Skalierung vom Bedienfeld aus konfiguriert werden. Die Analogausgänge können mittels Tafeln O1a bis O1h auf 0 bis 10VDC (unipolar), –10 bis +10VDC (bipolar), 0 bis 20mA oder 4 bis 20mA konfiguriert werden.

KOMPARATOR

Komparator - Zwei Software-Komparatoren ermöglichen es, Relaisausgänge auf einen analogen Wert ansprechen zu lassen. Die Komparatoren können an jede analoge Ausgangsquelle gebunden werden. Ein- und Ausschaltschwellen oder eine Fensterfunktion sind wählbar. Konfiguriert wird von den Tafeln C1 bis C6.

SCHALTEINGÄNGE - MULTI-FUNKTIONSEINGÄNGE

Schalteingänge - Es stehen sechs Schalteingänge zur Verfügung. Mit diesen Eingängen werden digitale Werte gesetzt und gemeinsam werden sie als Multi-Funktionseingänge (MFI) bezeichnet.

Die Multi-Funktionseingänge sind vom Hersteller gegen Masse vorgespannt, um potentialaktives Schalten zu ermöglichen, was als "eigensicherer" Modus gilt. Alternativ können die Eingänge auf nullaktives Schalten mittels Tafel I7b gesetzt werden

Die sechs Multi-Funktionseingänge üben Steuerfunktionen entsprechend dem, mittles Tafel I7a gewählten, Eingangsmodus aus. Bei der Wahl einiger Modi können die Funktionen einiger (oder aller) Eingänge auch individuell programmiert werden, um als Steuerung in einer breiten Palette zu fungieren. Dies geschieht mit Tafeln I7c bis I7h.

Die Schalteingänge werden gemeinsam mit den Bedienfeldtasten (und Sollwerten - Multi-Referenzen) verarbeitet, um interne digitale Steuerungen auszuführen und auch die Steuerung zweier analoger Referenzsignale (Motor-Poti und Multi-Referenz).

3.2.2 Struktur der Motorsteuerung

Das Motorsteuersystem der Elite Baureihe kann als Momentenregler angesehen werden (siehe auch Abb. 3,9), (das Fluss-Vektor-Regel-System) dessen Eingang sich auf einen drehzahlbestimmenden oder einen momentenbestimmenden Prozessor bezieht. Dieser Momentenregler kann mit einem Geber an der Motorachse betrieben werden, um beste Reaktion und langsame Drehzahl zu ermöglichen. Alternativ geht es auch ohne Geber (Vektorregelung mit offenem Regelkreis) in weniger kritischen Anwendungen.

DER FLUSS-VEKTOR-(MOMENTEN) REGLER

Der Elite ist, im Gegensatz zu den üblichen Drehzahlstellern, primär als Momentenregler anzusehen. Das Fluss-Vektor Prinzip verlangt sowohl umfangreiche Kenntnis über die Motorparameter, wie auch ein Drehrückführsignal von der Motorachse. Ein hochauflösender Encoder, der direkt auf der Motorachse befestigt ist, gibt ein präzises Drehrückführsignal ab. Dieses wird entsprechend der Impulse/Umdrehung (normal 2000 Impulse/Umdr.) und der Nenndrehzahl skaliert. Zusätzlich gibt der Encoder noch Informationen an die Drehzahlregelschleife und Aufhebung des Überdrehzahlschutzes.

Um präzisen Betrieb zu gewährleisten, müssen alle Motor- und Encoderparameter unter der Tafelgruppe N eingegeben werden. Auch die Einstellparameter der Vektorschleife (X Tafeln) sind einzugeben. Die X Tafeln können am einfachsten

mittels der automatischen Einstellung "Autotuning" gesetzt werden (Tafel X2).

Vektor Betrieb mit offenem Regelkreis ist auch möglich, wenn kein Encoder an der Motorwelle verwendet wird. In dieser Betriebsweise muss mit verminderter Laufpräzision gerechnet werden.

Die Sollquelle für das Drehmoment wird entsprechend dem gewünschten Betriebsmodus (Drehzahl oder Drehmoment) gewählt. Die Drehmomentenvorgabe ist von der Überdrehzahlbegrenzung in Tafeln L2 und L3 abhängig und von den Minimum und Maximum Drehmomentgrenzen in Tafel L4 und L5.

Zusätzlich ist eine besondere Lastbegrenzung verfügbar (L8 MAX REGEN), die die maximale regenerative Leistung setzt.

VERARBEITUNG DES MOMENTENSOLLWERTES

Der Momentenwert kann von sieben verschiedenen Quellen gewählt werden. Außerdem kann eine zweite andere Sollwertwahl erfolgen. Der angewählte Momentensollwert kann auch invertiert werden. Es gibt Minimum und Maximum Grenzen. Ein optionaler Filter vervollständigt dann die Verarbeitung. Danach wird der Momentensollwert dem Wahlschalter des Fluss-Vektor-Reglers zugeführt.

VERARBEITUNG DES DREHZAHLSOLLWERTES

Der Drehzahlsollwert kann von sieben verschiedenen Quellen gewählt werden. Außerdem kann eine zweite andere Sollwertwahl erfolgen. Der angewählte Drehzahlsollwert kann auch invertiert werden. An dieser Stelle kann der Drehzahlsollwert durch feste Vorgaben, wie Kriechdrehzahlen, übergangen werden.

Es gibt Minimum und Maximum Grenzen gefolgt von Totbändern (über Tafeln L10 bis L12 einzustellen) um mechanische Schwingungen zu vermeiden. Der Sollwert wird dann entsprechend den jeweiligen Rampenraten und der Drehzahlfilterwerten verarbeitet, je nach den Einstellungen in den R Tafeln.

Da der Fluss-Vektor-Regler ein Momentenregler ist, kann das Drehzahlsignal nicht direkt verarbeitet werden. Statt dessen wird es einer Drehzahl-Regelschleife zugeführt, deren Ausgang dann ein Momentensollwert ist. Der Drehzahlsollwert wird dann schließlich einem PID-Regler zugeführt. Der Wert wird mit dem Ist-Wert verglichen, der aus dem Encoder auf der Achse gewonnen wird. Danach wird der entstandene Momentensollwert dem Wahlschalter des Fluss-Vektor-Reglers zugeführt.

PROZESSTEUERUNG

Der integrierte vollwertige PID-Regler ermöglicht es der Elite Baureihe Prozessteuerung durchzuführen (z.B. Konstantdruckpumpen, usw.). Mit Hilfe der externen Automatik- / Handvorgabe kann der Regler während der Hochlaufphase überschrieben werden. Siehe auch Abb. 3,10.




Abb. 3.8: Aufbau der Ein- und Ausgangsverarbeitung der Elite-Baureihe




Abb. 3.9: Aufbau des Motorsteuersystems der Elite-Baureihe




Abb. 3.10: Prozessteuerung

4 EMPFEHLUNGEN FÜR ANWENDUNG UND INSTALLATION

4.1 DER MOTOR

4.1.1 Bemessung von Motor und Umrichter

Der Elite ist für alle dreiphasigen Normmotoren geeignet. Um den Umrichter zu bemessen, muss zunächst die Frage des benötigten Drehmomentes geklärt werden. Mit Fluss-Vektorregelung ist es mit einem Normmotor möglich, mindestens 200% des Nennmomentes (oft 250%) zu entwickeln. Es ist ein Motor auszuwählen, der das benötigte Moment abgeben kann und ein Umrichter, der den dafür benötigten Strom liefern kann.

In Anwendungen in denen Spitzenmomente erforderlich sind, muss der Elite in der Lage sein, etwa den dazu proportionalen Strom zu liefern. Der Elite sollte gemäß seiner Spitzenüberstromreserve von 200% (für 1 Sek.) und Kurzüberlastzeit von 150% (30 Sek.) bemessen sein.

Hinweis: Abbildung 4.1 dient lediglich als Leitfaden. Vgl. Abbildungen 2.1 und 2.2 für Bemessungsdaten der 400 V-Modelle und Abbildungen 2.3 und 2.4 für die genauen Bemessungsdaten der 500 V-Modelle.




Abb. 4.1: Thermische Überlastcharakteristik des Elite

In Anwendungen, in denen kontinuierlich Last gefahren oder hohes Moment bei geringen Drehzahlen verlangt wird, muss der Motor auf der Basis ständiger Abwärme bemessen werden. Möglicherweise muss der Motor überdimensioniert oder hilfsgekühlt werden, wenn erhebliches Moment bei kleiner Drehzahl notwendig ist (Abb 4.2). Für solche Anwendungen sollte der Elite auf der Basis seines Nenn(Dauer)stromes bemessen sein.

Bei Pumpen- und Gebläseanwendungen, wo normalerweise keine hohen Überlastkapazitäten notwendig sind, kann die Elite Baureihe bis Baugrösse 4 mit einer Zusatzleistung von +25% und Baugrösse 5 und 6 mit einer Zusatzleistung von +10% betrieben werden, solange der Umrichter in einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40°C betrieben wird.




Abb. 4.2: Typische thermische Motor-Leistungsverminderung

4.1.2 Betrieb oberhalb der Motornenndrehzahl

Der Elite kann oberhalb der Motornenndrehzahl betrieben werden. Das Moment nimmt dann im Verhältnis 1/f ab, da nicht mehr ausreichend Spannung vorhanden ist, um den korrekten Fluss im Motor aufrecht zu erhalten. Die Momentenreaktion geht aus dem selben Grunde erheblich zurück.

Es ist zu überprüfen, ob der Motor für hohe Drehzahlen gebaut ist; u.U. ist der Hersteller zu befragen.

Eine häufige Lösung, eine breitere Drehzahlspanne zu erreichen, ist, den Motor auf Dreieck und 230V umzuklemmen (umzuwickeln). Damit ist dann volles Moment möglich, (bis die Spannung die Netzspannung erreicht hat) auf Kosten des erhöhten Stromes

4.1.3 Betrieb mit mehreren Motoren

Generell ist der Betrieb mehrerer Motoren an einem Elite in Vektorregelmodus nicht sinnvoll. In speziellen Anwendungen bei identischen Motoren und identischen Lasten (Lastteilung oder mechanische Kopplung) kann der Anschluß mehrerer Motoren praktisch sein.

Wird der Elite in V/Hz Modus betrieben, kann mehr als ein Motor am Umrichter angeklemmt sein. Werden mehrere Motoren parallel betrieben, sollte der Nennstrom des Elite größer sein als die Summe der Motornennströme. Jeder Motor muss mit eigenem thermischen Schutz ausgerüstet sein. Leistungsgüte wird herabgesetzt und Momentenregelung kann nicht gewählt werden.

4.1.4 Thermischer Schutz des Motors

Die Elite Baureihe bedient sich eines thermischen Abbildes des Motors, was der primäre Faktor bei der Erkennung von Überlast und Schutzfunktion ist. Dennoch ist ein Kaltleiter in der Motorwicklung der beste Schutz und wird daher empfohlen. Das thermische Modell ist durch den Anschluß mehrerer Motoren nicht beeinträchtigt.

4.1.5 Betrieb mit Motoren der Baugrösse > 315

Ab Baugröße 315 sind zusätzliche Vorschriften zu beachten wenn die Motoren mit einem Frequenzumrichter betrieben werden. Durch Streukapazitäten kann sich am Rotor eine Spannung aufbauen, welche sich über die Lager wieder entlädt. Werden keine Schutzmaßnahmen getroffen, kann dies zur Beschädigung der Lager führen. Diese Entladungsströme nennt man Electrical Discharge Maschining (EDM). Eine Lösung zur Vermeidung dieser Streuströme stellt die Verwendung einer Bürste dar, welche den Rotor gegen

Erdpotential kurzschliesst. Bei der Auswahl dieser Bürste ist zu beachten, dass ein niedriger Übergangswiderstand auch bei hohen Frequenzen sichergestellt ist. Die Bürsten für diese Anwendung, sind nun im Handel verfügbar. Die Bürstensysteme sind für lange Lebensdauer mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert. Fragen sie PDL Electronics oder Ihren Händler nach weiteren Informationen für geeignete Rürsten

Alternativ bietet PDL Electronics eine Lösung in der form des EDM filters. Der EDM filtert die Spannung die auf den Motor ausgeübt wird. fragen sie PDL Electronics oder Ihren Händler nach weiteren Informationen über den EDM Filter.

4.2 DER ENCODER

4.2.1 Wahl des Encoders

Wird der Elite im Vektor-Modus mit geschlossenem Regelkreis betrieben, ist ein Encoder an der Motorwelle notwendig. Technische Daten für den Encoder bei 50 oder 60Hz Motoren folgen:

Encoder Typ:

Inkremental, quadratur (zwei-phasig), differential oder einfacher Ausgang. Push-Pull Ausgang ist bevorzugt, um den Bereich zu maximieren.

Impulse pro Umdrehung (ppr):

1000 bis 2000 ppr pro Motorpolpaar bei direkt angetriebenen Encodern.

Minimale Impulszahl pro Umdrehung (ppr):

500 ppr pro Motorpolpaar (4-Pol Motor = 1000 ppr)

Versorgung:

5VDC, 100mA Maximum

Der Encoder sollte, mittels einer flexiblen Kupplung, direkt an die Motorwelle angeschlossen sein, oder indirekt, aber schlupflos mittels Zahnriemen oder ähnlich. Es darf weder Schlupf noch Rückschlag geben. Hohe Achslasten oder lose Kupplungen sind zu vermeiden.

Der Encoder muss mit abgeschirmtem Kabel angeschlossen sein. Die Abschirmung sollte nur auf der Umrichterseite geerdet sein, um Erdschleifen zu vermeiden. Die maximale Kabellänge ist umgekehrt proportional zur gewünschten maximalen Impulsrate. Ein Encoder mit Push-Pull Ausgang wird bessere Ergebnisse liefern als einer mit einfachem offenen Kollektorausgang und sollte bei Kabellängen mit mehr als 30 Metern verwendet werden. Bei offenem Kollektorausgang, verdrahtet mit typischem abgeschirmten Steuerkabel und Kabelkapazitäten von 200 pF/m, sollte das Produkt aus Kabellänge (m) und max. Impulsfrequenz (kHz) 1500 nicht überschreiten.

Ein Encoder mit Differenzausgang bietet einen hohen Gleichtaktunterdrückungsfaktor und ist deshalb in Installationen mit hohem Störgrad empfohlen. Die Encodereingänge des Elite können auch Impulse von Encodern verarbeiten, die mit bis zu 24VDC versorgt werden.

4.2.2 Anschluß des Encoders

Bei der Anschlußfolge, die in diesem Handbuch gezeigt wird (die Anschlüsse Ausgänge A und B), wird davon ausgegangen, dass der Encoder direkt an dem nicht treibenden Wellenende des Motors angeflanscht ist und, dass ein Motor mit normaler Klemmenbelegung vorliegt (U1, V1 und W1 sind am Elite jeweils an Klemmen U, V, W angeschlossen). In diesem Fall sollte es zu einer Aufwärtszählung (Tafel Z9) kommen, wenn der Motor rechts herum (vom treibenden Wellenende gesehen) dreht, als Reaktion auf einen Vorwärts-Sollwert.

Sollte die Encoder Richtung invertiert sein, (z.B.: durch Anbringen an der Lastseite oder über Riemen), müssen die Anschlüsse A und B, oder bei einem Differenz-Encoder die Anschlüsse A und /A, vertauscht werden. Siehe auch Abb. 5,3.

4.3 TRENNSCHALTER

4.3.1 Netzschalter

Im Allgemeinen ist es besser, elektronisches Gerät (einschließlich dem Elite) ständig am Netz angeschlossen zu lassen. Das Ein- und Ausschalten des Netzes ist kein gutes Verfahren und sollte vermieden werden (dazu sind die Steuerklemmen da). Um ein Überhitzen der Ladekreise zu verhindern, sollte das Netz nicht öfter als einmal in fünf Minuten geschaltet werden.

4.3.2 Motortrennung

Der Elite stellt eine Stromquelle mit variabler Frequenz da (Gleichstrom eingeschlossen). Daher:

ACHTUNG: Der Motor darf während des Betriebs nicht vom Elite getrennt werden!

Wenn dadurch auch kein Schaden am Elite entsteht, so doch möglicherweise aber am Schaltgerät (Schütz), was nicht für das Schalten von DC ausgelegt ist. Es besteht Schadensgefahr, oder Brandgefahr auf Grund von Funkenbildung.

4.4 DREHMOMENT- UND DREHZAHLMODI

4.4.1 Momentenregelung

Der Elite ist primär ein Momentenregler und nicht ein konventioneller Drehzahlregler. Im Vektor-Drehmoment-Modus mit geschlossenem Regelkreis wird dem Elite ein Sollsignal vorgegeben, mit dem er versucht ein bestimmtes Moment am Motor zu erzeugen. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein und ist, abgesehen von den Drehzahlgrenzen, drehzahlunabhängig. Wicklersysteme, bei denen die Zugspannung, unabhängig von der Geschwindigkeit, konstant sein muss, sind typische Anwendungen der Momentenregelung.

Im Drehmoment-Modus werden die Drehzahlgrenzen gesetzt, um überdrehen zu vermeiden, was bei Lastlosigkeit (z.B. beim Abriß des Wickelgutes) eintreten könnte. Die Drehzahlsollwerte werden in diesem Modus nicht beachtet.

Für Betrieb im Drehmoment-Modus ist ein geschlossener Regelkreis und ein Encoder am Motor notwendig.

4.4.2 Drehzahlmodus

Drehzahlregelung wird im Elite über den Umweg einer Momentenregelschleife realisiert. Um die Reaktion einstellen zu können, wird ein PID-Regler verwendet. Davon abgesehen, geschieht die Drehzahlregelung und deren Einstellung ganz ähnlich wie bei konventionellen Umrichtern.

Ein Vorgabesignal bestimmt die Ausgangsdrehzahl, und der Elite versucht diese mit dem Motor einzuhalten. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein und ist, abgesehen von den gesetzten Grenzen, drehmomentenunabhängig.

Im Drehzahl-Modus werden die Momentengrenzen dazu verwendet, Überlasten zu vermeiden, wie sie bei Prozessveränderungen oder -störungen auftreten.

Um beste Ergebnisse im Drehzahl-Modus zu erreichen, verwendet man Vektorregelung mit geschlossenem Regelkreis und einem Encoder am Motor. Dies sichert verbesserte Drehzahlregelung, schnellere dynamische Reaktion und volles Moment bei Stillstand.

Ist diese Laufgüte nicht erforderlich, ist Betrieb mit offenem Regelkreis möglich und ein Encoder ist nicht nötig.

4.4.3 Umschalten zwischen Drehmoment- und Drehzahl-Modus

Das Umschalten von Drehmoment- nach Drehzahl-Modus und umgekehrt geschieht unterbrechungsfrei (weich). Dies gilt nur dann, wenn der Elite mit geschlossenem Regelkreis betrieben wird.

4.5 DYNAMISCHES BREMSEN

Dynamisches Bremsen ist möglich, wenn die Last den Motor treibt (z.B.: Abwärtsbewegung bei Hebezeugen oder rascher Ablauf von Schwungmassen). Wird der Motor getrieben, wird er zum Generator und speist Energie in die Zwischenkreiskondensatoren des Elite zurück. Im Normalzustand kann der Elite diese Energie nur als Verluste verarbeiten, und bremsen ist nur bis zu 5-10% möglich.

Ist höhere Bremsleistung erforderlich, muss ein zusätzliches Bremsmodul eingebaut werden. Dynamische Bremsen sind gesteuerte Leistungsschalter, die die überflüssige Energie einem Widerstand zuführen. Generell müssen solche Bremsen den jeweiligen Erfordernissen (sowohl Spitzen- als auch Dauerlasten) angepaßt werden. Zu speziellen Anwendungen ist der Händler zu befragen oder die Anweisung der Bremse einzusehen, falls diese schon geliefert wurde.

Die Elite Baureihe bis zur Baugrösse 2 ist mit einem Schalttransistor für eine dynamische Bremse ausgestattet. Ein korrekt bemessener Bremswiderstand muss nur noch zwischen der Zwischenkreisklemme "+" und der Klemme "B" angeschlossen werden.

BAUREIHE ELITE	DB WIDERSTAND MINIMUM (Ohm)	DB WIDERSTAND NENNLEISTUNG (MIN-kW)
E002	500	1.1
ME-2D	500	1.4
E006	180	3
ME-6D	180	3.8
E010	130	4
ME-9D	130	5.3
E012	100	5.3
ME-11D	100	6.7
E018	50	10.6
ME-16D	50	13.5
E022	50	10.6
ME-21D	50	13.5

Abb. 4.3: Dimensionierung des Bremswiderstandes

Anwendungsbedingte Angaben zur Größenbestimmung der Widerstände und Verdrahtungsanforderungen erhalten sie beim Support von PDL Electronics oder den Vertriebsstellen.

VERDRAHTUNG DES BREMSWIDERSTANDES

Bedingt durch die hohen Schaltraten und die hohen Ströme, müssen bestimmte Verdrahtungsregeln beachtet werden.

Für die Leistungverbindungen des Bremswiderstandes wird ein mehradriges, abgeschirmtes Kabel empfohlen. Alternativ können zwei, in 200mm Abständen fest zusammengebundene Einzelkabel, verwenden werden. Dies minimiert die Kabelinduktivität. Die Kabellänge soll auf ein Minimum gehalten werden, um die Gesamtinduktivität zu verringern.

Die Lastwiderstände müssen induktionsarm aufgebaut sein.

Leistungs- und Steuerkabel getrennt verlegen.

Das Bremswiderstandkabel muss über ausreichende Isolationsgüte verfügen um 1000Vdc zu genügen (Leiter zu Leiter bei mehradrigen Kabeln).

Am Elite ist Tafel D1 (DB ZEITKONSTANTE) auf den Wert einzustellen, den der Widerstand braucht um 64% seiner Endtemperatur zu erreichen, wenn er permanent zugeschaltet ist

Tafel D2 (DB ZYKLUS) auf die durchschnittliche Einschaltdauer setzten, mit der der Widerstand betrieben werden darf.

Für Anwendungshinweise, Widerstandsberechnung und Kabelanforderungen bitte Hilfe bei PDL Electronics oder ihrem Vertreter anfordern.

AUSPACKEN, INSTALLATION UND ANSCHLUSS 5

5.1 **AUSPACKEN**

Alle Einzelheiten zum Auspacken sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden. Prüfen ob alle genannten Artikel geliefert wurden und kein sichtbarer Schaden vorliegt. Die Verpackung ist korrekt zu

5.2 **INSTALLATION**

Alle Einzelheiten zur Installation sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.

Die Modelle der Elite Baureihe IP54 sind geschützt gegen Umgebungskontamination entsprechend dem Verschmutzungsgrad 2 (feuchte oder staubige Luft). Die Geräte können bei Umgebungstemperaturen von 50°C oder weniger betrieben werden. Je kühler und sauberer die , Umgebung des Gerätes jedoch ist, desto länger ist die zu erwartende Lebensdauer. Bleibt die Umgebungstemperatur der Elite Geräte während des Betriebs unter 40°C, so kann die Ausgangsleistung nach Tabelle 2.1und 2.3 erhöht werden solange die Motorfrequenz über 25Hz liegt. Dies ist bei Pumpen und Gebläsen hilfreich.

Die Ultradrive Elite Baureihe, Baugrösse 4, ist für Wandaufbau konzipiert (auftrecht, nicht auf den Kopf stellen).

Die Ultradrive Elite Baureihe, Baugrössen 5 bis 7, sind nur zur Bodenmontage (vertikal aufrecht) Zum Schutz vor Erschütterung an der Wand befestigen.

Wie für alle elektronischen Geräte gilt, je sauberer, kühler und vibrationsfreier die Umgebung, desto länger und problemloser ist die Lebensdauer des Frequenzumrichters.

380-440V Modelle (Hinweis 1)	440-500V Modelle (Hinweis 2)
E002 bis E012	ME-2D bis ME-11D
E018 bis E022	ME-16D bis ME-21D
E031bis E046	ME-30D bis ME-41D
UE-60C bis UE-140C	UE-60D bis UE-140D
UE-170C bis UE-250C	UE-170D bis UE-250D
UE-305C bis UE-540C	UE-305D bis UE-540D
UE-620C bis UE-700C	UE-620D bis UE-700D
	(Hinweis 1) E002 bis E012 E018 bis E022 E031bis E046 UE-60C bis UE-140C UE-170C bis UE-250C UE-305C bis UE-540C

Hinweis 1: Baugrössen 1-4sind auch für eine 230Vac (-20+10%) Versorgung verfügbar. Hinweis 2: Baugrössen 1-4 sind bis zu 480Vac UL/cUL zertifiziert.

5.3 **HINWEISE DES HERSTELLERS**

Installationen, die nicht entsprechend unseren Hinweisen zur Installation, Umgebungsbedingungen und elektrischen Spezifikationen durchgeführt werden, kann zu Beschädigung des Elite (und/oder den externen Geräten und Garantieverlust führen.

5.4 **LEISTUNGSVERDRAHTUNG**

Alle Details zum elektrischen Anschluß sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.-Nummer 4201-186 zu finden.

Abbildung 5.2 gibt Überblick zur Leistungsverdrahtung. Die folgenden Bedingungen sind zu beachten:

Die Elite-Baureihe wurde für den Betrieb über einen dreiphasigen, geerdeten Neutralleiter ausgelegt. Es sind Eingangssicherungen erforderlich. Einzelheiten über empfohlene Sicherungsgrößen finden sie in den Abbildungen 2.1 bis 2.4. In allen Fällen sind alle anlagenbedingten, lokalen und nationalen Verdrahtungs- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Verwendete Oberschwingungs-kompensation und EMV-Unterdrückung bedeutet, dass die Elite-Baureihe nur für eine Verbindung mit einem industriellen Netzteil ausgelegt ist, das von einem eigenen Umrichter gespeist wird. Die Elite-Baureihe ist nicht für einen direkten Anschluss an ein öffentliches Niederspannungsnetz geeignet, das mit anderen Bürobzw. Wohngebäuden gemeinsam genutzt wird.

- Aufgrund der hohen Kriechströme der Drehstromantriebe ist eine Erdung von Motor UND dem Elite-Gerät vor dem Anschluss an die Versorgung unerlässlich. Der Elite ist permanent an die Versorgung anzuschließen.
- 3 Blindleistungskondensatoren sind auf dem Eingang des Elite nicht erforderlich und müssen nicht an den Ausgang des Elite angeschlossen werden.
- 4 Am Ausgang des Elite kann ein Trennschalter zur Entlastung oder ein Schütz installiert werden. Versuchen sie nie, diesen Schalter unter Last zu betreiben. Öffnen sie nie den Schütz am Ausgang während der Elite läuft, da der Elite als Stromquelle fungiert. Das Öffnen des Ausgangs während des Betriebs kann erheblichen Schaden oder Feuer in der Schaltanlage verursachen.
- 5 Die Baureihen Microdrive Elite und Ultradrive Elite, Baugröße 4 sind standardmäßig mit EMV-Filtern ausgestattet. Externe netzseitige Filter sind für die Ultradrive Elite, Baugrößen 5 bis 7 nicht erforderlich. Geschirmte Netzkabel zur Einhaltung der EMV-Konformität sind nicht erforderlich, können jedoch verwendet werden, um mögliche Interferenzen bei sehr anfälligen Geräten herabzusetzen. Als Alternative können 3 Phasen und ein Schutzleiter zusammen in einem dichten Kabelbaum zur Reduktion magnetischer und elektrischer Felder verlegt werden. Auch die Verwendung des Kabelbaums in einer metallgeschützten Stammleitung kann elektromagnetische Störungen herabsetzen. Verlegen sie die Netzkabel nicht in direkter Nähe der Motorausgangskabel oder der Steuerkabel. Weitere Informationen erhalten sie bei PDL, Abteilung "Anwendungen in Elektronikbereichen".
- 6 Der Elite schützt den Motor mit einer elektronischen Überlast, so dass ein externes Überlastrelais nicht erforderlich ist. Sind mehrere Motoren vorhanden, ist für jeden Motor ein separater Überlastschutz vorzusehen. Der Elite oder der Motor sind galvanisch zu trennen. bevor auf die Motoranschlüsse eingewirkt wird.
- 7 Der Verlauf der Elite-Ausgangsschaltung kann zu hohen (kapazitiven) Erdströmen führen. Vor dem Anschluss an das Netz ist eine direkte, permanente Erdung zwischen dem Motor und dem Elite-Antrieb notwendig.

Zwischen den Ausgängen des Elite und dem Motor sind geschirmte EMV-Kabel zu verwenden, um das Risiko der Probleme durch Hochfrequenzstörungen (RFI) zu vermindern. Geeignete EMV-Kabel sind die Kabél SIEMENS PROTOLEX - EMV, OLEX VAROLEXflex und TRIANGLE AM. Zur Befestigung der Kabelabschirmung auf der Kabelverschraubungsplatte sollte eine 360°-EMV-Klemmschelle verwendet werden. Parallelverbindungen von EMV-Kabeln für höhere Betriebsströme sind unter der Voraussetzung möglich, dass die Kabel gleich lang sind und jedes Kabel alle drei Ausgangsphasen verwendet.

Dort, wo geschirmte EMV-Kabel nicht anwendbar sind, können individuelle Kabel für jede Phase verwendet werden; diese sind jedoch parallel und dicht aneinander zu verlegen. Das Zusammenbinden dieser Kabel mit Klebeband und/oder Kabelbindern vermindert ebenso magnetische und elektrische Störfelder wie auch Hochfrequenzstörungen. Werden diese Kabel von Kabelführungen bzw. -kanälen aus Stahl

umschlossen, können mögliche Interferenzen weiterhin gemindert werden. Verlegen sie die Netzkabel nicht in direkter Nähe der Motorausgangskabel oder der Steuerkabel. Weitere Informationen erhalten sie bei den Spezialisten von PDL, Abteilung "Anwendungen in Elektronikbereichen".

- 8 Bei Anwendungen mit wahrscheinlich auftretender Netzrückspeisung kann ein dynamischer Bremswiderstand oder ein Bremsmodul erforderlich sein. Der Widerstand muss dort positioniert werden, wo die erwartete, von ihm erzeugte Wärme nicht zündet oder seine Umgebung beschädigt.
- 9 Der Standort und die Anordnung der Leistungsklemmen ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Vergleichen sie vor dem Anschluss die Beschriftung der Klemmen. Abbildung 5.1 zeigt die empfohlenen Anzugsmomente für die Leistungsklemmen.

Die Elite-Baureihe, Baugrößen 5 bis 7, sind mit UL– zugelassenen DC-Kühllüftern ausgestattet. Diese Lüfter werden von einer Gleichstromversorgung angetrieben. Die Wechselstromversorgung für den Lüfter-Transformator muss der Einspeisespannung entsprechen.

Wenn die Spannung der Lüfterversorgung nicht mit der Netzspannung übereinstimmt, kann dies zu ungenügender Kühlung oder zu Lüfterschäden führen.

Um die Schutzklasse IP54 zu bewahren ist es wichtig, dass alle Kabel, die nach außen führen, durch die Kabeldurchführungen gebracht werden. Verschraubungen müssen korrekt angebracht sein und mit dem richtigen Drehmoment festgezogen werden. Wenn die Verdrahtung fertiggestellt ist, muss die Kabeldurchführplatte sauber angepaßt sein und alle Schrauben sind mit dem richtigen Moment anzuziehen.

Modell	Anzugsdrehmoment (Nm)
ME Baugrössen 1 bis 2	1.7 - 2.3 (15-20)
ME Baugrösse 3	10.2 - 12.4(90-110)
UE Baugrösse 4	M8 22 - 29 (195-257) M10 43 - 56(381-496)
UE Baugrössen 5 bis 7	43 - 56(381-496)

Abb 5.1: Elite Baureihe Anzugsdrehmoment der Leistungsanschlüsse




Abb. 5.2: Leistungsverdrahtung der Elite Baureihe

5.5 STEUERVERDRAHTUNG

Die Steuerverdrahtung sollte mit abgeschirmtem Kabel vorgenommen werden. Die Schirmung wird nur auf der Elite Seite geerded. Aus Sicherheitsgründen sollten die 0V Steuerpotentiale an einem Punkt geerded werden. Mehrfache Erdverbindungen der 0V sind zu vermeiden, wegen der Gefahr Erdschleifen zu bilden.

Es ist zu beachten, dass Ein- und Ausgänge im höchsten Maße programmierbar sind; die gewünschte Konfiguration muss deshalb geplant und berechnet sein, bevor mit der Verdrahtung begonnen wird.

Serielle Kommunikation kann mittels des RS232 oder RS485 Ports angeklemmt werden.

Einzelheiten zur Verdrahtung sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.nummer 4201-186 zu finden.

5.6 ENCODER ANSCHLUSS

Wird der Elite im Vektor-Modus mit geschlossenem Regelkreis betrieben, wird ein Encoder am Motor erforderlich. Empfehlungen für den Encoder sind in Abschnitt 4.2 dieses Handbuches zu finden. Abbildung 5.3 zeigt Anschlußdetails. Einzelheiten zur richtigen Drehrichtung von Encoder und Motor sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Artikelnummer 4201-186 zu finden.

5.7 LICHTWELLENLEITER ANSCHLUSS (LWL)

Es kann jede handelsübliche Kunststoffaser mit 1mm Kerndurchmesser verwendet werden. Die maximal empfohlene Leitungslänge beträgt 50m bei 50°C Umgebungstemperatur. Es ist zu beachten, dass die Umgebungstemperatur in der Nähe von Leistungskabeln 50°C überschreiten kann. Da die Signalabschwächung mit der Temperatur zunimmt, muss die Leitungslänge reduziert werden um unter diesen Umständen eine zuverlässige Übertragung zu erzielen.

5.8 DETAILS ZUR DYNAMISCHEN BREMSE (BREMSCHOPPER)


Die Möglichkeiten einer dynamischen Bremse werden in Abschnitt 4.5 dieses Handbuches besprochen. Ist eine Bremse erforderlich, so muss der Widerstand so montiert werden, dass die zu erwartende Abwärme keinerlei Brandgefahr für die Umgebung darstellt.

5.9 ZUSATZGERÄTE


Die Geräte, Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7 verfügen über Befestigungspunkte für kleinere Zusatzeinrichtungen. Zusätzliche Löcher dürfen nicht in das Metallgehäuse gebohrt werden, weil die dadurch entstehenden Metallspäne interne Komponenten kurzschließen könnten. Dies kann zu irreparablen Schäden und Gefahr für Personen führen.

5.10 DETAILS ZUR INBETRIEBNAHME

Alle Einzelheiten zur Inbetriebnahme sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" (Artikelnummer 4201-186) zu finden.



(A) ENCODER MIT DIFFERENZ-AUSGANG



(B) ENCODER MIT EINFACHEM AUSGANG

Abb. 5.3: Encoder-Anschluß Details




Abb. 5.4: Microdrive Elite Kabel Konfiguration




Abb 5.5: Ultradrive Elite Baugrösse Kabel-Konfiguration




Abb 5.6: Ultradrive Elite Baugrössen 5 Kabel Konfiguration




Abb 5.7: Ultradrive Elite Baugrössen 6 Kabel Konfiguration




Abb 5.8: Ultradrive Elite Baugrössen 7 Kabel Konfiguration

6 SERVICE UND WARTUNG

ACHTUNG: Die Sicherheitsvorschriften am Anfang dieses

Handbuches beachten.

6.1 FEHLERSUCHE

Störungen bei den Elite Geräten lassen sich in fünf Kategorien einteilen:

- Defekt eines externen Steuerorgans wie z.B.: Schalter oder analoge Eingangsquelle
- Fehlerabschaltung als Schutzfunktion mit entsprechender Anzeige.
- Falsche Einstellung, Vorgabe oder Progammierung, die unbefriedigenden Betrieb verursacht.
- Encoder defekt.
- Elektrische Störung im Umrichter.

6.1.1 Elektrische Störung

Elektrische Störungen sind selten, können bei Leistungs- und Steuerelektronik jedoch vorkommen. Eine Störung der Leistungselektronik wird sich im allgemeinen durch Auslösen der Netzsicherungen und darauf folgenden Versorgungsverlust zum Umrichter zeigen. Oder aber als "Entsättigung" oder "Überstrom" Störung die nicht zurückgesetzt werden kann. Zu beachten ist, dass eine Entsättigung der Leistungstransistoren auch durch Verdrahtungsfehler oder lastbedingt auftreten kann. Oft verursachen ernste elektrische Störungen auch mechanische Defekte, die geprüft und behoben werden müssen, bevor der Versuch gemacht wird, den Umrichter erneut zu starten.

Elektrische Defekte sind im allgemeinen nicht vom Benutzer zu beheben. Reparatur geschieht durch Rücksendung des defekten Gerätes an PDL oder einen authorisierten Service Betrieb. Vor dem Abklemmen sollte versucht werden, die Inbetriebnahme-Parameter auf Papier niederzuschreiben oder aber durch Übertragen auf einen PC mittels PDL Drivecomm für Windows oder PDL Vysta® für Windows. Wenn es der Fehlernatur wegen nicht möglich ist, das Gerät einzuschalten und so diese Aufzeichnungen zu machen, ist es eventuell möglich die Steuerkarte extern mit 24VDC zu beschalten. Einzelheiten dazu sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.Nummer 4201-186 zu finden.

6.1.2 Schutz durch Fehlermeldung

Die Elite Baureihe ist so konzipiert, dass sie abschaltet, wenn sie eine Störung oder vorprogrammierte Abschaltschwelle wahrnimmt. Die Störmeldung wird auf dem Display angezeigt. In Abschnitt 6.3 sind dazu detaillierte Beschreibungen zu finden

6.1.3 Encoder-Defekte

Die Elite Geräte können nicht im richtigen **Vektor-Regel-Modus** weiterarbeiten, wenn die Encoderimpulse fehlen oder elektrisch gestört sind. Sind die Signale unterbrochen, wird das Gerät 0% Drehzahl anzeigen. Arbeitet das Gerät im Drehzahlmodus, wird die Ausgangsfrequenz auf wenige Prozent zurückgehen, die Drehzahl entsprechend abfallen und es wird Strom- oder Momentenbegrenzung angezeigt.

Ist es nicht möglich den Elite, trotz eines hohen Sollwertes, über eine bestimmte Drehzahl zu bringen, kann dies darin begründet sein, dass die Encodersignale von der Steuerkarte nicht mehr lesbar sind. Der häufigste Grund hierfür ist zu hohe Encoderkabelkapazität. Dies kann mittles abgeschirmten Kabels geringerer Kapazität, geringerer Kabellänge oder durch die Wahl eines Encoders mit Komplementär- oder Differenzausgang behoben werden. Diese Encodertypen

können höhere Kabelkapazitäten als Encoder mit einfachem offenem Kollektorausgang treiben.

Um die Encoderverbindung und -funktion zu prüfen, ist der V/Hz-Modus zu verwenden (mit Tafel N10 setzen).

6.1.4 Falsche Programmierung oder Einstellung

Viele Probleme entstehen durch ungeeignete Parametrierung oder schlecht gewählte Steuerfaktoren

Prüfen ob Eingangsmodus und Sollwertquelle richtig gewählt wurden und, dass die programmierbaren Eingänge geeignet sind. Zu beachten ist, dass einige Eingangsmodi konzipiert sind, um mit bestimmten anderen Parametern betrieben zu werden und auch von der Sollwertquelle betroffen sind.

In manchen Fällen mag es dem Elite nicht möglich sein, den vorgegebenen Steuersignalen zu folgen. Dies wird durch die verschiedenen Begrenzungsindikatoren auf der Zustandszeile angezeigt. Die Momenten-, Drehzahl- und Regenerierbegrenzungen sind mittels der L Tafeln in gewissen Bereichen einstellbar und müssen mit ihren Werten zu der Anwendung passen.

Alle Tafeln mit Ausnahme der Motornennwerte und Vektor-Steuer-Parameter (N und X Tafeln) können mittels Tafel Y2 wieder auf ihren Herstellerwert zurückgesetzt werden. Der Grad der Initialisierung kann festgelegt werden. Details sind im Abschnitt 9 dieses Handbuches zu finden. Diese Möglichkeit ist bei unbekannter Einstellung anzuwenden.

6.1.5 Schlechte Einstellung der Vektorregelung

Wenn die Parameter der X und N Tafeln nicht richtig eingestellt sind, arbeitet der Elite eventuell nicht zufriedenstellend. Erhöhter Strom, Vibration und Motorgeräusche und fehlender Hochlauf deuten auf schlechte Einstellung hin. Dies Problem sollte generell nicht auftreten, wenn **Autotuning** verwendet wurde. Autotuning kann auf Tafel X2 angewählt werden. Alle Einzelheiten zu diesen Einstellungen sind im Elite Baureihe "Handbuch zum Einstieg" Art.Nummer 4201-186 zu finden.

Parameter X3a bis X3c sind möglicherweise falsch, wenn der Elite in Vektorregelung mit geschlossenem Regelkreis betrieben wird, die Ausgangsspannung sehr empfindlich auf Last reagiert und / oder die Momentenanzeige falsche Werte produziert und nicht mit dem zu erwartenden Strom übereinstimmt (Nennstrom bei Nennmoment). Arbeitet der Elite richtig unter Momentenregelung, ist aber im Drehzahlmodus nicht stabil, dann sind die Steuerparameter X4f bis X4h zu prüfen.

Alle X und N Tafeln können mittels Tafel Y2 wieder auf Herstellerwert gebracht werden. Diese Möglichkeit ist bei unbekannter Einstellung anzuwenden. Re-Initialisierung wird die Störung und Anzeige "Null Param" zur Folge haben, die sich nur nach Neuprogrammierung der N Tafel Typenschild-Parameter zurücksetzen lässt.

6.1.6 Defekt eines externen Steuerorgans

Ein Problem in der Signalverabeitung kann unsteten oder rauhen Betrieb zur Folge haben oder Anlaß für fehlende Reaktion des Elite auf Steuersignale sein. Auch externe Verdrahtungsfehler oder falsche Einstellungen können dafür verantwortlich sein, dass der Elite nicht in gewünschter Weise auf die Steuersignale reagiert. Daher ist besonderer Wert auf die einfache Überprüfung der Eingangssignale und -kreise gelegt worden. Tafeln Z3 bis Z12 dienen der Diagnostik.

6.1.7 Störung der Display-Einheit

Besteht keine Kommunikation zwischen dem Elite und der Display-Einheit, wird die Störung **Display FI** angezeigt. Dies

bedeutet, dass zwar 24VDC Versorgung zur Anzeige kommt aber ungültige (oder keine) Kommunikationssignale empfangen werden. Die Verbindung zwischen Elite und Display prüfen.

6.2 DIE STÖRUNGSANZEIGE

(Siehe auch Zustandsanzeige, Tafel AA,)

6.2.1 Steuerung der Störungsanzeige

Die Störungsmeldungen erscheinen automatisch als Fehleranzeige (Tafel F).

Ein Fehlerprotokoll (Log) existiert als Tafeluntergruppe der Störungsanzeige. Dieses Protokoll zeichnet die letzten fünf Störungen auf, wobei die oberste Meldung die zeitlich neuste ist. Das Protokoll kann jederzeit eingesehen werde.

Wird die Störung behoben und der Elite zurückgesetzt, schiebt sich die Störmeldung als erste Untertafel "hinter" die Fehleranzeige. Alle bestehenden Meldungen werden um einen Platz verschoben, wobei die älteste Meldung verschwindet. Die Meldung auf der Fehleranzeige wird durch "Kein Fehl" ersetzt.

6.2.2 Fehlermeldungen

Fehler, ihre Deutung und Vorschläge zur Behebung werden im folgenden aufgelistet.

Fehler Kein Fehl
Detail Kein Fehler
Mögl. Ursache Normaler Betrieb

Maßnahme Keine

Fehler 01 Udc gering

Detail Netzspannung ist auf zu geringen Wert gesunken (=USPG ABSCH - Tafel S5).

Schwellwert 180VAC (250VDC im Zwischenkreis)

Mögl. Ursache Netzunterbrechung, -einbruch.

Maßnahme Netz prüfen. Unterspannungsstörung abschalten (siehe Details zu Tafel S7).

Fehler 02 Udc hoch

Detail Zwischenkreisspannung gefährlich hoch

Schwellwert 820VDC (E002 bis E046)

900Vsx (andere Elite-Modelle)

Mögl. Ursache Sehr hohe Netzspitze. Überhöhte Regeneration durch treibende Last, zu hohe Bremsrate

(siehe Details Tafel R2). Erdschluss am

Motor.

Maßnahme Geringere Bremsrate. Motor auf Erdschluss

prüfen. Drehzahlfilter Tafel R7 anwenden.

Fehler 03 Udc hoch Zt.

Detail Zwischenkreisspannung gefährlich hoch Schwellwert

Mögl. Ursache Netz zu hoch über längere Zeit. Erdschuß am

Motor.

Maßnahme Netz prüfen. Motor auf Erdschluß prüfen.

Fehler **04 Netzfehler**Detail Netzphasen ungleich

Schwellwert 40VAC Brummspannung im Zw.kreis. Phasenungleichheit fällt besonders bei hoher Last

auf. Bei leichter Last läuft der Elite

einwandfrei mit zwei Phasen.

Mögl. Ursache Phasenverlust, Sicherung, Motor-Phasen-

Verlust, Wicklungsschaden am Motor.

Maßnahme Netzvers. prüfen, Motoranschluß prüfen,

Motor prüfen.

Fehler 05 S/W L Fehl

Detail Falsche Software geladen.

Mögl. Ursache Datentransferfehler; inkompatible Software-

und Hardware-Revisionen.

Maßnahme Richtige Software laden.

Fehler 06 EEPROM def

Detail Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM) defekt

Mögl. Ursache IC defekt Maßnahme Service anfordern.

Fehler 07 I Begr.Fel

Detail Ausgangsstrom hat einen gefährlich hohen

Wert erreicht.

Schwellwert 210% des Elite Nennstroms

Mögl. Ursache Kurzschluß; Kabelfehler; Schaltkreisfehler;

Motor defekt.

Maßnahme Gesamten Ausgangskreis und Motor auf

Verdrahtungs- und Wicklungsfehler prüfen. Schütze und Trennschalter am Ausgang auf

richtige Funktion prüfen.

Fehler 08 U+ ENTSÄTT

09 V+ ENTSÄTT 10 W+ ENTSÄTT 11 U- ENTSÄTT 12 V- ENTSÄTT 13 W- ENTSÄTT 14 NEG ENTSÄTT

Detail Automatischer Schutz der internen Lei-

stungshalbleiter hat angesprochen.

Mögl. Ursache Kurzschluss, extremer Überstrom, Verdrah-

 $tungs fehler, \ Schaltkreis fehler, \ Motorfehler,$

IGBT-Entsättigung, IGBT-Fehler.

Maßnahme Gesamten Ausgangskreis und Motor auf

Verdrahtungs- und Wicklungsfehler prüfen. Bleibt der Fehler bei abgeklemmtem Motor bestehen, ELITE austauschen oder Service

anfordern.

Fehler 15 Umr. Überl

Detail Die vom Umrichter-Temperatur-Modell er-

rechnete Temperatur ist auf einen gefähr-

lichen Wert gestiegen.

Schwellwert 150% des Umrichter-Nennstroms für 30

Sekunden bei 50°C. Maximaler Dauerbetrieb ohne Störung ist 105% der Nennleistung.

Mögl. Ursache Fortdauernde Überlast des Elite.

Maßnahme Lastbedarf prüfen.

Fehler 16 Mot. Überl
Detail Die vom Motor-Temperatur-Modell errechnete

Temperatur ist auf einen gefährlichen Wert

gestiegen.

Schwellwert 110%

Mögl. Ursache Überhöhte Motorlast (zu hoher Strom);

Motorlast übersteigt die Kühlfähigkeit bei Betriebsdrehzahl; Motor-Phasen-Verlust; Motorwicklungsfehler; Motor-Temperatur-Modell falsch eingestellt. Siehe auch Details

zu Tafeln N1 und N6.

Maßnahme Last und Motor-Temperatur-Modell in Tafeln

N1 und N6 prüfen.

Fehler 17 Bre. Überl

Notiz:

Detail Die vom Bremsen-Temperatur-Modell er-

rechnete Temperatur ist auf einen gefähr-

lichen Wert gestiegen.

Schwellwert Wird mit den Tafeln für das Temperaturmodell

der Bremse D1 und D2 eingestellt.

Mögl. Ursache Überhöhte Regeneration für den in Tafel D1

und D2 festgelegten Widerstand. Falsche

Werte eingegeben.

Maßnahme Werte prüfen (siehe Detail der Tafeln D1 und D2). Regeneration mittels Tafel L8 reduzieren.

Größeren Bremswiderstand wählen.

Bremsrate mittels Tafel R2 reduzieren. Immer eingeschaltet, ob Bremse ange-

and a series and a minut

schlossen ist oder nicht.

Fehler 18 Datenfehl

Detail Lesefehler des nichtflüchtigen Speichers

(EEPROM). Dieser Fehler kann nur mittels Tafel Y2 zur Initialisierung der Nutzer- und Motoreinstellungen zurückgesetzt werden. Sicherstellen, dass vor dem Zurücksetzen der Motor abgeklemmt ist und die richtigen Daten

eingegeben sind.

Schwellwert Prüfsumme im Speicher

Mögl. Ursache Unbegründeter Fehler; defekter Speicher Maßnahme Tritt der Fehler erneut auf, Service anfordern.

19 Null Param Fehler

Detail In der N Tafel wurden Null-Parameter fest-

gestellt

Mögl. Ursache Elite wurde re-initialisiert; Zustand nach

Auslieferung; Fehler in der Programmierung.

Maßnahme Alle N-Werte korrekt eingeben.

Fehler 20 Fehl Param

Detail Parameter in der Tafeln N, L9 sind unge-

eignet

Mögl. Ursache Programmierfehler; falsche Werte gewählt. Maßnahme Alle N Werte in geeigneter Weise eingeben.

Fehler 21 Erdschluss

Detail Überhöhter Strom gegen Erde

Schwellwert Intern festgelegt

Mögl. Ursache Motorschaden oder Isolation defekt

Maßnahme Motor und Kabel prüfen (erst vom Umrichter

Fehler 22 Ext / PTC

Detail Externes Auslösegerät hat angesprochen.

PTC in den Motorwicklungen (Thermo-Sensor)

Klemme 19 Schaltkreis hat ausgelöst. Schaltkreiswiderstand mehr als 4kOhm

Schwellwert Mögl. Ursache Auslösung eines externen Schaltorgans;

Motor zu heiß (Last ist höher als die Kühlkapazität bei Betriebsdrehzahl); Fehler in der

Sensor-Verdrahtung.

Motortemperatur und Kabel des Sensors Maßnahme

prüfen. Externes Schaltorgan prüfen.

Fehler 23 Kühlk Temp

Detail Der Kühlkörper des Elite ist zu heiß.

80°C Schwellwert

Mögl. Ursache Schlechte Belüftung; verdeckte Luftzufuhr;

Lüfter im Elite defekt; Umgebungstemperatur

über 50°C

Lüfter prüfen; Luftzufuhr und Temperatur Maßnahme

prüfen; Kühlung verbessern; Service an-

fordern.

Fehler 24 Elite Temp

Interne Temperatur im Elite zu hoch Detail

Schwellwert 70°C

Mögl. Ursache Schlechte Belüftung; verdeckte Luftzufuhr;

Lüfter im Elite defekt; Umgebungstemperatur

über 50°C.

Maßnahme Lüfter am Kühlkörper und internen Lüfter

prüfen; Luftzufuhr und Temperatur prüfen; Kühlung verbessern; Service anfordern.

Fehler 25 Kommu Stör

Detail Störung durch den Host-Computer

Schwellwert

Mögl. Ursache Störung durch den Host-Computer über die

serielle Schnittstelle herbeigeführt.

Maßnahme Keine Maßnahme erforderlich.

Fehler 26 Kommu Zeit

Zeitdauer seit der letzten gültigen Daten-Detail

übertragung überschritten (Tafel H3). Schwellwert Mit dem Wert in Tafel H3 festgelegt.

Mögl. Ursache Verdrahtungsfehler der seriellen Schnittstelle;

Steuerkarte des Elite defekt; Fehler des Host-Computers; Tafeln H1bis H4 falscher Wert

eingegeben.

Maßnahme Gesamtes System der seriellen Schnittstelle

prüfen; Eingaben prüfen; Service anfordern.

Fehler 27 LWL Zeit

Detail Zeitdauer seit dem letzten (LWL) Lichtwellen-

leiter-Dateneingang überschritten.

Schwellwert 1 Sekunde

Mögl. Ursache Drehzahl- oder Momentensollwert (Tafel I2 bis

15) auf LWL gesetzt und kein LWL angeschlossen; LW-Leiter an LWL-Ausgang und nicht an Eingang angeschlossen; LWL defekt;

Steuerkarte des Elite defekt.

Maßnahme Lichtwellenleiter und Tafel-Eingaben prüfen;

Service anfordern.

28 Überdrehzl Fehler

Maximale Drehzahl überschritten Detail

Schwellwert 300% der Motornennfrequenz; absolutes

Maximum 450Hz; oder 50% über

Drehzahlgrenze.

Mögl. Ursache Keine Kontrolle über den Motor, der von der

Last getrieben wird: zu hohe Last.

Maßnahme Tatsächliche Betriebsbedingungen prüfen um

Ursache festzustellen. Last oder Einstellung

ändern.

Fehler 29 Mom.bgr. Zt

Detail Zeit der Momentenbegrenzung überschritten. Schwellwert

Durch Tafel L7 festgelegt.

Mögl. Ursache Lastbedingungen oder falscher Wert in Tafel

L7. Encoder defekt. Weitere Ursachen für das Auftreten dieses Fehlers im offenen Regelkreis während des Startvorgangs sind: ungenügendes Startmoment (Tafel X4c), zu hohe Beschleunigungsraten (Tafel R3) oder die Startverzögerungszeit ist ungenügend (Tafel S5). Eine weitere mögliche Ursache ist, dass der Motor im offenen Regelkreis während des

Nennbetriebes überlastet wird.

Maßnahme Lastbedingungen oder Wert in Tafel L6 ändern.

Für den Startfehler im offenen Regelkreis sollten folgende Tafeln wie oben erwähnt geändert werden: Vergrösseren des Start Moments (Tafel X4c), verkleineren der Beschleuningsrate (R1&R3), vergrössern der Momentbegrenzung (L4, L5), vergrösseren von

Rs (X3b).

Fehler 30 Drz.bgr Zt

Zeit der Drehzahlbegrenzung überschritten. Detail

Schwellwert Durch Tafel L6 festgelegt

Mögl. Ursache Lastbedingung oder falscher Wert in Tafel L6. Maßnahme Lastbedingung oder Wert in Tafel L6 ändern.

Fehler 31 Rech.fehl

Detail Interne Referenzspannung falsch berechnet

Mögl. Ursache Elite defekt. Service anfordern. Maßnahme

Fehler 32 Softw Zeit

Interne Zeitvorgabe überschritten Detail

Mögl. Ursache PDL Vysta® für Windows Konfiguration zu

komplex.

Maßnahme Konfiguration vereinfachen.

Fehler 33 NSDC Vers.

Detail Fehler in der Niederspannungsversorgung Mögl. Ursache Kühlkörperlüfter defekt; Steuerkarte defekt.

Maßnahme Service anfordern

34 VYSTA Fehl Fehler

Detail Die Kundenspezifische Konfiguration in PDL

Vysta® für Windows hat absichtlich das Gerät

abgeschaltet.

Mögl. Ursache Siehe Kundenspezifische Konfiguration. Siehe Kundenspezifische Konfiguration. Maßnahme

Fehler 35 Display FI

Detail Der Elite hat das Display als defekt oder nicht

angeschlossen erkannt. Elite schaltet bei dieser Störung nur bei aktivem Display mittels

Tafel I1 (I1 BEDF S/STP=1,2,3) ab.

Mögl. Ursache Display wurde abgenommen; Display mehr als 3m vom Umrichter entfernt; Display defekt.

Display anschließen und deaktivieren, Tafel I1 Maßnahme

(I1 BEDF S/STP=0); Entfernung verringern;

Display tauschen.

Fehler 36 EPLD Fehl

Ein undefinierter Fehler wurde vom EPLD auf Detail

der Steuerkarte erkannt. Mögl. Ursache Fehler in der Versorgung.

Maßnahme Zurücksetzen (Reset); wenn Fehler bleibt,

Service anfordern.

Fehler 37 Üb.wach FI

Detail Ein undefinierter Fehler hat den Microcontroller

auf der Steuerkarte zurückgesetzt.

Mögl. Ursache Fehler in der Versorgung; Konfiguration in PDL

Vysta® für Windows zu komplex.

Zurücksetzen (Reset); wenn Fehler bleibt, Maßnahme

Service anfordern; Konfiguration in PDL Vysta®

für Windows vereinfachen.

Fehler 38 Kein VYSTA Prog Detail Anwenderprogramm fehlt.

Maßnahme Programm mit Drivelink erneut laden.

Fehler 39 LWL Fehler

Detail Aufgrund eines Fehlers im LWL Netzwerk

wurde der Elite abgeschaltet.

Mögl. Ursache Überprüfung der anderen im selben Netzwerk

angeschlossen Elite Umrichtern.

Maßnahme Fehler beheben an den anderen Elite

Fehler 40 Igrenz T/O

Das Hardware Grenwert ist länger als 30 Detail

Sekunden aktiv.

Mögl. Ursache Kurzschluss; Kabelfehler; Schaltkreisfehler;

Motor defekt.

Maßnahme Gesamten Ausgangskreis und Motor auf mögl.

Verdrahtungs-und Wicklungsfehler prüfen. Schütze und Trennschalter am Ausgang auf

richtige Funktion prüfen.

41 STOP T/O Fehler

Das System hat innerhalb der in Tafel S11 Detail

eingestellten Auszeitperiode nicht angehalten.

Mögl. Ursache Parameter nicht richtig eingestellt: STOP ZEIT-

AUS (Tafel S11), Bremsraten (Tafel R2, R4, R7), Drehzahlfilter (S6). Falscheingestellte PID

- Drehzahlregler in Vektor Systemen.

Maßnahme Überprüfen sie alle Parameter. Überprüfen sie

die dynamische Bremse.

43 MAS U+ ENT Fehler

44 MAS U- ENT 45 MAS V+ ENT 46 MAS V- ENT 47 MAS W+ ENT 48 MAS W- ENT 49 SLV U+ ENT 50 SLV U- ENT 51 SLV V+ ENT **52 SLV V- ENT 53 SLV W+ ENT** 54 SLV W- ENT

Automatischer Schutz der internen Lei-Detail

stungshalbleiter hat angesprochen. MAS = Master Ultradrive ELITE

SLV = Slave Ultradrive ELITE

ENT = Entsättigung

Mögl. Ursache Kurzschluss, extremer Überstrom, Verdrah-

tungsfehler, Schaltkreisfehler, Motorfehler,

IGBT-Entsättigung, IGBT-Fehler.

Maßnahme Kontrollieren sie die gesamte Ausgangs-

verkabelung und den Motor auf Verdrahtungsoder Wicklungsfehler. Bleibt der Fehler bei abgeklemmtem Motor bestehen, ELITE austauschen oder Service anfordern.

Fehler 55 MAS I FEHL

Detail Der Ausgangangsstrom des MASTER

Ultradrive ELITEs hat eine gefährliche Höhe

erreicht.

Mögl. Ursache Kurzschluss. Verdrahtungsfehler. Stromkreisfehler, Motorfehler.

Maßnahme Kontrollieren sie die gesamte Ausgangsver-

kabelung und den Motor auf Verdrahtungsoder Wicklungsfehler. Überprüfen sie die Ausgangslasttrenner und/oder Isolatoren auf

korrekte Arbeitsweise.

Fehler 56 SLV I FEHL

Detail Der Ausgangangsstrom des SLAVE Ultradrive

ELITEs hat eine gefährliche Höhe erreicht.

Mögl. Ursache Kurzschluss, Verdrahtungsfehler,

Schaltkreisfehler, Motorfehler.

Maßnahme Kontrollieren sie die gesamte Ausgangsver-

kabelung und den Motor auf Verdrahtungsoder Wicklungsfehler. Überprüfen sie die Ausgangslasttrenner und/oder Isolatoren auf

korrekte Arbeitsweise.

57 ENTSÄT/ÜST Fehler

Detail Der SLAVE-FU zeigt einen allgemeinen Entsättigungs- oder Überstromfehler an.

Kurzschluss, Verdrahtungsfehler,

Mögl. Ursache Schaltkreisfehler, Motorfehler.

Kontrollieren sie die gesamte Ausgangsver-Maßnahme

kabelung und den Motor auf Verdrahtungsoder Wicklungsfehler. Überprüfen sie die Ausgangslasttrenner und/oder Isolatoren auf

korrekte Arbeitsweise.

Fehler 58 UNSYM.STR.

Der Ausgangsstrom von MASTER- und Detail

SLAVE-ELITE ist unsymetrisch.

10% des aktuellen FU-Ausgangstromes. Schwellwert

Mögl. Ursache Inkompatibilität der IGBTs, Ausgangsimpedan-

zen oder der Eingangsgleichrichter.

Maßnahme Kontrollieren sie den gesamten Ausgangs-

stromkreis inklusive der IGBTs, des Ausgangsbusses und der DC-Bussicherungen sowie den

Eingangsgleichrichter.

Fehler 59 SLV KÜHLF.

Der SLAVE-FU hat ermittelt, dass die Detail

Kühlkörper-Temperatur von MASTER oder

SLAVE zu hoch ist.

Schwellwert 80°C

Mögl. Ursache Schlechte Belüftung, verstopfter Lüftungspfad,

Fehler des ELITE Kühllüfters; lokale Umgebungstemperatur übersteigt 50°C.

Maßnahme Überprüfen sie, den Betrieb des Lüfters sowie

> den Kühlluftstrom und die thermischen Bedingungen. Verbessern sie die Kühlung. Reinigen sie die Kühlrippen mit Druckluft. Kontaktieren sie den technischen Service.

Fehler 60 SLV DC HI

Detail Die Busspannung des SLAVE-FUs hat eine

gefährliche Höhe erreicht.

Schwellwert 820Vdc

Mögl. Ursache Fehler im DC-Bus Verbindungskabel.

Maßnahme Kontrollieren sie das DC-Bus

Verbindungskabel.

Fehler 61 SLV EPLD

Detail Interne Logikbausteine des SLAVE-FUs sind

fehlerhaft.

Mögl. Ursache Fehlerhaftes oder nicht-programmiertes

Control-Board des SLAVE-FUs.

Maßnahme Rücksetzen aller FU-Parameter mittels des

INITIALISE ALL-Befehls im Screen Y2; Ersetzen sie das Control-Board des SLAVE-

FUs.

Fehler 62 VERB. FEHL

Detail Die Kabelbäume im MASTER und/oder

SLAVE-FU sind nicht korrekt angeschlossen.

Mögl. Ursache Die LWL-Verbindungen sind falsch eingesteckt

oder defekt.

Maßnahme Kontrollieren alle Verdrahtungs-Verbindungen.

Fehler 63 SLV WDT

Detail Der Watchdog-Timer hat aufgrund eines

unbekannten Fehlers das Control-Board des

SLAVE-FUs zurückgesetzt.

Mögl. Ursache Stromversorgungsfehler, Softwarefehler. Maßnahme Fehler zurücksetzen, Control-Board des

Fehler zurücksetzen, Control-Board des SLAVE-FUs austauschen oder technischen

Service kontaktieren.

Fehler 64 SLV EEPROM

Detail Der nichtflüchtige Speicher (EEPROM) des

SLAVE-Control-Boards ist fehlerhaft.

Mögl. Ursache IC-Fehler.

Maßnahme Kontaktieren sie den technischen Service.

Fehler 65 SLV STRVER

Detail Die Stromversorgung des SLAVE-FUs ist

fehlerhaft.

Mögl. Ursache IC-Fehler.

Maßnahme Kontaktieren sie den technischen Service.

Fehler 66 SLV DATA

Detail Lesefehler des nichtflüchtigen Speichers

(EEPROM) vom Control-Board des SLAVE-FUs. Dieser Fehler kann lediglich durch Initialisierung (Screen Y2) zurückgesetzt werden. Motor vor Rücksetzvorgang trennen.

Schwellwert Check-Summe des Speichers. Mögl. Ursache Datenfehler, Speicherfehler.

Maßnahme Sollte der Fehler wiederholt auftreten,

Parallelkarte des SLAVEs tauschen.

Fehler 67 SLV KAL.

Detail Die Drive-Select-Module des SLAVEs sind

inkorrekt.

Mögl. Ursache Inkorrekte Kombination der Drive-Select-

Module sind im SLAVE eingesetzt.

Maßnahme Kontrollieren sie, dass beide Drive-Select-

Module im SLAVE identisch sind.

Fehler 68 SLV SW VER

Detail Inkorrekte Software im SLAVE-FU geladen.

Mögl. Ursache Datenübertragungs-Fehler im Control-Board

des SLAVE-FUs, inkompatiple Software- und

Hardware-Revisionen.

Maßnahme Korrekte Software in das Control-Board des

SLAVE-FUs laden.

Fehler 69 SLV PCBTEM

Detail Die interne Temperatur des SLAVE-FUs ist zu

hoch.

Schwellwert 70°C

Mögl. Ursache Schlechte Belüftung, verstopfter Lüftungspfad,

Fehler des ELITE Kühllüfters; lokale Umgebungstemperatur übersteigt 50°C.

Maßnahme Überprüfen sie, den Betrieb des Lüfters sowie

den Kühlluftstrom und die thermischen Bedingungen. Kontaktieren sie den

technischen Service.

Fehler 70 DC SI FFHI

Detail Die Sicherungsüberwachung hat ausgelöst.

Der Überwachungsschaltkreis der externen Sicherung auf dem SLAVE-FU-Parallel-Board

(T30) ist ausgelöst.

Mögl. Ursache Eine der überwachten Sicherungen ist

ausgefallen und der Sicherheitsschalter ist

geöffnet.

Maßnahme Die Kontinuität des Sicherungsüberwachungs-

Schaltkreises und die Verdrahtung auf

Unterbrechung kontrollieren.

Fehler 71 DWM1 FEHL

Detail Der Watchdog-Timer des Drive Web Interfaces

hat angesprochen.

Schwellwert Während der Konfiguration ist vom Drive Web

Server ein Time Out gesetzt.

Mögl. Ursache Die Verbindung zum Ethernet Interface wurde

unterbrochen. Das Drive Web Interface wurde nicht innerhalb der Spezifizierten Watchdog-

Zeit gepollt.

Maßnahme Kontrollieren sie die Verdrahtung des Ethernet

Interfaces.

Fehler 72 DWMI BLOCK

Detail Ein Drive Web Interface ist installiert und der

Umrichter hat geladene VYSTA-Programm-

blöcke erkannt.

Mögl. Ursache Mit einem installierten Drive Web Interface sind

keine VYSTA-Programmblöcke erlaubt.

Maßnahme Entfernen sie das VYSTA-Programm vom

Umrichter (Standard-Screenliste laden) oder

das Drive Web Interface.

6.3 BENUTZUNG DER LED-ANZEIGEN

Die LED-Anzeigen an der Bedieneinheit geben einen visuellen Eindruck über den Zustand des Umrichters:

LED ON

Funktionsanzeige Netzspannung liegt an und ge-

speicherte Energie ist vorhanden.

Tatsächliche Anzeige +24V liegen am Display an.

IBedeutung Primäres und sekundäres Schalt-

netzteil funktionieren

LED RUN

Funktionsanzeige ELITE läuft

Tatsächliche Anzeige Ausgänge freigegeben
Bedeutung Elite ist funktionstüchtig

LED **OK**

Funktionsanzeige ELITE arbeitet normal
Tatsächliche Anzeige Umrichter betriebsbereit
Bedeutung Es liegt kein Fehler vor

LED OK (Blinkend)

Funktionsanzeige Abschaltung nach Störung

Tatsächliche Anzeige Ausgang gesperrt

Bedeutung Eine Störung (Tafel F) hat den ELITE

abschalten lassen.

6.4 SICHERUNGSFEHLER

Der Elite hat einen integrierten elektronischen Schutz. Die wenigen eingebauten Sicherungen dienen lediglich der zusätzlichen SICHERHEIT.

Netzsicherungen

Werden vom Kunden bei Lieferung eingebaut.

Mögliche Ursache für Defekt

Falsche Sicherungen; Spannungsanstieg in der Versorgung; Alterung oder zyklische Belastung; Fehler im Versorgungskabel zum Umrichter; Defekt am Umrichter.

Maßnahme

Kabel, Elite überprüfen. Elite trennen und Sicherungen austauschen. Testen. Falls in Ordnung, Elite wieder anschließen und erneut testen. Ist der Defekt weiterhin vorhanden, Service anfordern

+24V Versorgungssicherung (F1)

Unter dem Schutz der Erweiterungskarte unterhalb des Displays angebracht.

Mögliche Ursache für Defekt

Überlast der +24 V Versorgung oder der von +24V abgeleiteten Niederspannungsversorgungen. Fehlerhafte externe Verbraucher, die an der +24V angeschlossen sind; fehlerhafter Kühlkörper oder interner Lüfter; Versehentlich 230VAC an den +24VDC Eingang angeklemmt.

Maßnahme

Externe Verbraucher, die an der +24V angeschlossen sind, prüfen; Lüfter prüfen; Sicherung wechseln. Ist der Defekt weiterhin vorhanden, Service anfordern.

Microdrive Elite Netzsicherungen

Diese Sicherungen sind am Eingang der Elite Serie zu befestigen (siehe Abb 2.1 bis 2.4 nach der empfohlenen Grösse). sie dienen zur Begrenzung des Eingangsstromes im Fehlerfall, zum Schutz der Kabel und zusätzlicher Einrichtungen.

Mögliche Ursache für Defekt

Falsche Sicherung; Spannungsanstieg in der Versorgung; Alterung oder zyklische Belastung; Fehler im Versorgungskabel zum Elite; Defekt am Flite

Maßnahme

Kabel und Elite Baureihe überprüfen. Elite Serie trennen und Sicherungen austauschen; Testen. Wenn in Ordnung, Elite wieder anschließen und erneut testen. Ist der Defekt weiterhin vorhanden, Elite austauschen oder Service anfordern.

Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7 DC-Sicherungen.

Diese Sicherungen begrenzen Schäden durch eine fehlerhafte Versorgung und dienen dem Schutz der Leistungsplatine.

Mögliche Ursache für Defekt

Spannungsanstieg in der Versorgung; Alterung oder zyklische Belastung, falsche Sicherung; Fehler im Motorkabel, Ultradrive Elite Fehler.

Maßnahme

Ultradrive Elite trennen und Motorkabel prüfen, Falls keine schlüssige Fehlerursache sichtbar ist, Service konsultieren.

Siecherungen ersetzen - Ultradrive Elite wieder anschliessen und erneut testen. Ist der Defekt weiterhin vorhanden, Ultradrive austauschen

bzw. Service anfordern.

Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7

F1/F2 2A 440V_{AC} Schaltnetzteil DC-Sicherungen

Sie sind auf der Leistungsplatine des Ultradrive Elite, Baugrössen 5 bis 7, angebracht.

Mögliche Ursache für Defekt

Fehler im Schaltnetzteil oder in den Zwischenkreisleitungen

Zwischenkreisleitungen.

Maßnahme Sicherung ersetzen; Ist der Defekt weiterhin

vorhanden Ultradrive Elite austauschen bzw.

Service anfordern.

WARNUNG: Diese Sicherungen dürfen nicht durch

Glassicherungen ausgetauscht werden (Glassicherung bricht und verursacht

Schäden). Ausschließlich Keramik Sicherungen

 $440 \ensuremath{V_{AC}}$ 2A verwenden.

Ultradrive Elite Baugrössen 5 bis 7 10A 440V_{AC} Kühlkörperlüfter Vorsicherung.

Sie sind auf der Ultradrive Elite RFI Platine zum Schutz gegen Spannungsspitzen und gegen Fehler des Kühlkörperlüfters angebracht.

Mögliche Ursache für Defekt

Spannungsanstieg in der Versorgung; defekter

Kühlkörperlüfter.

Maßnahme Sicherung ersetzen; Funktion der Lüfter

überprüfen. Ist der Defekt weiterhin vorhanden

Kühlkörperlüfter ersetzen oder Service

anfordern.

WARNUNG: Diese Sicherungen dürfen nicht durch

Glassicherungen ausgetauscht werden (Glassicherung bricht und verursacht verherende Schäden). Ausschließlich keramische Sicherungen (440V_{AC.} 2A)

verwenden.

DIE BEDIENEINHEIT DER ELITE-BAUREIHE

7.1 EINSATZ DER BEDIENEINHEIT

7

Die Bedieneinheit wird in Abschnitt 3.1.4 beschrieben und in Bild 7.1 gezeigt. Der Grad der Einsatzfähigkeit der Bedieneinheit wird während der Inbetriebnahme bestimmt.

Die Zustandszeile (oben) zeigt den Zustand des Umrichters, den Überlastzustand, Drehmoment, Drehzahl und Drehrichtung und den Betriebsmodus (Drehmoment- oder Drehzahl-Steuerung).

Jede Tafel hat eine vorprogrammierte Stellung (oder Berechtigung), der entsprechend sie "Verdeckt", "Nur Lesen" oder "Lesen-Schreiben" ist. Diese Berechtigung gilt nur wenn der Elite im Modus "Betrieb" ist (siehe Abschnitt 7.3). Im Modus "Inbetriebnahme" sind alle Tafeln "Lesen-Schreiben". Bevor im Modus "Betrieb" Änderungen über die Bedieneinheit vorgenommen werden können, muss die jeweilige Tafel auf "Lesen-Schreiben" gesetzt sein.




Abb. 7.1: Die Bedieneinheit

Die Bedieneinheit ist die "Ort"-Steuerung. Daher sind normalerweise START und STOP-RESET mittels Tafel I1 aktiviert (I1 BEDF S/STP=3) und die Drehzahl-Sollquelle mittels A3 (I2 REF D=BEDF).

Die Digitaleingänge sind meist durch die Wahl Ortssteuerung abgeschaltet (I7a EING MOD=00 BEDF). Dies ist die Vorgabe ab Werk.

7.2 MENÜ-STRUKTUREN UND TAFELN

7.2.1 Tafel-Liste

Die Elite Tafel-Liste besteht aus vielen Tafeln. Jede einzelne Tafel, ihre Funktion und Optionen werden in Abschnitt 9 dieses Handbuches besprochen.

Die Tafeln können auch als anderssprachige Übersetzung der oben erwähnten Herstellerwerte vorliegen. Wenn in einer speziellen Konfiguration gearbeitet werden soll, wird die Tafel-Liste mittels Tafel Y1 (im Inbetriebnahme-Modus) angewählt.

7.2.2 Rollen, Aufdecken und Verdecken

Wie in Bild 7.2 gezeigt wird, sind die Tafeln hierarchisch strukturiert.

Zwischen den Haupttafeln bewegt man sich mittels der "+" oder "-" Tasten. Ist die Hauptafel erreicht, die von Interesse ist, wird zum "Aufdecken" die "*" Taste gedrückt. Dies lässt alle unter dieser Hauptafel bestehenden Untertafeln erscheinen und rollt auf die erste Untertafel. Es werden nur die Untertafeln sichtbar, die nicht die Stellung "Verdeckt" einnehmen.

Durch die Untertafeln wird mit der "+" Taste gerollt. Nach oben mittels der "-" Taste. Ist man bei der obersten Untertafel angekommen und drückt die "-" Taste, werden die Untertafeln wieder verdeckt und man erreicht die Haupttafel.




Abb. 7.2: Aufbau der Tafelgruppierung

7.2.3 Parameter-Übereinkommen

VERWENDUNG VON %

Wo dies möglich ist, sind Einstellungen auf Motorparameter zurückgeführt - d.h.: sie sind in Prozent eines Motornennwertes ausgedrückt.

Die Motordaten selbst werden natürlich in ihren Orginaleinheiten eingegeben (Volt, Ampere usw.).

VERWENDUNG VON "+" UND "-"

- "+" wird verwendet, um Drehzahl oder Moment der Vorwärtsbewegung des Motors zu beschreiben.
- "-" wird verwendet, um Drehzahl oder Moment der Rückwärtsbewegung des Motors zu beschreiben.

Entsprechend IEC34-7, dreht der Motor vorwärts (im Uhrzeigersinn) wenn:

- vom treibenden Ende gesehen
- und die Klemmen U1, V1 und W1 oder U2, V2 und W2 an die Elite Ausgangsphasen U, V, W entsprechend angeklemmt sind
- und der Elite in der "+" Richtung arbeitet.

7.2.4 Einstellung von Tafelwerten

Bevor ein Wert in einer Tafel geändert werden kann, muss die Tafel selbst die Stellung "Lesen-Schreiben" einnehmen.

Um einen Zahlenwert zu verändern, werden zum Erhöhen die "*" und "+" Tasten gedrückt und zum Verringern die "*" und "" Tasten. Der neue Wert wird beim Loslassen der "*" Taste im nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) abgelegt.

Bei zweiwertigen Parametern (z.B.: AN/AUS, J/N) werden die "*" und "+" oder "-" Tasten zum umschalten verwendet.

Um aus einer Liste zu wählen, werden "*" und "+" oder "-" Tasten zum Rollen verwendet. Beim Loslassen der "*" Taste wird der neue Wert im EEPROM abgelegt.

7.2.5 Anhalten zum Ändern

Für höchste Flexibilität, lassen sich die meisten Tafeln ändern, während der Elite läuft.

Aus Sicherheitsgründen können einige Werte jedoch nur im Stillstand verstellt werden. Wird es doch während des Laufs versucht, zeigt sich die Meldung AUS ZUM ÄNDERN.

7.3 BETRIEBSMODI

7.3.1 Übersicht über die Betriebsmodi

Modus BETRIEB

Dies ist der normale Betriebsmodus des Umrichters. Jede Tafel hat eine vorbestimmte Berechtigung, was bestimmt, ob sie "Verdeckt", "Nur Lesen" oder "Lesen-Schreiben" ist. Dadurch wird der Zugang zu den Tafeln bestimmt.

Modus INBETRIEBNAHME

In diesem Modus ist jede Tafel sichtbar und Inbetriebnahme-Parameter können eingestellt werden, unabhängig von der Zugangsberechtigung. Einige Parameter können nicht eingestellt werden, wenn das Gerät gestartet ist oder läuft.

Zugang zum Modus INBETRIEBNAHME kann durch ein Codewort bestimmt werden.

Modus MENÜ EINSTELLUNG

Dieser Modus ist freigegeben, wenn der Inbetriebnahme-Modus gewählt ist und mit ihm kann die Stellung jeder Tafel gesetzt werden. Die Stellung bestimmt den Zugang zur Tafel im Modus BETRIEB:

Verdeckt: Die Tafel kann nicht eingesehen oder ver-

ändert werden.

Nur Lesen: Die Tafel kann eingesehen aber nicht geän-

dert werden.

Lesen-Schreiben: Die Tafel kann im Modus BETRIEB

eingesehen und geändert werden.

7.3.2 Wechsel zwischen BETRIEB- und INBETRIEBNAHME-Modi

Modus INBETRIEBNAHME wählen bevor ein Codewort gesetzt ist:

Zur Haupttafel Z gehen.

Z INBETRIEBNAHME= N

"*" und "+" oder "-" drücken. Die Zustandszeile sollte jetzt zeigen:

Z INBETRIEBNAHME= J

Jetzt sind alle Tafeln sichtbar und Parameter einstellbar.

Modus INBETRIEBNAHME wählen nachdem ein Codewort gesetzt ist:

Abb. 7.3 zeigt den Wechsel zwischen BETRIEB und INBE-TRIEBNAHME Modi mit Codewort.

Zur Haupttafel Z gehen. Die Steuerzeile (unten) zeigt jetzt: Z INBETRIEBNAHME= N

"*" und "+" oder "-" drücken. Jetzt wird die Tafel automatisch zeigen:

CODEWORT= ZZZZZ

Nun wird "*" und "+" oder "-" gedrückt, bis das richtige Codewort erreicht ist. Danach Tasten Ioslassen.

Jetzt sind alle Tafeln sichtbar und alle Parameter einstellbar.




Abb. 7.3: Inbetriebnahmemodus nach Eingabe eines Codewortes

Modus BETRIEB wählen:

Um vom INBETRIEBNAHME Modus auf BETRIEB zu wechseln, auf Tafelgruppe Z gehen.

Die Steuerzeile zeigt jetzt:

Z INBETRIEBNAHME= J

"*" und "+" oder " -" verwenden, um umzuschalten auf: Z INBETRIEBNAHME= N

Zum ersten Mal ein Codewort eingeben

Siehe Abb. 7.4.

Ist der Modus INBETRIEBNAHME, wie oben beschrieben, angewählt, kann ein Codewort eingegeben werden. Tafelgruppe Z aufdecken und Tafel Z1 wählen. Jetzt zeigt das Display:

Z1 CODEWORT= AUS.

Nun wird "*" und "+" oder "-" gedrückt, um das gewünschte Codewort einzugeben.




Abb. 7.4: Setzen eines Codewortes zum ersten Mal

Was geschieht, wenn das Codewort unbekannt oder vergessen ist?

Ist ein Codewort gewählt, wird auf der Tafel Z eine spezielle Codenummer gezeigt, wenn versucht wird, in den Modus INBETRIEBNAHME zu schalten

Das Display zeigt:

Z CODEWORT= ZZZZZ

Diese Nummer ist zu notieren und ein Anwendungsingenieur bei PDL Electronics kann dann mittels eines Rechensatzes das ursprüngliche Codewort rekonstruieren.

7.3.3 Modus MENÜ-EINSTELLUNG

Der Weg zum Modus MENÜ EINSTELLUNG

Im Modus INBETRIEBNAHME und während der Anzeige der Tafel Z ist die "*" Taste fünf Sekunden lang zu drücken. Die Zustandszeile (oben) auf dem Display wird jetzt durch die Anzeige MENÜ EINSTELLUNG ersetzt.

Bild 7.5 zeigt die Vorgehensweise um in den Modus Menü Einstellung zu gelangen und ihn zu verlassen.



Abb. 7.5: Zum Modus MENÜ EINSTELLUNG gelangen und ihn verlassen

Bild 7.6 zeigt eine typische Anzeigetafel im Modus MENÜ EINSTELLUNG

М	Е	N	Ü		Е	-	N	ø	т	Е	L	L	U	N	G
N	1		М	т	R		s	т	R	-		?			

Hier ist ? = L (Nur Lesen) oder S (Lesen-Schreiben) oder V (Verdeckt)

Abb. 7.6: Typische Anzeigetafel im Modus MENÜ EINSTELLUNG

Alle Tafeln werden aufgedeckt aber die Parameterwerte sind durch die Buchstaben L, S oder V ersetzt (Nur Lesen/Lesen-Schreiben/Verdeckt). Die Berechtigungsstellung kann mit "*" und "+" oder "-" geändert werden.

Der Umrichter muss gestoppt sein, bevor der Zugang zum Modus Menü Einstellung möglich ist.

Verlassen des Modus MENÜ EINSTELLUNG

Dies wird durch das Drücken von "*" für mehr als fünf Sekunden erreicht.

Dieser Modus wird auch verlassen, wenn länger als fünf Minuten keine Änderung stattgefunden hat oder nach dem Ab- und Wiedereinschalten des Netzes.

8

KUNDENSPEZIFISCHE STEUERUNG

8.1 PDL VYSTA® FÜR WINDOWS-KONFIGURATIONSSOFTWARE

Kundenspezifische Steuerung

Der Steuerprozessor des Elite beinhaltet einige Logik- und Steuerbausteine in seinem festen Programm. Diese können zur Verbesserung einer der bestehenden Konfigurationen herangezogen werden, oder um ein völlig neues Steuersystem zu schaffen. Zu den Bausteinen gehören Logik-Gatter, Zähler, Timer, analoge Signalprozessoren, PID-Regler, Einund Ausgänge.

PDL Vysta® für Windows Editor

Die Konfiguration dieser Blöcke wird mittels PDL Vysta® für Windows vorgenommen. PDL Vysta® für Windows ist ein Softwareaufbereitungsprogramm, das auf einem PC installiert werden kann, der unter Mircosoft Windows läuft. Jeder dieser Blöcke wird durch ein Bildsymbol repräsentiert.

Die Bildsymbole können auf dem Bildschirm plaziert werden und dann nach Bedarf verbunden. Jedes Symbol hat ein Dialogfenster zur Benennung und um die Parameter zu definieren. Jeder Symboltyp kann so oft wie gewünscht verwendet werden, solange dies innerhalb der Grenzen der, dem Benutzer zugeordneten Speicherkapazität im Elite liegt. Dem entstandenen Schaltbild lassen sich Kommentare und Text beifügen und auch eine Titelrubrik. Es kann auch ausgedruckt werden.

Kompilieren und De-Kompilieren der PDL Vysta® für Windows Schaltungen

Ein Konfigurationsdiagramm, das mittels PDL Vysta® für Windows Editor erstellt wurde, wird in eine auf Text basierende Netliste (Verbindungsliste) übertragen (kompiliert). Diese Liste speichert genug Informationen um die Blöcke zu identifizieren und auch ihre Benennung, Eingänge, Ausgänge, Variablen, Vebindungen und zugehörige Tafeln. Wird eine Datei innerhalb des PDL Vysta® für Windows Editors gespeichert, dann unter dem Format der Netliste.

Wird eine gespeicherte Datei wieder geöffnet, wird die Netliste de-kompiliert und die Bildsymbole werden für den Bildschirm neu geschaffen. Wird eine Datei, die im Elite Festprogramm besteht, in einen PC umgeladen, werden zwar die Symbole geschaffen, aber nicht die Kommentare oder Titelrubriken.

8.2 KUNDENSPEZIFISCHE KONFIGURATION DER TAFELN

Tafel Editor

Die PDL Vysta® für Windows Konfigurations-Software beinhaltet ein Bearbeitungsprogramm für die Tafeln. Damit ist es möglich eine neue Tafelliste zu erstellen, oder eine bestehende Liste zu übertragen und zu ändern. Die spezielle Konfiguration kann dann auf den Elite übertragen werden.

Eine Tafelliste schaffen oder ändern

Wird eine neue Liste geschaffen, kann in einem Dialogfenster Name und Nummer der Liste eingetragen werden. Danach entsteht ein Tafelfenster, in dem die hierachische Struktur der Tafelliste definiert wird. Tafelgruppen und Untertafeln können eingefügt, gelöscht oder editiert werden.

Editieren einer Tafel

Wenn eine Tafel zum bearbeiten ausgewählt ist, erscheint ein Dialogfenster. Der Titel, die Stellung und Text kann eingefügt

werden. Ist dies wieder im Elite abgespeichert, erscheint dieser Text in der Steuerzeile (zweite Zeile) auf dem Display.

Der Text kann Variablen beinhalten, die nur zur Einsicht sind, oder von der Bedieneinheit des Elite aus verändert werden können. Die Variablen können als diejenigen Variablen-Namen definiert werden, die beim Konfigurieren der Prozessbausteine gegeben wurden; oder als Modbus Register Adressen.

8.3 PDL DRIVELINK FÜR WINDOWS-SOFTWAREPAKET

Das Softwarepaket DRIVELINK ermöglicht es die Einstellungen von Vysta für Windows zu Umrichtern der Elite Serie herunterzuladen. Weiterhin ermöglicht es das Betriebsprogramm im Elite zu erneuern wenn neuere Entwicklungsversionen zur Verfügung stehen. Der Betriebszustand des Umrichters kann zusammen mit Daten der Vysta Konfiguration überwacht werden.

Diese Paket ist erhältlich für Microsoft Windows 95, und Windows NT. PDL Teile Nummer 0407.

8.4 MODBUS-KOMMUNIKATIONSVER-BINDUNGEN ZWISCHEN PC UND ELITE

8.4.1 Die Verbindung von Elite zum PC

Für den Datentransfer zwischen Elite und PC wird das Modbus Format verwendet. Der Elite ist mit RS232 und RS485 Schnittstellen ausgestattet, die beide (nicht gleichzeitig) verwendet werden können.

Für Kommunikation über mehr als fünf Meter oder Verbindung zu mehr als einem Umrichter, wird RS495 empfohlen. In der Nähe des PC's ist ein RS485/RS232 Protokoll-Umwandler notwendig.

Für die Eins-zu-Eins Kommunikation über kurze Entfernungen, sollte die RS232 genügen. Sie ist störempfindlicher als die RS485 und kann nur mit einem einzigen Umrichter verbunden werden. Es ist jedoch direkte Kommunikation möglich, ohne Protokoll-Umwandler.

8.4.2 Technische Anordnung der Schnittstelle

Jeder Umrichter, der an die serielle Schnittstelle angeschlossen wird, muss eine Modbus Adresse haben. Diese wird auf Tafel H1 programmiert. Die Adresse muss für jeden Umrichter an der Kommunikationskette einzig sein.

Die Baud-Rate wird in Tafel H2 programmiert. Sie sollte auf das Maximum (9600 Baud) gesetzt werden. Treten jedoch regelmäßig Kommunikationsstörungen auf, muss sie reduziert werden.

Die Baud-Rate der seriellen Kommunikation der PDL Vysta® für Windows muss der der angeschlossenen Umrichter entsprechen. Der serielle Port sollte auf COM 1 programmiert werden, wenn der Sockel mit neun Stiften am PC zur Verfügung steht. Wird dieser Port schon verwendet (z.B.: mit der Maus), programmiert man die serielle Schnittstelle auf COM 2 (im PC meistens ein Sockel mit 25 Stiften).

8.4.3 Laden vom PC zum Elite

Ist die serielle Schnittstelle angeschlossen, können kundenspezifische Konfigurationen und Tafellisten vom PC zum Elite geladen werden. Zu beachten ist, dass Titel der Zeichnungen und loser Text nicht auf den Elite übertragen werden und daher auch nicht beim Zurückladen verfügbar sind

9 EINFÜHRUNG IN DIE TAFELLISTE AB WERK

Ab Werk wird mit dem Elite eine sehr flexibler Satz an Formaten und Funktionen für Ein- und Ausgänge geliefert.

Der Elite kann mit offenem Regelkreis als Drehzahlregler, oder mit geschlossenem Regelkreis als Momenten- oder Drehzahlregler betrieben werden.

Die Tafelliste ab Werk wird in Abbildung 9.1 gezeigt.




Abb. 9.1 (A): Tafeln A-H




Abb. 9.1(B): TafeIn I-M




Abb. 9.1 (C): TafeIn N-P




Abb. 9.1 (D): TafeIn R-Z

ZUSTANDSZEILE

AA **ZUSTANDSZEILE**

Stp m+000% D+000% Tafel AA

ZUSTAND, ÜBERLAST, MOMENT, Beschreibung

DREHZAHL, ANZEIGE

-, % DES MOTORNENNMOMENTES, % DER Einheiten

MOTORNENNDREHZAHL

Bemerkung **IMMER ANGEZEIGT**

FUNKTION Dies ist die obere Displayzeile, die immer

> angezeigt bleibt. Diese Zustandszeile zeigt den Betriebszustand des Elite, Überlast, Drehmoment und Drehzahl an. Auch der

Betriebsmodus ist ersichtlich.

TAFEL STP ()m+000% D +000%

234

Tafel Referenz 123456

REF. FUNKTIONEN

1 Elite Zustandsanzeige. Siehe Liste gegen-

2 Überlastzustand

> Wird durch blinkenden Kleinbuchstaben angezeigt, solange Überlast präsent.

i - Strom ist höher als Elite-Nennstrom. Der Elite wird bei fortgesetzter Überlast abschalten um sich zu schützen.

m - Strom ist höher als der Motornennstrom. Das thermische Model für den Motor zeigt, dass der Motor bei fortgesetztem Betrieb zu heiß würde. Der Elite wird schließlich abschalten, wenn die Überlast nicht beendet

wird.

ü - Elite und Motor sind überlasted.

3 Drehmoment Modus Anzeige

M-Elite ist im Drehmomentmodus Elite ist im Drehzahlmodus m-A-Elite ist im V/Hz Modus

Motor Drehmomentanzeige 4

Zeigt tatsächliches Motormoment als Pro-

zentsatz des Nennmomentes.

In V/Hz Betriebsart wird der Motorstrom

angezeigt.

5 Drehzahl Modus Anzeige

> D -Elite ist im Drehzahlmodus Elite ist im Drehmomentmodus

Motor Drehzahlanzeige 6

Zeigt tatsächliche Motordrehzahl als Pro-

zentsatz der Nenndrehzahl.

Zustandsanzeigen

Anzeige

GESTOPPT Bedeutuna Bemerkung Motorwelle steht.

Anzeige

Bedeutuna ANHAI TFN

Motor verlangsamt auf Stop. Bemerkung

Anzeige Ftg Bedeutung **FERTIG**

Bemerkung Elite ist betriebsbereit. Startbefehl gegeben,

aber Zwischenkreisspannung ist für Betrieb zu gering oder L14 Lauf bei Minimaldrehzahl auf

NEIN setzen und setpoint ist unter

Minmaldrehzahl (L2).

Lft Anzeige Bedeutung LÄUFT Bemerkung Motor läuft.

Anzeige Kri Bedeutung **KRIECH**

Bemerkung Elite reagiert auf den Kriech-Befehl.

Anzeige

Bedeutung STROMBEGRENZUNG

Bemerkung Der Elite hat die Drehzahl verändert, um den

Strom auf oder unterhalb der eingestellten

Stromgrenze zu halten.

Anzeige UBg

Bedeutung SPANNUNGSBEGRENZUNG

Bemerkung Der Elite begrenzt die Bremsrate um extreme Regeneration zu verhindern (Vdc>740V für

400V. Vdc>825V für 500V).

Anzeige Fnn

Bedeutung **FEHLERABSCHALTUNG**

Bemerkung Elite hat wegen einer Störung abgeschaltet.

"nn" gibt die Fehlercodenummer an (siehe

Tafel F).

Anzeige Aus

Bedeutuna **AUSGANG AUS**

Bemerkung Elite hat Ausgänge abgeschaltet.

Anzeige

Bedeutung DREHZAHLBEGRENZUNG

Drehzahl ist auf den, in Tafel L1 oder L2 Bemerkung

gesetzten Wert begrenzt.

Anzeige MBg

Bedeutung MOMENTENBEGRENZUNG

Bemerkung Drehmoment ist auf den in Tafel L3 or L4

gesetzten Wert begrenzt.

ATU Anzeige

AUTOTUNING Bedeutung

Autotuning wird durchgeführt Bemerkung

Fng Anzeige

Bedeutung **FANGSTART** Der Elite erfasst die momentane Bemerkung

Motordrehzahl

Anzeige WÄRME Bedeutung

Anmerkung DC WÄRM wird angewendet.

Anzeige

Niedriger FLUX STATUS Bedeutung

Der Drehzahlregler im offenen Regelkreis Anmerkung

> erhöht den Fluss um ein Stehenbleiben oder Durchdrehen des Motors zu verhindern.

Lft m+100% D+100%

TAFELGRUPPE A: ZUSTANDSANZEIGEN

- LESEN-SCHREIBEN NUR LESEN


VERDECKT







A5



A1 **BEDIENFELDSTEUERUNG (ORT)**

Tafel A1 BEDF MODUS=DR Beschreibung BEDIENFELD MODUS Bereich Drehzahl / Moment

Grundwert Drehzahl Anh. z. Ändern NEIN Nur Lesen Stellung

FUNKTION Bestimmt den Betriebsmodus des Elite wenn

nicht anderweitig bestimmt (d.h.: als Multi-Funktionseingang. Siehe Tafel 17a)

EINSTELLUNGDen gewünschten Betriebsmodus wählen

(Drehzahl oder Drehmoment).

Bemerkung: Der gewählte Modus wird in der Zustandszeile

durch den Großbuchstaben "D" (Drehzahl)

oder "M" (Moment) angezeigt.

A2 BEDIENFELD DREHMOM.STEUERUNG

Tafel A2 BEDF MO= +0.0%

Beschreibung BEDIENFELD DREHMOMENTSTEUERUNG

Bereich -250% BIS +250%

Finheiten % DES MOTORNENNMOMENTES

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

Stellung Lesen-Schreiben

FUNKTION Bedienfeldsteuerung für Sollmoment.

EINSTELLUNGBevor diese Tafel Effekt zeigt, muss die

Momenten-Sollquelle auf Bedienfeld gesetzt werden (Tafel I3 oder I5). Wenn auch bis zu ±250% des Motornennmomentes eingestellt werden kann, liegt die Grenze bei Minimalund Maximaldrehmoment (bestimmt durch

Tafel L4 und Tafel L5).

A3 BEDIENFELD DREHZAHLSTEUERUNG

Tafel A3 BEDF DR= +100,0%

BEDIENFELD DREHZAHLSTEUERUNG Beschreibung

Bereich -250% BIS +250%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

Grundwert 100% Anh. z. Ändern NEIN

Stellung Lesen-Schreiben

FUNKTION Bedienfeldsteuerung der Solldrehzahl.

EINSTELLUNGBevor diese Tafel Effekt zeigt, muss die

Drehzahl-Sollquelle auf Bedienfeld gesetzt werden (Tafel I2 oder I4). Wenn auch bis zu ±250% der Motorsynchrondrehzahl eingestellt werden kann, liegt die Grenze bei Minimalund Maximaldrehzahl (bestimmt durch Tafel

L2 und Tafel L3).

SOLLWERT MOMENT, SOLLWERT A4 DREHZAHL

A4 Mo=+0,0% Dr=+100% Tafel

DREHMOMENT SOLLWERT; DREHZAHL Beschreibung

SOLLWERT

-250% bis +250%; -250% bis +250% Rereich Einheiten % vom Motornenndrehmoment; % von Motorsynchrondrehzahl

Stellung Nur Lesen

FUNKTION Anzeige der Sollwerte von Drehmoment und

Drehzahl. Wird nach dem Einschalten oder einem externen Resetsignal angezeigt.

MOTORLEISTUNG, MOTOR UPM **A5**

A5 +7,5kW +1480UPM Tafel

MOTOR LEISTUNG, MOTOR UPM Beschreibung

Bereich -999kW BIS +999kW;

-12000UPM BIS +12000UPM

Einheiten kW - KILOWATT;

UPM - UMDREHUNGEN PRO MINUTE

Stellung Nur Lesen

FUNKTION Zeigt ungefähre Motorleistung und Umdreh-

> ungen pro Minute (UPM) (min-1). Bei offenem Regelkreis und im V/Hz Modus ist die Dreh-

zahl geschätzt.

EINSTELLUNGDie Motornennleistung (Tafel N4) und Nenn-

UPM (min-1)(Tafel N5) müssen für die korrekte Funktion dieser Anzeige eingegeben sein.

A6

MOTORSTROM, STATOR FREQUENZ **A6**

A6 +16A +50.0Hz Tafel

Beschreibung MOTORSTROM, FREQUENZ DER STATOR-

WECHSELSPANNUNG

Einheiten Ampere; Hertz Stellung Nur Lesen

PHASEN-AUSGANGSSTROM A6a

Tafel 1.2A 1.2A 1.2A

PHASEN-AUSGANGSSTROM Beschreibung

Bereich 0 bis 1999A Einheiten Ampere Stellung Nur Lesen

FUNKTION Anzeige des Ausgangsstroms in den einzelnen

Motorphasen.

MOTOR, UMRICHTER **A7 TEMPERATUREN**

Tafel A7 Tm=100% Tu=100%

UNGEFÄHRE MOTORTEMPERATUR: Beschreibung

UNGEFÄHRE UMRICHTERTEMPERATUR

0 bis 150%; 65 bis 150% Bereich

Einheiten % DER MOTORNENNTEMPERATUR;

% DER UMRICHTERNENNTEMPERATUR

Stellung Nur Lesen

FUNKTION Anzeige der geschätzten Motortemperatur

> ermittelt über das thermische Motorabbild und die geschätzte Temperatur des Elite (Umrichter) ermittelt über das thermische

Umrichterabbild.

Das Umrichterabbild ist nicht linear und Anmerkung:

beginnt bei 65% bestimmt durch den 30 Sekunden Überlastwert bei 150% des Umrichter Nennstroms bei 50°C. Siehe Abschnitt

4.1.1.

KÜHLKÖRPER- und INTERNE A7a **TEMPERATUR**

Th=23° Ti=26° Tafel

Beschreibung KÜHLKÖRPER-TEMPERATUR;

INTERNE TEMPERATUR

Einheiten °C

Stellung Nur Lesen

FUNKTION Anzeige der aktuellen Kühlkörper- Temperatur

und der internen Temperatur des Elites

ZWISCHENKREIS- UND A8 AUSGANSSPANNUNG

A8 565Vdc 400Vac Tafel

Beschreibung Zwischenkreisspannung; Ausgangsspannung

VAC

Stellung Nur Lesen

Einheiten

FUNKTION Anzeige der internen Zwischenkreisspannung

und der Ausgangsspannung des Elite

Das Steuersystem des Elite wird versuchen, Anmerkung:

> die für den berechneten Ausgangsstrom notwendige Ausgangsspannung einzustellen

das bedeutet, die angezeigte

Ausgangsspannung bei abgetrennten Motor entspricht nicht der Ausgangsspannung bei

angeschaltetem Motor.

QUELLE EINHEITEN NO. 00 NULL 01 VOLLAUSSCHLAG 100% vom Vollausschlag % des Motorstroms AUSGANGSSTROM 02 AUSGANGSSPANN. % der Motorspannung ZWISCHENKR:SPA. % der Motorspannung x 1.414 04 05 MOTORLEISTUNG % der Motorleistung 06 MOTORDREHZAHL % der Motordrehzahl % des Motormomentes MOTORDREHMOM. 07 SOLLDREHZAHL % der Motordrehzahl 08 % des Motormomentes 09 SOLLMOMENT 10 MOTOR TEMP % der Motortemperatur 11 UMRICHTER TEMP % der Umrichtertemperatur A/F1 FCHO 12 13 A/E2 ECHO A/E1+2 ECHO % 14 15 LWL EING ECHO % 16 PROZESS REF % PROZESS % 17 RÜCKKOPPLUNG 18 PROZESS FEHLER

4202-197 Rev C

Abb. 9.2: Tabelle der Komparator-Quellenwahl

C1

TAFELGRUPPE C: NIVEAU KOMPARATOR

PROZESS RK PROZESS DIFF

C3 BIS +250%

-250% BIS C2

C6 BIS +250%

-250% BIS C5

Gruppenstellung: Verdeckt

NIVEAU KOMPARATOR C1 KOMP1 WAHL=0:

> C2 1 EINSCH = +1009 C3 1 AUSSCH = +909

C5 2 EINSCH = +1009

C6 2 AUSSCH = +90%

C1 KOMP1 WAHL =02

C4 KOMP2 WAHL =02

AUSWAHL KOMPARATOR QUELLE

% DER GEWÄHLTEN FUNKTION

00-18, SIEHE NACHFOLGENDE TABELLE











Beschreibung Bereich

Grundwert

Tafel

02 (AUSGANGSSTROM) Anh. z. ändern NEIN Tafel C2 1 EIN =+100%

Beschreibung KOMPARATOR EINSCHALTPEGEL

Einheiten Bereich Grundwert

D₂

Anh. z. ändern NEIN

Tafel

C3 1 AUS=+90% C6 2 AUS=+90%

Beschreibung KOMPARATOR AUSSCHALTPEGEL

C5 2 EIN =+100%

C3,C6 BIS +250%

Bereich -250% BIS C2,C5

100

% DER GEWÄHLTEN FUNKTION Finheiten

Grundwert 90 Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION

Stellt zwei sehr flexible, einstellbare Komparatorfunktionen für die Relaisausgänge bereit. Jeder Komparator kann von einem der zahlreichen Analogsignale gespeist werden. Mit den Tafeln C1 und C4 wird ein Wert aus der Abb. 9.2 angewählt. Die Ein- und Ausschaltpunkte sind einstellbar (Tafel C2, C5 und C3, C6 respektive).

EINSTELLUNGGrundwert belassen, falls Funktion nicht benötigt.

> Wenn benutzt, dann ist die gewünschte Funktion für den Komparator zu wählen, (Tafel C1, C4) und die gewünschten Ein- und Ausschaltpunkte (C2, C5 und C3, C6).

> Der Ausgang des Komparators ist nur für die Relaisausgänge vorhanden. Das gewünschte Relais muss für den Komparator konfiguriert sein (siehe Tafel O2).


> Die Ausgänge von Komparator 1 und Komparator 2 können so an Relaisausgänge gebunden werden, dass sie einen Fensterkomparator bilden. Dann setzt Komparator 1 die untere Schaltschwelle und Komparator 2 die obere.

Werden die Ein- und Ausschaltpunkte sehr Anmerkung:

nahe beieinander gewählt so kann durch Signalrauschen Relaisflattern auftreten, das dessen Lebensdauer erheblich verringert. Dieses Verhalten kann durch Wahl eines deutlichen Abstands zwischen Ein- und Ausschaltpunkt vermieden werden.

TAFELGRUPPE D: DYNAMISCHE BREMSE STEUERFUNKTIONEN

Gruppenstellung: Verdeckt



Tafel D1 DB Zeit = 10s

Beschreibung ZEITKONSTANTE FÜR

BREMSWIDERSTAND

Bereich 0 bis 250s Einheiten Sekunden Grundwert 10 Anh. z. ändern NEIN

D2 DB Zykl = AUS

Beschreibung % ARBEITSZYKLUS DES BREMSWIDER-

STANDS

Bereich AUS, 0 bis 100% Einheiten % der Einschaltdauer

Grundwert AUS Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Am Elite ist für die dynamische Bremse

Schutz durch ein thermisches Abbild vorgesehen. Um den Bremswiderstand zu schützen, schaltet der Elite ab (Bre. Überl wird angezeigt), wenn die errechnete Auslastung des Widerstands die Nenndaten überschreitet.

Der Arbeitszyklus in Prozent stellt den durchschnittlichen Prozentsatz der Zeit dar. über die der Widerstand betrieben werden kann (ausgemittelt über lange Zeiten im Vergleich zum Arbeitszyklus).

EINSTELLUNGDiese Tafel verbleibt auf 10s bzw. AUS, wenn keine dynamische Bremse am Elite

angebracht ist (das therm. Abbild wird berechnet, unabhängig davon, ob eine dynamische Bremse angebracht ist oder


nicht).

Falls eine dynamische Bremse eingebaut wird, müssen diese Tafeln KORREKT EINGESTELLT WERDEN gemäß den, vom Hersteller angegebenen, technischen Daten des Widerstandes. Das thermische Abbild der dynamischen Bremse kann den Widerstand nur dann schützen, wenn es richtig eingestellt ist. - Niemals höhere Werte eingeben, als die Nenndaten

Siehe Abschnitt 4.5 zur Wahl des Bremswiderstandes

TAFELGRUPPE F: FEHLERPROTOKOLLE

Gruppenstellung: Lesen-Schreiben



Tafel F KEIN FEHL

Beschreibung STÖRUNGSANZEIGENTAFEL
FUNKTION Automatische Anzeige der Störungen.

Der Elite zeigt diese Tafel automatisch wenn der Umrichter durch eine Störung abgeschaltet hat (es sei denn, während der letzten zwei Sekunden wurde eine Taste gedrückt).

Im Abschnitt 6 dieses Handbuches zeigt eine Liste die möglichen Störungen und denkbaren Ursachen

Im Falle einer Störung lässt sich der Elite mittels der STOP-RESET Taste auf der Bedieneinheit zurücksetzen oder mittels eines externen Reset-Schalters

TafeIn

F1 KEIN FEHL F2 KEIN FEHL F3 KEIN FEHL F4 KEIN FEHL F5 KEIN FEHL

Beschreibung

FEHLERPROTOKOLLE (LOG)

FUNKTION Anzeige der

Anzeige der Vergangenheitswerte der Störungen.

Unter Tafel F ist eine Liste der fünf letzten Störungen in der Reihenfolge ihres Auftretens untergruppiert - das jüngste Ereignis zuerst. Dies ist das Fehlerprotokoll (auch Log genannt). Es wird als Information für Wartungszwecke verwendet.

Nachdem die gegenwärtige Störung behoben und der Elite zurückgesetzt ist, wird diese Störung auf die Position Eins des Protokolls rutschen. Alle anderen gelisteten Störungen rücken um eine Position weiter nach unten. Die älteste Meldung verschwindet.

Das Protokoll bleibt bei Netzabschaltung erhalten.

Tafel F6 Prot.lösch.=N

Beschreibung LÖSCHEN DER FEHLERPROTOKOLLE

Bereich JA oder NEIN

Grundwert NEIN Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Löscht das Fehlerprotokoll.


EINSTELLUNGJA wählen um das Protokoll zu löschen. Die

Tafel wird nach dem Löschen automatisch wieder auf der Werkswert NEIN gesetzt.

TAFELGRUPPE H: EINSTELLUNGEN DER SERIELLEN KOMMUNIKATION

F

Gruppenstellung: Verdeckt





H2

Tafel H1 PROTOKOL = M

Beschreibung AUSWAHL DES VERWENDETEN

KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

Bereich MODBUS / DEVICENET

Grundwert MODBUS Anh. z. ändern NEIN

Anmerkung Wird DeviceNet gewählt so ist ein Zusatzteil

(EDNI) für die Elite Serie benötigt. Die Tafeln von DeviceNet werden ausführlich im EDNI Handbuch beschrieben (PDL Artikel Nr. 4201-

212).

Tafel H2 ABSCH. ZT = AUS

Beschreibung ABSCHALTZEIT FÜR SERIELLE

KOMMUNIKATION

Bereich 1/5/25/AUS Einheiten Sekunden Grundwert AUS Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION

Die Abschaltzeit ermöglicht es, den Elite mit Störung abzuschalten, wenn die hierin festgelegte Zeitdauer nach der letzten gültigen Datenübertragung überschritten wurde. Die Serielle Kommunikation erfolgt beim Elite über die seriellenRS232, die seriellen RS485

Anschlüssen oder der seriellen

Schnittstellenkarte. Damit ist es möglich den Elite entfernt über einen Hostcomputer oder eine SPS zu steuern und das Laden von kundenspezifischen Anwendungen die in PDL Vysta® für Windows geschrieben wurden. Alle Steuergrößen, Parameter und Modi des Elite können auch über die serielle Kommunikation überwacht oder eingestellt werden. So kann der Hostcomputer die Start- und Stopfunktion vornehmen, die Drehzahl steuern, die

errechnete Motortemperatur und den Zustand des Umrichters überwachen. Zusätzlich kann der Computer auch einen Prozess

überwachen und steuern, indem er unbenutzte digitale oder analoge Ein- und Ausgänge des

Baudrate und Abschaltzeit eingestellt werden.

Elite verwendet.

EINSTELLUNGIst kein Hostcomputer angeschlossen, so haben die Einstellungen für Adresse und Baudrate keinen Einfluss. Die Abschaltzeit bleibt jedoch aktiv, und sollte auf "AUS" gesetzt sein. Wird die serielle Schnittstelle verwendet, muss die relevante Adresse,

Bereich

Bereich



H3 MODBUS KOMMUNIKATIONS EINSTELLUNGEN



Tafel H3a KOMMU ADR = 10

1-240

Beschreibung MODBUS ADRESSE FÜR SERIELLE

KOMMUNIKATION

Н3с

Einheiten -Grundwert 10 Anh. z. Ändern NEIN

H4a

Tafel H3b BAUDRATE= 9600

Beschreibung MODBUS BAUDRATE FÜR SERIELLE

KOMMUNIKATION 1200/4800/9600/AUS

14b Eir Gri

Einheiten -Grundwert 9600 Anh. z. ändern NEIN

Н4с

Tafel H3c PARITÄT=EVEN

Beschreibung MODBUS PARITÄT AUSWAHL

Bereich EVEN/ODD/NONE

Einehiten

Grundwert EVEN Anh. z. Ändern NEIN

H4e

FUNKTION Stellt die Modbus Parität ein.

Beschreibung Die Parität Auswahl muss mit der des Modbus

Masters identisch sein.

H4f

UNTERGRUPPE H4: DEVICENET

KOMMUNIKATIONS PARAMETER

Diese Option ist verfügbar mit der Installation des Modules der Elite DeviceNet Schnittstelle(EDNI) .

Tafel H4a Mac ID = 63

Beschreibung Mac Identifikations Nummer

Bereich 0 bis 63 Grundwert 63 Anh. z. Ändern NEIN

Funktion Definiert die Mac ID für die Einheit der Elite

Serie.

Einstellung Jedes Gerät muss eine eigene Mac ID haben.

Hinweis: Änderungen an der MAC ID zeigen keine

Wirkung bis EDNi über das DeviceNet zurückgesetzt oder übers Netz ausgeschaltet

wird.

Tafel H4b BAUD = 125kbps

Beschreibung DeviceNet Kommunikations Baud Rate

Bereich 125/250/500 Einheiten kbps Grundwert 125kbps Anh.z. Ändern NEIN

Hinweis: Änderungen an der MAC ID zeigen keine

Wirkung bis die Baud Rate des EDNi über das DeviceNet zurückgesetzt oder übers Netz

ausgeschaltet wird.

Tafel H4c Ass Ein = 70

Beschreibung Aufbau der Eingangs-Basiswerte

Bereich 50 Basic Overload/Contactor Input (1 byte) 51 Extended Overload/Contactor Input (1

byte)

52 Basic Motor Starter Input (1 byte)
53 Extended Motor Starter 1 Input (1 byte)
54 Extended Motor Starter 2 Input (1 byte)
60 Basic Softstarter Input (1 byte)
61 Extended softstarter Input (1 byte)
70 Basic Speed Control Input (4 bytes)
71 Extended Speed Control Input (4 bytes)

101 PDL Control Input (8 bytes)

Grundwert 70 Anh.z. Ändern NEIN

Einstellung Wahl des Eingangsbasis Wertes zur ge-

wünschten Funktion. Siehe EDNi Handbuch für

ausführliche Beschreibung.

Tafel H4d Ass Aus = 20

Beschreibung Aufbau der Sollwert Basiswerte Bereich 1 Basic Contactor Output (1 byte)

Basic Contactor Output (1 byte)
Basic Overload Output (1 byte)
Basic Motor Starter Output (1 byte)
Extended Contactor Output (1 byte)
Extended Motor Starter Output (1 byte)

20 Basic Speed Control Output (4 bytes)21 Extended Speed Control Output (4 bytes)100 PDL Control Output (8 bytes)

Grundwert 20 Anh.z. Ändern NEIN

Einstellung Wahl des Eingangsbasis Wertes zur ge-

wünschten Funktion. Siehe EDNi Handbuch für

ausführliche Beschreibung.

Tafel H4e CTRL SRC = 00

Beschreibung DEVICENET ANSTEUERQUELLE Bereich 00 DNET ENTSCHEIDET

01 ANSTEUERUNG DURCH DNET02 DIREKTE ANSTEUERUNG AM

GERÄT

Grundwert 00 Anh.z. Ändern NEIN

Funktion Ansteuerung von wo Start & Reset Befehle

zum Elite gesendet werden. Direkte Ansteuerung über die normalen Elite Steuerungen (Tastatur und Multifunktionseingänge). Ansteuerung durch DNET selektiert die Befehle von der Quelle über "Ansteuerung von MET" Bit das im Eingangs-basiswert

ausgewählt wurde.

Tafel H4f REF SRC = 00

Beschreibung DEVICENET REFERENZQUELLE Bereich 00 DNET ENTSCHEIDET

01 ANSTEUERUNG DURCH DNET02 DIREKTE ANSTEUERUNG AM

GERÄT

Grundwert 00 Anh.z. Ändern NEIN

Funktion Ansteuerung von wo die Drehzahlreferenz an

den Elite gesendet wird. Ansteuerung am Gerät wählt die normale Elite Drehzahl Referenz. Ansteuerung durch DNET wählt die Drehzahl Referenz vom DeviceNet and bei DNET Entscheidet kommt die Drehzahl Referenz von der Quelle die im "Refernz von Net" Bit im Eingangsbasiswert gewählt wurde.

SCHNITTSTELLEN STATUS Tafel H4g

Beschreibung

DeviceNet Schnittstellen Status Bereich Off Line

Schnittstelle antwortet nicht

oder Netzwerk nicht eingeschaltet.

No Net Power 24Volt fehlen am DeviceNet

Netzwerk.

Self-Testing Einschalten.

Standby Netzwerk eingeschaltet aber

keine Kommunikation

hergestellt.

Operational Netzwerk eingeschaltet und

Kommunikation hergestellt. R Fault Netzwerkfehler aufgetreten -


Reset möglich.

NR Fault Netzwerkfehler aufgetreten -

Reset nicht möglich

TAFELGRUPPE I: EINGÄNGE

Gruppenattribut: Versteckt



11 **BEDIENFELD START/STOP-RESET STEUERUNG**

I1 BEDF S/STP=3 Tafel

Beschreibung BEDIENFELDSTEUERUNG START/STOP-

RESET

Bereich 0-3 (siehe Abb. 9.3) Grundwert 3 START/STOP-RST

Anh. z. Ändern NEIN **NUR LESEN** Stellung

FUNKTION Freigeben oder sperren der

Bedienfeldsteuerung von START/STOP-

RESET.

EINSTELLUNG

	Code	Anmerkung
0	KEINE	Start und Stop/Reset nicht aktiv. Betrieb ohne Display möglich
1	NUR RESET	Start und Stop nicht aktiv. Nur Stop/reset Taste setzt Fehler zurück.
2	STOP/RESET	Start nicht aktiv. Stop und Reset Funktionen aktiv.
3	START/ STOP-RESET	Start, Stop und Reset Funktionen aktiv.

4202-216 Rev A

Abb. 9.3: Bedienfeld Start/Stop - Reset Steuerung



12

14

15

I2, I4 REFERENZDREHZAHL QUELLEN

Tafel I2 REF D= BEDF

13 E

Beschreibung SOLLWERTQUELLE DREHZAHL
Bereich SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert BEDIENFELD

Anh. z. ändern JA

Stellung NUR LESEN
Tafel I4 AREF D= AEIN1

Beschreibung ALTERNATIVE SOLLWERTQUELLE

DREHZAHL

Bereich SIEHE NACHFOLGENDE LISTE Grundwert AEIN1 (ANALOGEINGANG 1)

Anh. z. ändern JA

Stellung NUR LESEN

FUNKTION Bestimmt die Quellen für die Solldrehzahl (I2)

und die alternative Solldrehzahl (I4):

CODE	DREHZAHLSOLLWERTQUELLE
NULL	KEINE QUELLE GEWÄHLT
AEIN1	ANALOGEINGANG 1
AEIN2	ANALOGEINGANG 2
AEIN1+2	ADDITION SKALIERTER ANALOGEING. 1 + 2
LWL	LWL EINGANG
BEDF	DREHZAHL VOM BEDIENFELD (TAFEL A3)
MREF	MULTI-REFERENZEN (TAFELN 17a, M1 BIS M7)
MTRPOT	MOTORPOTI (TAFEL 17a)
PROZESS	PROZESS STEUER AUSGANG

4202-198 Rev B

Abb. 9.4: Auswahl für die Drehzahl Sollwertquelle

Anmerkung: Die alternative Quelle für den

Drehzahlsollwert ist eine schaltbare Auswahl. Diese Funktion wird durch Auswahl der

alternativen Referenz, als ein

Multifunktionseingang mittles Tafeln I7a und

I7c bis I7h, aktiviert.

EINSTELLUNGAuswahl der, für die Anwendung gewünschten

Quelle, für den Drehzahl-Sollwert (und der alternativen Quelle, falls benötigt).

Anmerkung: Wird die alternative Quelle für die

Referenzdrehzahl benutzt, dann bestimmt der Digitaleingang hierfür gleichzeitig die alternative Quelle für das Referenzmoment. Deshalb muss Tafel I5 ebenfalls korrekt

eingestellt werden.

13, 15 REFERENZDREHMOMENT QUELLEN

Tafel I3 REF M= NULL

Beschreibung SOLLWERTQUELLE DREHMOMENT SIEHE NACHFOLGENDE LISTE Grundwert NULL (KEINE QUELLE GEWÄHLT)

Anh. z. ändern JA

Stellung NUR LESEN
Tafel I5 AREF M= NULL

Beschreibung ALTERNATIVE SOLLWERTQUELLE

DREHMOMENT

Bereich SIEHE NACHFOLGENDE LISTE Grundwert NULL (KEINE QUELLE GEWÄHLT)

Anh. z. ändern JA

Stellung VERDECKT

FUNKTION Bestimmt die Quellen für den

Momentensollwert (I3) und den alternativen

Momentensollwert (I5):

CODE	SOLLWERTQUELLE DREHMOMENT
CODE	SOLLWENT QUELLE DREHINOMENT
NULL	KEINE QUELLE GEWÄHLT
AEIN1	SKALIERTER ANALOGEINGANG 1
AEIN2	SKALIERTER ANALOGEINGANG 2
AEIN1	ADDITION SKALIERTER ANALOGEING. 1 + 2
LWL	LWL EINGANG
BEDF	DREHMOMENT VOM BEDIENFELD (TAFEL A2)
MREF	MULTI-REFERENZEN (TAFELN 17a, M1 BIS M7,
MTRP	MOTORPOTI (TAFEL 17a)

4202-199 Rev A

Abb. 9.5: Auswahl für die Drehmomenten Sollwertquelle

Anmerkung: Die alternative Quelle für den

Drehmomentsollwert ist eine schaltbare Auswahl. Diese Funktion wird durch Auswahl

der alternativen Referenz, als ein

Multifunktionseingang mittles Tafeln I7a und

I7c bis I7h, aktiviert.

EINSTELLUNGAuswahl der, für die Anwendung gewünschten

Quelle, für den Drehmomentsollwert (und der

alternativen Quelle, falls benötigt).

Anmerkung: Wird die alternative Quelle für den

Drehmomentsollwert benutzt, dann bestimmt der Digitaleingang hierfür gleichzeitig die alternative Quelle für die Solldrehzahl. Deshalb muss Tafel I4 ebenfalls eingestellt

werden.

l6a

l6b

16c

16d

16e

16f

16g

UNTERGRUPPE 16: ANALOGEINGÄNGE

16a - 16f FORMATIERUNG UND SKALIERUNG DER ANALOGEINGÄNGE

Tafel I6a AI1= 0-10V

Beschreibung ANALOGEINGANG 1 FORMAT Bereich SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 0-10V Anh. z. Ändern JA

Stellung **NUR LESEN** Tafel 16b Al1 LO = 0%

Beschreibung ANALOGEINGANG 1 UNTERE GRENZE

Bereich -400% BIS +400%

% DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL Einheiten

ODER MOMENT

Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

Tafel I6c AI1 HI =+100%

Beschreibung ANALOGEINGANG 1 OBERE GRENZE

Bereich -400% BIS +400%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

ODER MOMENT

Grundwert +100% Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT** Tafel I6d AI2= 0-10V

Beschreibung ANALOGEINGANG 2 FORMAT Bereich SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 0-10V Anh. z. Ändern JA

NUR LESEN Stellung Tafel I6e Al2 LO = 0%

Beschreibung ANALOGEINGANG 2 UNTERE GRENZE

Bereich -400% BIS +400%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

ODER MOMENT

Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

Tafel I6f AI2 HI =+100%

Beschreibung ANALOGEINGANG 2 OBERE GRENZE

Bereich -400% BIS +400%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

ODER MOMENT

Grundwert +100% Anh. z. Ändern NEIN **VERDECKT** Stellung

ANZEIGE	ANALOGAUSGANG FORMAT
0-10V	0 bis 10VDC Eingang, > 500 kOhm
+/-10V	-10 bis +10VDC Eing., >100 kOhm
4-20mA	4 bis 20 mA Eingang, <250 Ohm
0-20mA	0 bis 20 mA Eingang, < 250 Ohm

4202-204 Rev A

Abb. 9.6: Formatwahl der Analogeingänge

SKALIERUNG AI1 LO / AI2 LO

Siehe Tabelle 9.7

Legt den Referenzwert bei minimalem analogen Niveau an diesem Eingang fest.

Al1 HI / Al2 HI

Legt den Referenzwert bei maximalem analogen Niveau an diesem Eingang fest. Der Elite interpoliert die Eingänge linear zwischen den gewählten LO und HI Einstellungen.

Der LO Wert kann größer als der HI Wert sein, womit eine invertierte Steuerung erfolgt (d.h. Erhöhung des Sollwertes verringert Solldrehzahl, -moment oder Prozessstellwert).

EINSTELLUNGSoll einer oder beide Analogeingänge als Momenten- oder Drehzahlvorgabe verwendet

werden, so müssen diese angewählt werden

(Tafel I2 bis I5).

Das Format dieser Analogeingänge ist festzulegen und mittels Tafeln I6a, I6d einzustellen.

Der Bereich, über den die Steuerung der Analogeingänge erfolgen soll, ist festzulegen. Das LO-Niveau (Tafeln I6b, I6e) auf Sollwert beim gewünschten analogen Minimum. Das

HI-Niveau (Tafeln I6c, I6f) auf Sollwert beim gewünschten analogen Maximum

(+10V/20mA).




Abb. 9.7: Skalierung der Analogeingänge und Drehzahl oder Momenten Grenzen

16g ANALOG-TOTBAND

Tafel I6g TOTBAND=J

±2% TOTBAND AM NULLDURCHGANG FÜR Beschreibung

DIE ANALOGEINGÄNGE

Bereich JA / NEIN Grundwert JA Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

FUNKTION Um bei analoger Steuerung ein ausgeprägtes

Nullsignal im Nullbereich zu erhalten, speziell

für die Drehzahlregelung.

Dies ist wichtig für Anwendungen die



Nulldrehzahl oder -moment mit analoger Steuerung erfordern. Damit werden kleine Schwankungen um den Nullpunkt des Sollsignals ausgeglichen.

EINSTELLUNGSiehe Tabelle 9,8

Nicht benötigt wenn keine Analogsignale als Referenz benutzt werden.

Falls analoge Sollwerte benutzt werden, um genau Nulldrehzahl (oder Nulldrehmoment) zu fordern oder falls die Motorwelle im Stillstand gehalten werden soll (z.B. für eine mechanische Bremse), so muss das Totband auf JA gesetzt werden.

Falls die Nulldrehzahl (oder Nulldrehmoment) Steuerung unkritisch ist, die Motorwelle nicht mechanisch festgehalten wird, oder die Analogreferenz Teil einer Regelschleife ist, so verbleibt die Einstellung auf NEIN.

Anmerkung:

Die Totband Funktion ist im Elite enthalten da ein Digitalencoder, der bei Betrieb mit geschlossenem Regelkreis verwendet wird, Absolutinformation liefert, d.h. er verliert keine Impulse. Dadurch wird jegliche, auch noch so kleine Abweichung des Nullreferenzsignals aufsummiert und eine Drehbewegung der Motorwelle verursacht.

Die 0-Totband Funktion ist ohne Auswirkung für alle digitalen Sollsignale (wie z.B. Bedienfeld, LWL oder Multireferenz) da dort die Nullwerte absolut sind.




Abb. 9.8: Totband im Eingangssollwert

UNTERGRUPPE 17: DIGITALEINGÄNGE

17a - 17h DIGITALEINGÄNGE - STEUERUNG

I7a MULTI-FUNKTIONSEINGÄNGE MODUSWAHL

Tafel I7a EINGMOD= 00

Beschreibung MULTI-FUNKTIONSEINGÄNGE

MODUSWAHL

Bereich 00 bis 05, SIEHE NACHFOLGENDE

TABELLE

Grundwert 00 - BEDIENFELD

Anh. z. ändern JA

Stellung NUR LESEN

Beschreibung Moduswahl Multi-Funktionseingänge

 Sperren - Sperrt alle MF-Eingänge. Sind die Tasten der Bedieneinheit mittels Tafel I1

freigegeben, lässt sich der Motor von der Bedieneinheit aus starten und stoppen. Nützlich bei der Inbetriebnahme mittels Bedienfeld ohne Einfluss von externen

Signalen.

1 Standard (3-Draht) - Gibt Start/Stop-Reset

von externen Eingängen aus frei.

MFI 1 ASTOP-RESET

MFI 2 START

MFI 3 STOP-RESET

MFI 4 INV DREHZ

MFI 5 INV MOMNT

MFI 6 DR/MO

Sind die Tasten der Bedieneinheit mittels Tafel I1 freigegeben, lässt sich der Motor von der Bedieneinheit aus starten und stoppen.

Siehe Abb. 9.10.

2 Alle programmierbar - Jeder der sechs Eingänge (MFI 1 bis MFI 6) kann unabhängig mit jeweils einer der vielen möglichen

Funktionen in Tafel I7c bis I7h programmiert

werden.

3

Multireferenz, 2-Draht - Zwei der sechs Eingänge (MFI 5, MFI 6) können zwei Kanälen der Multireferenz Vorgabe (Y,Z; siehe Tafel M4 bis M7) zugeordnet werden, womit vier vordefinierte Referenzen selektiert werden

können. Siehe Abb. 9.11.

Die verbleibenden vier Eingänge (MFI 1 bis MFI 4) können einzeln, entsprechend den Tafeln I7c bis I7f zugeordnet werden.

Multireferenz, 3-Draht - Drei der sechs Eingänge (MFI 4 bis MFI 6) können zwei Kanälen der Multireferenz Vorgabe (X,Y,Z; siehe Tafel M1 bis M7) zugeordnet werden, womit Nullreferenz und sieben vordefinierte Referenzen selektiert werden können.

Die verbleibenden drei Eingänge (MFI 1 bis MFI 3) können einzeln, entsprechend den Tafeln I7c bis I7e zugeordnet werden.

Motorpoti - Sollwertvorgabe erfolgt durch HOCH (Sollwerterhöhung) und RUNTER (Sollwertabsenkung) Drucktaster.

HOCH (Sollwerterhöhung) (MFI5) wird durch Schließerkontake erreicht, von denen mehrere parallel geschaltet werden können, um zusätzliche Steuerpunkte bereitzustellen.

RUNTER (Sollwertabsenkung) (MFI6) wird durch Öffnerkontakte erreicht, von denen mehrere in Reihe geschaltet werden können, um zusätzliche Steuerpunkte zu erreichen.

Die Drehzahl-Sollwertquelle (Tafel I2 oder I4) und/oder die Drehmoment-Sollwertquelle (Tafel I3 oder I5) müssen für diese Funktion auf Motorpoti ("MTRPOT") eingestellt werden.

MFI 1 bis MFI 4 können mittels Tafeln I7c bis I7f getrennt programmiert werden.

Die Einstellungen für die Minimal und Maximalwerte sind (siehe Tafel M4 bis M5):

MREF4 - Minimale Drehzahl
MREF5 - Maximale Drehzahl

Wird die Minimaldrehzahl oder das Minimalmoment größer als die Maximalwerte eingestellt, so erfolgt eine umgekehrte Steuerung.

Die Einstellrate ist so gewählt, dass der volle Bereich in 10 Sekunden überstrichen wird. Beim Einschalten wird der Motorpotisollwert für die Drehzahlvorgabe auf MREF4 es sei denn die Minimal- und Maximalwertspanne ist Null, womit der Sollwert auf Null gesetzt ist.

ACHTUNG BEI DER MULTIFUNKTIONS EINSTELLUNG

Die Einstellung der Multifunktions Modi am Elite führt zu einer vollständigen Umkonfigurierung der Eingänge. Die Funktionsweise der gewählten Einstellung muss vollständig verstanden sein, und es ist sicher zu stellen, dass keine der bereits verdrahteten Signale einen automatischen Start, nach Auswahl des neuen Modus, verursacht.

Hinweise:

Der Bedienfeld-Modus (00) ist ein spezieller "sicherer" Multifunktionsmodus, bei dem alle Eingänge gesperrt sind. Der Elite wird in diesem Modus nicht auf externe Steuersignale reagieren, Zustand und Betrieb der analogen und digitalen (Multifunktions-) Eingänge werden jedoch angezeigt (Tafel Z3 bis Z12). Vor Anwahl des gewünschten Betriebsmodus sollte dieser Bedienfeld-Modus verwendet werden um Zustand und Funktion aller Eingänge zu überprüfen. Ist der eingestellte Zustand des Elite nicht bekannt, sollte die Verbindung zur externen Abschaltung (Klemme T19) unterbrochen werden. Dies sperrt den Elite und verhindert das versehentliche Anlaufen des Motors nach dem Zuschalten des Netzes.

Der Zustand der sechs Eingänge kann mittels Tafel Z7 überwacht werden.

Anmerkung:

Die Multi-Funktion Drehzahl/Moment Sollmodi können mit den Tafeln 12-15 gewählt werden.

EINGA	NGSMODI	FUNKTIONEN DER STEUERKLEMMEN						
No.	BENNENUNG	EINGANG 1	EINGANG 2	EINGANG 3	EINGANG 4	EINGANG 5	EINGANG 6	
		T13	T14	T15	T16	T17	T18	
00	BEDIENFELD	GESPERRT	GESPERRT	GESPERRT	GESPERRT	GESPERRT	GESPERRT	
01	3-DRAHT	ASTOP-RST	START	STP-RST	INV DR	INV MO	DR/MO	
02	ALLE PROG	MFI 1	MFI 2	MFI 3	MFI 4	MFI 5	MFI 6	
03	MFI 1	MFI 1	MFI 2	MFI 3	MFI 4	Y	Z	
04	MFI 1	MFI 1	MFI 2	MFI 3	Х	Y	Z	
05	MFI 1	MFI 1	MFI 2	MFI 3	MFI 4	HOCH	RUNTER	

Abb. 9.9: Eingangsmodus-Wahl

I7b

INVERTIERUNG DER MULTI-I7b **FUNKTIONS EINGÄNGE**

l7e

17b POLTÄT= H Tafel

Beschreibung

MULTIFUNKTIONSEINGÄNGE LOGIK

INVERTIERUNG

Rereich Grundwert 17d

H (potentialaktiv) oder L (nullaktiv) H (potentialaktiv)

Anh. z. ändern JA

Stellung **FUNKTION**

VERDECKT Mit dem Elite ist es möglich die

Eingangskreise in zwei Modi zu betreiben:

POTENTIALAKTIV (I7b POLTÄT= H)

Eingang wird zum Aktivieren auf Potential

geschaltet

NULLAKTIV (I7b POLTÄT= L)

Eingang wird zum Aktivieren auf Null

geschaltet

Diese Tafel ändert die Vorspannung der Eingänge. Gegen Null vorgespannt, wenn potentialaktiv gewählt ist und gegen Potential vorgespannt, wenn nullaktiv gewählt ist. Sie ändert auch die Polarität der Eingangslogik

innerhalb des Prozessors.

Hinweis 1:

Die veränderbare Polarität ermöglicht es dem Benutzer die Schaltspannung zu wählen, mit der die Eingangskreise betrieben werden entweder 24VDC (wenn auf potentialaktiv gesetzt) oder 0VDC (wenn auf nullaktiv gesetzt).

Siehe Tabelle 9,10

Hinweis 2: Diese Einstellung ändert sich nicht, wenn der Elite von Tafel Y2 aus initialisiert wird. Der

Herstellerwert (ab Werk) für diese Tafel ist: POTENTIALAKTIV (I7b POLTÄT= H)

Eingang wird zum Aktivieren auf Potential

geschaltet.

Hinweis 3: Die Einstellung dieser Tafel kann nur

geändert werden, wenn Tafel I7a auf BEDF. steht. Dadurch wird ein möglicher

(unerwünschter) Start nach dem Polaritätswechsel vermieden

WARNUNG

Es wird dringlich empfohlen ALLE Elite Umrichter in einer Anwendung oder einem

Standort in gleicher Weise

(POTENTIALAKTIV oder NULLAKTIV) einzustellen, um eine gefährdende Betriebsweise nach dem Austausch von Umrichtern zu vermeiden. Der Modus wird vorzugsweise dem anderen Umrichter vor Ort

entsprechen.

Programmierb. Eingätsge Belast, Strom:3mA T15 Multi-Funktions min. unterer Schwellwert:7.5V min. oberer Schwellwert:15V Eingänge T16 Steue Spannung:+24/0V T18 Motor PTC od. externe Abschaltung Motor PTC Eingang T19 T20 Null-aktiv 4808-023 Rev E Pot.-aktiv

Abb. 9.10: Wahl - nullaktiv / potentialaktiv

17c - 17h **WAHL DER MULTI-FUNKTIONSEINGÄNGE**

VERDECKT Stellung

17c MFI 1 WAHL= 00 Tafel

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 1;

KLEMME T13

Bereich 00 BIS 19. SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 00 (FREI)

Anh. z. Ändern JA

17d MFI 2 WAHL= 00

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 2;

KI FMMF T14

Bereich 00 BIS 19, SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 00 (FREI) Anh. z. Ändern JA

17e MFI 3 WAHL= 00

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 3;

KLEMME T15

00 BIS 19, SIEHE NACHFOLGENDE LISTE Bereich

Grundwert 00 (FREI)

Anh. z. Ändern JA

17f MFI 4 WAHL= 00

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 4;

KLEMME T16

00 BIS 19, SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 00 (FREI)

Anh. z. ändern JA

Tafel 17g MFI 5 WAHL= 00

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 5;

KLEMME T17

00 BIS 19, SIEHE NACHFOLGENDE LISTE Rereich

Grundwert 00 (FREI) Anh. z. Ändern JA

Tafel 17h MFI 6 WAHL= 00

Beschreibung AUSWAHL MULTIFUNKTIONSEINGANG 6;

KLEMME T18

Bereich 00 BIS 19, SIEHE NACHFOLGENDE LISTE

Grundwert 00 (FREI) Anh. z. Ändern JA

FUNKTION Verschiedene, der in Tafel I7a dargestellten

Eingangsmodi, erlauben programmierbare Eingänge. Es sind insgesamt 6 Eingänge vorhanden die einzeln nach den Vorgaben der Tafeln I7c bis I7h programmiert werden können. Der Umfang der Funktionen ist in der

folgenden Tabelle ersichtlich.

EINSTELLUNGDen gewünschten Eingangsmodus (Tafel I7a)

wählen. Jeden der Eingänge, MFI 1 bis MFI 6, von Tafel I7c bis I7h, entsprechend der gewünschten Funktion programmieren.

Sicherstellen, dass die richtige Funktion

gewählt wurde.

Die volle Funktionsweise unter

nichtgefährdenden Bedingungen überprüfen, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird.

l8a

l8b

N°.	EINGANG	INAKTIVER ZUSTAND	BEDIENUNG HINWEISE FUNKTION
00	unbenutzt	-	Signal ist bedeutungslos
01	Start	offen	Start Befehl, rastend
02	Stop	geschlossen	Stop Befehl (Tafel S2), rastend
03	Alternativer Stop-Reset	geschlossen	Alternativer Stop Befehl (Tafel S4) solange geschl.; rastet Stop (Tafel S2); Reset beim Öffnen
04	Stop-Reset	geschlossen	Stop Befehl (Tafel S2), rastend; Reset beim Öffnen
05	Start/Stop	offen	Start Befehl beim Schliessen; Stop wenn offen.
06	Stop/ Start-Reset	offen	Wie 05, zusätzlich Reset beim Schliessen
07	Reset	geschlossen	Reset beim Öffnen
08	Kriech 1	offen	Kriech (schaltet auf Drehzahlsteuerung) mit Wert von MREF1 (Tafel M1); Kriech überschreibt only if "Stop: is closed; schließen von Kriech 1 und Kriech 2 ergibt Kriech 3 (MREF3)
09	Kriech 2	offen	Kriech (schaltet auf Drehzahlsteuerung) mit Wert von MREF2 (Tafel M2); Kriech überschreibt; schließen von Kriech 1 und Kriech 2 ergibt Kriech 3 (MREF3)
10	Invertierte Drehzahl	offen	Vorzeichenumkehr d. Drehzahlsollwertes
11	Invertiertes Drehmoment	offen	Vorzeichenumkehr d. Dr.momentsollwertes
12	Invertiert Drehzahl und Moment	offen	Vorzeichenumkehr d. Drehzahlsollwertes u. Dr.momentsollwertes
13	Invert Kriech	offen	Vorzeichenumkehr d. Kriechsollwertes
14	Alternative Hochlaufrate	offen	Schaltet zwischen verschiedenen Hochlauf- und Bremsraten gemäß Tafel R5 (Ramp.rat.änderung)
15	Alternative Sollwerte	offen	Verwendung der alternativen Sollwerte (Tafeln I4, I5)
16	Drehz./Momnt. Modus	offen	Schaltet auf Drehmoment Modus
17	Prozess Aktiv	offen	Aktiviert die Prozessteuerung
18	Start/ Stop-Reset	offen	Wie O5, zusätzlich Reset beim Öffnen
19	AStop	geschloss.	As O2, aber ohne reset

Abb. 9.11: Multi-Funktionseingänge (Funktionen zur Auswahl)

UNTERGRUPPE 18: LICHTWELLENLEITER LWL

SKALIERUNG DES LWL-EINGANGS 18a - 18d

Tafel $18a \ LI \ LO = -100,0\%$

UNTERER SOLLGRENZWERT DES LWL-Beschreibung

EINGANGS

-400% BIS +400%

% DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL Einheiten

ODER MOMENT

Grundwert -100% Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

Tafel 18b LI HI =+100,0%

Beschreibung OBERER SOLLGRENZWERT DES LWL-

EINGANGS

Bereich -400% BIS +400%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

ODER MOMENT

Grundwert +100% Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

FUNKTION Setzt Format und Skalierung des

Lichtwellenleiter- (LWL) eingangs.

I8c LWL MODUS = 0 Tafel

Beschreibung LICHTWELLENLEITER MODUSWAHL 0-5, SIEHE NACHSTEHENDE TABELLE Bereich

Grundwert 0 (keine Funktion) Anh. z. Ändern JA

Stellung **VERDECKT**

FUNKTION Das Master/Slave Lichtwellenleiternetzwerk

> erlaubt das Synchronisieren von Start/ Stopvorgängen sowie die Fehlerübermittlung der ans Lichtwellennetzwerk angeschlossenen Umrichter. Weitere Einzelheiten dazu in der technischen Anwendungsnotiz Nr.: 4216-045.

Einstellung Nur ein Umrichter im Netz sollte als Master

konfiguriert werden.

Nr	LWL MODUS	FUNKTION
0	KEINE FUNKTION	Keine Funktion der LWL Steueranweisungen
1	MASTER	Kontrolle des Netzwerks
2	SLAVE Voll	Slave Steuerung
3	SLAVE ABSCH.	Slave Steuerung nur Abschaltung/Reset Steuerung
4	SLAVE RUN	Slave Steurung nur Laufsteuerung
5	SLAVE RUN ABSCH	Slave Steuerung mit Laufsteuerung und Stop bei Abschaltung

4202-298 Rev A

Abb. 9.12: Auswahl des LWL Steuermodus

ANMERKUNG: Die Einstellung dieser Tafel beeinträchtigt nicht

die Übertragung der Sollwerte von Tafel 18a,

18b und O3a.

Wird der Steuermodus in einen anderen LWL-Modus als 0 (KEINE FUNKTION) gesetzt, kann dies den automatischen Start in einem der Elite-Geräte im LWL-Netzwerk zurücksetzen. Ein als STOP-Funktion konfigurierter MFI (Multifunktionseingang) übersteuert einen RUN-Befehl, der über ein LWL-Netz

empfangen wurde.

Tafel 18d LWL Zt = AUS

Beschreibung LICHTWELLENLEITER ZEITABSCHALTUNG

Bereich 1s/5s/25s/AUS Einheiten Sekunden

AUS Grundwert Anh. z. Ändern JA


FUNKTION Ermöglicht die Sicherheitsabschaltung des Elite (Anzeige "F27 LWL Zt") wenn der LWL

keine Daten empfangen hat in der

vorgegebenen Zeitdauer.

TAFELGRUPPE L: GRENZWERTE

Gruppenstellung: Lesen-Schreiben



* MODELL ABHÄNGIG

L2 MIN DR= -110% Tafel Beschreibung MINIMALDREHZAHL Bereich -250% BIS EINSTELLUNG MAXIMALDREHZAHL

% DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

Grundwert -110% ME2.5-46 ME60-140

0% UE170-660

Anh. z. ändern NEIN

Tafel L3 MAX DR= +110% Beschreibung MAXIMALDREHZAHL

Bereich EINSTELLUNG MINIMALDREHZAHL BIS

+250%

Einheiten % DER MOTORSYNCHRONDREHZAHL

Grundwert +110% Anh. z. ändern NEIN

Einheiten

FUNKTION Einstellung der Drehzahlgrenzen innerhalb

derer die Vorgaben des Elite erfolgen können. Vorgaben außerhalb dieser Grenzen werden

auf diese Werte begrenzt.

Ein Drehzahlsollwert mit negativem

Vorzeichen setzt Motordrehung entgegen dem

Uhrzeigersinn voraus.

EINSTELLUNGMinimal- und Maximaldrehzahl entsprechend

der Grenzen in der Anwendung einstellen.

L4. L5 **DREHMOMENTGRENZEN**

Tafel L4 MIN MO=-150% Beschreibung MINIMALMOMENT

Bereich -250% BIS MAXIMALES DREHMOMENT

Einheiten % DES MOTORNENNMOMENTS

Grundwert -150% Anh. z. ändern NEIN

L5 MAX MO=+150% Tafel

Beschreibung MAXIMALES DREHMOMENT

MINIMALES DREHMOMENT BIS +250% Bereich

Einheiten % DES MOTORNENNMOMENTS

Grundwert +150% Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Einstellung der Drehmomentgrenzen innerhalb

derer Vorgabewerte des Elite erfolgen können. Vorgaben außerhalb dieser Grenzen (z.B. durch einen Drehmomenteingang, oder bei Drehzahlsteuerung) werden auf diese Werte

begrenzt.

EINSTELLUNGMinimal- und Maximaldrehmoment

entsprechend der Grenzen in der Anwendung

einstellen

Anmerkung: Die Stromaufnahme des Motors ist annähernd

proportional zum geforderten Drehmoment. Daher ist es wichtig, dass der angeschlossene Elite den Strom für das geforderte Drehmoment liefern kann. Einstellungen der Minimal und Maxiamalgrenzen, außerhalb derer der Motor mehr als 150% seines Nennstromes aufnimmt, sind zu vermeiden.

L6, L7 ZEITÜBERWACHUNGEN

Tafel L6 DR ABS.ZT =UNEND

Beschreibung ÜBERDREHZAHL ZEITÜBERWACHUNG

Bereich 0 bis 25 s UND UNENDLICH

Einheiten SEKUNDEN Grundwert UNENDLICH

Anh. z. ändern NEIN

Tafel L7 MO ABS.ZT =UNEND

Beschreibung ÜBERMOMENT ZEITÜBERWACHUNG

Bereich 0 bis 25 s UND UNENDLICH Einheiten SEKUNDEN

Grundwert UNENDLICH Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Selbständige Störabschaltung des Elite beim

Betrieb von mehr als 0 bis 25 s unter Drehzahl- oder Drehmomentüberschreitung.

EINSTELLUNGDer Elite wird automatisch Drehzahl oder

Moment begrenzen (Tafeln L2 - L5), wenn dies erforderlich ist. Dies ist ein normales und sinnvolles Verhalten für manche

Anwendungen, und die Zeitüberwachung sollte ausgeschaltet werden, d.h. Einstellung

auf unendlich.

In anderen Anwendungen jedoch, wird durch eine Begrenzung ein Steuerungsverlust angezeigt, der evtl. einige Zeit anhalten darf, oder die sofortige Fehlerabschaltung hervorrufen soll. In diesen Fällen sollte die Abschaltzeit auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Null (als Einstellwert) führt zur sofortigen Fehlerabschaltung und somit zu einem

"Scherstift-" Verhalten.

Anmerkung: Die Abschaltzeit für Drehmomntbegrenzung

wird auch als Abschaltzeit bei Strombegrenzung verwendet.

L8 BEGRENZUNG DER REGENERIERUNG

Tafel L8 REGEN= 150%

Beschreibung BEGRENZUNG DER REGENERIERUNG

Bereich 0 BIS 250%

Einheiten % DER MOTORLEISTUNG

Grundwert 150 Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Haben das Motormoment und die

Motordrehzahl unterschiedliches Vorzeichen

so befindet sich der Motor im

Generatorbetrieb (z.B.: abbremsen träger

Massen).

Mit dieser Funktion wird automatisch das Motormoment begrenzt (durch Steuerung der Drehzahl) um die Regenerierleistung zu begrenzen. Das Ziel dieser Vorgehensweise ist, die regenerative Energie innerhalb der Kapazitäten des Systems zu halten (entweder durch natürliche Verluste oder durch die Verwendung einer dynamischen Bremse).

Mit Verwendung dieser Funktion wird das optimale Bremsverhalten gewährt, ohne die Gefahr eines Steuerungsverlustes durch Überschreitung der Systemkapazitäten. EINSTELLUNGFindet keine Regeneration im System statt, so

braucht diese Tafel nicht eingestellt zu werden. Werden die natürlichen Verluste der regenerativen Energie einkalkuliert, so wird der zu erwartende Verlustanteil (typisch 5 bis 10 Prozent) eingestellt. Die korrekte

10 Prozent) eingestellt. Die korrekte Funktionsweise (d.h. ohne Fehlerabschaltung) sollte überprüft werden.

Wird eine dynamische Bremse verwendet, so wird diese Tafel auf die entsprechende (Kurzoder Langzeit) Leistungsgrenze eingestellt, entsprechend den Anforderungen und der Bremsleistung.

L9 STROMBEGRENZUNG

Tafel L9 Str Begr= 16A
Beschreibung STROMBEGRENZUNG

Bereich 0,25/1,50 des Umrichterstroms
Grundwert 1,2 facher Umrichter-Nennstrom

FUNKTION Um den Laststrom innerhalb kontrollierbarer

Grenzen zu halten (Zustand = IBg). Drehmomentenzeitabschaltung (L7) gibt eine einstellbare Maximalzeit aktiver Strombegrenzung vor, nach deren Ablauf der Elite abschaltet (Fehleranzeige = Mom.bgr Zt).

Eine Einstellung auf oder nahe Null führt zur sofortigen Abschaltung und somit zu einem "Scherstift-" Verhalten, womit Schutz vor Spitzenmomenten gegeben ist.

Im offenen Regelkreis Modus, ist die Strombegrenzung auf 125% des Umrichter Nennstroms reduziert auch wenn ein höherer Wert eingegeben wird. Dies dient zur Erhaltung der Integrität der Stromwellenform, welche für den offenen Regelkreis Modus wichtig ist.

EINSTELLUNGStrombegrenzung: Wenn nicht unbedingt für

die Anwendung notwendig, auf dem 1,2fachen Elite-Nennstrom belassen (seihe Abb. 2,1 und 2,2). Falls notwendig, (z.B.: bei Momentenbegrenzung oder um den Motor ohne Abschaltung an die Überlastgrenze gehen zu lassen) die Strombegrenzung auf den gewünschten Wert einstellen.

Hinweis: Bei normalem Betrieb sollten Werte unterhalb

des Motornennstromes vermieden werden, da es zu verschiedenen Effekten und verwirrenden Ergebnissen kommen kann (Boost, schneller Hochlauf oder bremsen).

In gut eingestellten Anwendungen sollte Strombegrenzung nicht auftreten. Sie vertuscht falsch eingestellte Werte am Elite oder

Lastprobleme. Wird während des

Normalbetriebs Strombegrenzung festgestellt, sind die Einstellungen zu prüfen; besonders Hochlauf-, Bremsrate sowie Motorparameter

und Boostwert.







L10, L11, L12 TOTBAND FREQUENZEN

L10 TOTB 1 = +0,0%

Beschreibung TOTBANDFREQUENZ 1 Bereich -250% bis +250%

Grundwert

Tafel L11 TOTB 2 = +0.0% Beschreibung **TOTBANDFREQUENZ 2** Bereich -250% bis +250%

Grundwert

Tafel

L12 TB BR = 10,0% Beschreibung TOTBANDBREITE 0% bis 20% Bereich Grundwert 0%

FUNKTION Seihe Abb. 9,13.

Es sind zwei Frequenzbereiche vorgesehen, die nicht Sollwert sein können. Damit wird beabsichtigt, Sperrbereiche zu schaffen, die so gewählt werden können, dass natürliche mechanische Systemresonanzen vermieden werden

Die Totbandfrequenzen 1 und 2 legen die Mitte jedes Bereiches fest, und die Totbandbreite definiert die Bereichsbreite.

EINSTELLUNGZunächst die übrige Inbetriebnahme

beenden. Dann können je zwei mechanische Resonanzbereiche ermittelt werden. Auf diese Bereiche werden die Totbandfrequenzen und die Bereichsbreite eingestellt.

Um die Funktion abzuschalten, wird TB BR auf 0% gestellt. Betrieb prüfen und nach Bedarf nachstellen.




Abb. 9.13: Totbandfrequenzen

ERDSCHLUSS STROMBEGRENZUNG L13

Tafel L13 GND SENS=12A Beschreibung Erdschluss Strombegrenzng AUS/0.1 bis 9999A Bereich

Finheiten Ampere/Phase Grundwert

30% des Umrichter-Nennstroms pro Phase **FUNKTION** Einstellung des akzeptablen

Erdableitstromes.

L14 BETRIEB BEI MINIMAL-DREHZAHL

Tafel L14 MIN DR LFT=J

Betrieb bei Minimal-Drehzahl Beschreibung Bereich JA/NEIN

Grundwert


FUNKTION Wenn diese Tafel auf NEIN gesetzt geht der Elite auf STOP und bleibt im "FERTIG"

Modus, wenn der Sollwert unter die

Minimalfrequenz sinkt.

TAFELGRUPPE M: MULTI-REFERENZ SOLLWERTE

Gruppenstellung: Verdeckt



TafeIn M1 MREF1= +00.0% M2 MREF2= +00.0%

M3 MREF3= +00.0% M4 MREF4= +00.0% M5 MREF5= +00.0% M6 MREF6= +00.0% M7 MREF7= +00.0%

Beschreibung MULTIREFERENZ SOLLWERTE

-250% BIS 250% Bereich

Einheiten % DER MOTORNENNDREHZAHL ODER

DES MOTORNENNMOMENTS

Grundwert 0.0 Anh. z. ändern NEIN **VERDECKT** Stellung:

FUNKTION Es handelt sich hierbei um die Sollwerte, die

vom Anwender eingestellt werden können. Die Multireferenz Sollwerte werden in den folgenden Betriebsarten verwendet (Tafeln

17a, 17c bis 17h):

- KRIECH 1 - KRIECH 2 - KRIECH 3

- MULTI-REFERENZ*

- MOTORPOTI

Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung der Eingänge T16, T17, T18 (X, Y, Z) zu der gewählten Multireferenz-Funktion an:

TAFEL	VENENN.	SPEZIELLE FUNKTION
M1	MREF1	KRIECH1
M2	MREF2	KRIECH2
M3	MREF3	KRIECH3
M4	MREF4	MOTORPOT MIN DREHZHL.
M5	MREF5	MOTORPOT MAX DREHZHL.

Abb. 9.14: Funktion der Multi-Referenz Sollwerte

*Anmerkung: Im Modus Multi-Referenz Zwei-Draht wird davon ausgegangen, dass IP4 (Klemme T16)

geschlossen ist. Multi-Referenz Zwei-Draht verwendet Tafeln M4, M5, M6 und M7.

EINSTELLUNGEine Einstellung ist nur notwendig, wenn eine

Funktion angewählt wurde, die Multi-Referenzen verwendet. Die geforderten Drehzahl- oder Drehmomentwerte festlegen

und die Werte eingeben.

			FERENZ IONEN	
TAFEL	TITEL	MFI5 (T17) Y	MFI6 (T18) Z	
M4	MREF4	0	0	
M5	MREF5	0	Х	
M6	MREF6	Х	0	
M7	MREF7	Х	X	

4202-149 Rev B

Abb 9.15: Multi-Referenz 2 Draht Funktion

Tabelle 9.15 zeigt die besonderen Funktionen Hinweis: der Multi-Referenz Sollwert Einstellungen M4-

M7 wenn der Eingangsmodus 03 (MRef 2D) verwendet wird.

Multi-Referenz Sollwerte M1-M3 sind verfügbar

wie in Abb 9 14

		MULTI-REFERENZ FUNKTIONEN					
TAFEL	TITEL	MFI4 (T16) X	MFI5 (T17) Y	MFI6 (T18) Z			
	NULL	0	0	0			
M1	MREF1	0	0	Х			
M2	MREF2	0	Х	0			
М3	MREF3	0	Х	Х			
M4	MREF4	Х	0	0			
M5	MREF5	Х	0	Х			
M6	MREF6	х	Х	0			
M7	MREF7	Х	Х	Х			

4202-187Rev e

O= Offen X = Geschlossen

Abb 9.16: Multi - Referenz 3-Draht Funktion

Hinweis: Abb. 9.16 zeigt die besonderen Funktionen der

Multi-Referenz Sollwert Einstellungen M1-M7 wenn der Eingangsmodus 04 (MRef 3D)

verwendet wird.

EINSTELLUNG Einstellung ist nur notwendig, wenn eine

Funktion angewählt wurde, die Multi-

Referenzen benötigt.

Die geforderten Drehzahl- und

Drehmomentwerte festlegen und die Werte

eingeben.

M1

M5



M6

N1

TAFELGRUPPE N: MOTORDATEN VOM TYPENSCHILD

Gruppenstellung: Verdeckt

N TYPENSCHILD

N₂

N3

N4

N5

N6

N8

N1 MTR STR= 14,6A 20 BIS 150% (NENN) N2 MTR VOLT= 400V 0 BIS 999V N3 MTR FRQ= 50Hz 0 BIS 400 H N4 MTR kW= 7,5kW 0 BIS 650 kW 080 N5 MTR DRZ= 1476 0 BIS 24000 UPM N6 MTR KÜHL= 40% 20 BIS 100%, AUS N8 ENCODER = 1000 0 BIS 8191 PPR N9 ENCEING=DIFF

Tafel N1 MTR STR=0.0A

NENNSTROM DES MOTORS Beschreibung

(TYPENSCHILD)

Bereich gültig 20 BIS 150% DER UMRICHTER GRÖSSE

Einheiten **AMPERE** Grundwert 100% Anh. z. Ändern NEIN

Tafel N2 MTR VOLT=0V

Beschreibung MOTORNENNSPANNUNG (TYPENSCHILD)

Bereich gültig 0 BIS 999V Finheiten **VOIT** Grundwert 400 Anh. z. Ändern NEIN

N3 MTR FRQ=0Hz

Beschreibung MOTORNENNFREQUENZ (TYPENSCHILD)

Bereich gültig 25 BIS 400Hz Einheiten **HERTZ** Grundwert 50 Anh. z. Ändern NEIN

Tafel N4 MTR kW= 0,0kW

Beschreibung MOTORNENNLEISTUNG (TYPENSCHILD)

Bereich gültig 0 BIS 650kW.

50% BIS 150% DER ELITE NENNLEISTUNG

Einheiten **KILOWATT** Grundwert n Anh. z. Ändern NEIN

N5 MTR DRZ= 0

Beschreibung MOTORNENNDREHZAHL (TYPENSCHILD)

200 BIS 24000 UPM Bereich gültig

UMDREHUNGEN PRO MINUTE Finheiten

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

Tafel N6 MTR KÜHL= 40%

Beschreibung MOTORKÜHLUNG BEI STILLSTAND

20 BIS 100%, AUS Bereich

Einheiten PROZENTANTEIL DER KÜHLUNG BEI

NENNDREHZAHL

Grundwert 40% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Einstellung des Elite auf den verwendeten

Motor. Vorgabe der Arbeitsparameter für die Motorschutzfunktion durch das thermische

Der Elite muss entsprechend der Motorgröße ausgewählt sein. Der Motor sollte in seiner Leistung (kVA) zwischen 50% und 150% des Elite liegen und muss zwischen zwei und

zwölf Pole haben

Das thermische Abbild unternimmt Korrekturen für die verminderte

Motorenkühlung bei reduzierter Drehzahl. Dies erfolgt durch Interpolieren zwischen der Stillstandkühlung (Tafel N6) und der Kühlung bei Nenndrehzahl (siehe Abb. 4.2). Das thermische Abbild wird nach dem Abschalten

des Elite zurückgesetzt.

EINSTELLUNGDiese Parameter müssen vor Inbetriebnahme

des Elite eingestellt werden. Unerlaubte Kombinationen von Parametern führen zum Fehlerstopp und werden durch die Meldung "FEHLER PARAMETER" angezeigt. Die Motornennwerte (Typenschilddaten) für Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, und Drehzahl eingeben. Sind verschiedene Einstellungen möglich, oder wurde die Anschlußweise (Stern / Dreieck) des Motors verändert, so müssen diese Einstellungen überprüft werden.

Den Wirkungsgrad der Motorkühlung bei Stillstand abschätzen und diesen Wert eingeben (dies ist sehr anwendungsabhängig - als Richtlinie ist 40% anzunehmen; werden

offene Bauweise. Wasser- oder Zwangskühlung verwendet, so ist die Stillstandskühlung höher anzusetzen). Wird bei Betrieb (vorwiegend im

Niederdrehzahlbereich) häufig ein Fehlerstopp

durch den Schutz des

Motortemperaturabbildes hervorgerufen, der Motor jedoch sichtlich nicht überhitzt ist, so kann diese Einstellung gefahrlos erhöht werden. Das thermische Model für den Motor kann abgeschaltet werden, indem der Parameter auf AUS gestellt wird. Der Motor sollte dann unabhängig extern gegen Überhitzung geschützt werden.

N8 ABGLEICH DES ENCODERS

Tafel N8 ENCODER = 0000

ENCODERIMPULSE PRO UMDREHUNG Beschreibung

Bereich 0 BIS 8191 PPR Grundwert

Anh. z. ändern NEIN

Die Regelschleife des Elite verlangt eine

Rückkopplung der Motordrehzahl. Der Elite enthält daher einen Eingang für Inkremental-Encoder zur Erfassung der Motordrehzahl. Diese Einstellung gleicht den Elite auf die Anzahl der Impulse pro Umdrehung des

verwendeten Encoders ab.

EINSTELLUNGDie Anzahl der Impulse pro Motorumdrehung

für den verwendeten Encoder eingeben. Ein eventuelles Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Encoder muss berücksichtigt

werden.

Siehe auch Abschnitt 4.2. Anmerkung:

> Siehe Elite "Handbuch zum Einstieg" Art. Nr.: 4201-186 für alle Details bezüglich Auswahl, Montage und Prüfung des Encoders.

N9 WAHL DES ENCODER-EINGANGSTYPS

Tafel N9 ENCEING=DIFF

Beschreibung WAHL DES ENCODER-TYPS
Bereich EINF (einfacher Ausgang) oder DIFF

(Differenz-Ausgang)

Grundwert DIFF Anh. z. ändern JA


FUNKTION Der Eingangskreis auf der Steuerkarte kann

auf beide Encoder-Typen programmiert werden. Der mit Differenz-Ausgang ist wegen seiner besseren Störimmunität vorzuziehen.

Siehe Elite "Handbuch zum Einstieg" Art. Nr.: 4201-186 für alle Details bezüglich Auswahl, Montage und Prüfung des Encoders.

TAFELGRUPPE O: AUSGÄNGE

Gruppenstellung: Lesen-Schreiben



010

N9

O1e

UNTERGRUPPE 01: ANALOGAUSGÄNGE

O1a, O1e WAHL DER QUELLE FÜR DIE

ANALOGAUSGÄNGE

Tafeln O1a AO1 AUSG= 06

O1e AO2 AUSG= 02

Beschreibung WAHL DER QUELLE FÜR DIE

ANALOGAUSGÄNGE

Bereich 00 BIS 19 - SIEHE NACHFOLGENDE

TABELLE

Grundwert AO1 AUSG= 06 (MOTORDREHZAHL)

AO2 AUSG= 02 (MOTORSTROM)

Anh. z. Ändern JA

Stellung NUR LESEN

FUNKTION Hiermit wird der Treiber für jeden der beiden

Analogausgänge aus der folgenden Liste

bestimmt:

NO.	QUELLE	EINHEITEN
00	NULL	-
01	VOLLAUSSCHLAG	100% vom Vollausschlag
02	AUSGANGSSTROM	% des Motorstroms
03	AUSGANGSSPANN.	% der Motorspannung
04	ZWISCHENKR:SPA.	% der Motorspannung x 1.414
05	MOTORLEISTUNG	% der Motorleistung
06	MOTORDREHZAHL	% der Motordrehzahl
07	MOTORDREHMOM.	% des Motormomentes
80	SOLLDREHZAHL	% der Motordrehzahl
09	SOLLMOMENT	% des Motormomentes
10	MOTOR TEMP	% der Motortemperatur
11	UMRICHTER TEMP	% der Umrichtertemperatur
12	A/E1 ECHO	%
13	A/E2 ECHO	%
14	A/E1+2 ECHO	%
15	LWL EING ECHO	%
16	PROZESS REF.	%
17	PROZESS RÜCKKOPPLUNG	%
18	PROZESS FEHLER	%
19	VYSTA CONTROL	%

4202-197 Rev C

Abb. 9.17: Wahltabelle der Analogausgangsquelle

O1b

EINSTELLUNGDie gewünschte Treiberquelle für jeden der beiden Analogausgänge wählen.

Das Format für jeden der Analogausgänge wird mit den Tafeln O1b, O1f ausgewählt. Die Skalierung wird mit den Tafeln O1c und O1d für AO1, und O1g und O1h für AO2

vorgenommen.

O1d

O1b-O1d, O1f-O1h

FORMATWAHL UND SKALIERUNG DER ANALOGAUSGÄNGE

Tafel O1b AO1= +/-10V

Beschreibung ANALOGAUSGANG

Bereich

g ANALOGAUSGANG 1 FORMAT SIEHE NACHFOLGENDE TABELLE

Grundwert 0-10V Anh. z. Ändern JA

Stellung NUR LESEN

Tafel O1c AO1 LO = -100%

Beschreibung ANALOGAUSGANG 1 UNTERER

GRENZWERT

Bereich -250% BIS +250%

Einheiten %
Grundwert -100%
Anh. z. Ändern NO
Stellung VERDECKT

Tafel O1d AO1 HI =+100%

Beschreibung ANALOGAUSGANG 1 OBERER

GRENZWERT

Bereich -250% BIS +250%

Einheiten %
Grundwert +100%
Anh. z. Ändern NEIN
Stellung VERDECKT
Tafel O1f AO 2= +/-10V

Beschreibung ANALOGAUSGANG 2 FORMAT
Bereich SIEHE NACHFOLGENDE TABELLE

Grundwert 0-10V Anh. z. Ändern JA

Stellung NUR LESEN

Tafel O1g AO2 LO = -100%

Beschreibung ANALOGAUSGANG 2 UNTERER

GRENZWERT
-250% BIS +250%

Einheiten %
Grundwert -100%
Anh. z. Ändern NEIN
Stellung VERDECKT

Tafel O1h AO2 HI =+100%

Beschreibung ANALOGAUSGANG 2 OBERER

GRENZWERT

Bereich -250% BIS +250%

Einheiten %
Grundwert +100%
Anh. z. Ändern NEIN
Stellung VERDECKT

ANZEIGE	ANZEIGE ANALOGAUSGANG FORMAT	
0-10V	0 bis 10VDC Eingang, > 1 kOhm	
+/-10V	-10 bis +10VDC Eing., >1 kOhm	
4-20mA	4 bis 20 mA Eingang, < 500 Ohm	
0-20mA	0 bis 20 mA Eingang, < 500 Ohm	

4202-200 Rev B

Abb. 9.18: Formatwahl der Analogausgänge

FUNKTION

Hiermit wird das Format der beiden Analogausgänge entsprechend der Tabelle in

Abbildung 9.19 gesetzt.

SKALIERUNG AO1 LO / AO2 LO

Beschreibt das untere Grenzniveau AO1 LO / AO2 LO entsprechend dem gewählten Format.

AO1 HI / AO2 HI

Beschreibt das obere Grenzniveau AO1 HI / AO2 HI entsprechend dem gewählten Format. Die Ausgangsgrößen des Elite werden linear zwischen den Werten LO und HI interpoliert. Der LO Wert kann geringer gewählt werden als der HI Wert. Damit wird invertierte Steuerung ermöglicht (d.h.: Erhöhung der

Analogausgangsquelle verringert das Niveau des Analogausgangs selbst).

EINSTELLUNGWenn die Ausgänge nicht verwendet werden, ist keine Einstellung notwendig.

Das Format wird entsprechend des angeklemmten externen Verbrauchers mit den Tafeln O1b, O1f eingestellt.

Dann ist der gewünschte Arbeitbereich der analogen Steuerung festzulegen.

Den Wert LO (Tafeln O1c, O1g) auf den gewünschten analogen Minimalwert setzen (-10V/0V/4mA/0mA).

Den Wert HI (Tafeln O1d, O1h) auf den gewünschten analogen Maximalwert setzen (+10V/20mA).



Abb 9.19: Skalierung der Analogausgänge

Jeder Analogausgang kann geprüft werden, indem seine Quelle auf VOLLAUSSCHLAG gesetzt wird (Tafeln O1a, O1e auf Wahl 01). Die Verstärkung kann dann mit Tafeln O1c und O1d für Analogausgang 1 (AO1), und Tafel O1g und O1h für Analogausgang 2 (AO2) eingestellt werden.

BEISPIEL 1 Analog formati

Analogausgang 1 (AO1) ist auf ±10V Ausgang formatiert und wird zur Ansteuerung eines analogen Messinstrumentes zur Anzeige der Motordrehzahl eines 1440 min⁻¹ Motors über den Bereich -3000 min⁻¹ bis +3000 min⁻¹ verwendet:

Die Quelle wird mit Tafel O1a gesetzt: O1a AO1 AUSG=06 (Motordrehzahl)

Das Format wird mit Tafel O1b gesetzt: O1b AO1=+/-10V (-10VDC bis +10VDC)

Die Skalierung wird mit Tafeln O1c und O1d gesetzt:

O1c AO1 LO=-200% O1d AO1 HI=+200%

der Nennsynchrondrehzahl von 1500 min⁻¹.

$$\left(\frac{\text{Tats.Motordrehzahl}}{\text{Synchr.drehzahl}}\right) \bullet \frac{10\text{V}}{200\%/100\%} = -4.8\text{V}$$

In dieser Einstellung würde Analogausgang 1 (AO1) –4,8VDC liefern, wenn der Motor mit 1440 min⁻¹ dreht.

O2a

tatsächliche Motordrehzahl ist 1440 min⁻¹ und Nennsynchrondrehzahl ist 1500 min⁻¹

BEISPIEL 2

Analogausgang 2 (AO2) ist auf 4-20mA gestellt und wird verwendet, um den 4-20mA Eingang einer SPS zu steuern, wobei der Motorstrom eines 20A Motors in einem Bereich von 0 A bis 50 A repräsentiert werden muss:

Die Quelle wird mit Tafel O1e gesetzt: O1e AO2 AUSG=02 (tatsächlicher

Motorstrom)

Das Format wird mit Tafel O1f gesetzt:

O1f AO2=4-20mA

Die Skalierung wird mit Tafeln O1g und O1h

gesetzt:

O1g AO2 LO=0.0% O1h AO2 HI=+250%

Mit dieser Einstellung würde Analogausgang 2 (AO2) 10.4mA bereitstellen, wenn der Motor

20A zieht.

UNTERGRUPPE 02: DIGITALAUSGÄNGE RELAIS

O2a,O2c,O2e RELAIS-WAHL

Tafein O2a RELAIS1 SEL= 02
O2c RELAIS2 SEL= 05
O2e RELAIS3 SEL= 08

Beschreibung AUSGANGSRELAIS AUSWAHL
Bereich 00 bis 19, SIEHE NACHFOLGENDE

TABELLE

Grundwert RELAIS1 = 02 (Kein Fehler) RELAIS2 = 05 (Überlast Fehler)

RELAIS3 = 08 (Läuft)

Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Erlaubt die Verbindung eines jeden

Ausgangsrelais mit einer Funktion aus der

nachfolgenden Tabelle.

Die Relaisschaltzeiten sind größer als 250ms.

EINSTELLUNGNicht einstellen, wenn nicht benutzt.

Die gewünschte Quelle für alle Relais wählen. Falls notwendig werden die zugehörigen Schaltpegel in den entsprechenden Tafeln eingestellt (d.h. Komparatoren C1 bis C6).

O2b, O2d, O2f RELAIS INVERTIERUNG

Tafeln O2b REL 1 INV = N

O2d REL 2 INV = N O2f REL 3 INV = N

Beschreibung INVERTIERUNG DER LOGIK DER

AUSGANGSRELAIS

Bereich JA/NEIN Grundwert NEIN Anh. z. ändern JA

FUNKTION Ermöglicht die Invertierung der Funktion der

Relais.

EINSTELLUNG Nur einstellen, wenn Relais beutzt werden und

die Ausgangsfunktion zu invertiert ist.

Die gewünschte Logik-Invertierung ist zu bestimmen und wenn notwendig zu wählen.

Anmerkung: Relais 1 besteht aus einem Wechslerkontakt

der von einem Öffner- (T1/T2) und

Schließerkontakt (T2/T3) gebildet wird. Relais 2 hat einen Schließerkontakt (T4/T5). Relais

3 hat einen Schließerkontakt (T6/T7).

		ERREGTER	
No.	ANZEIGE	ZUSTAND	BESCHREIBUNG
			Dieser Zustand kann
00	IMMER AUS		mnuaell forciert werden
			Zeigt, daß der
		Umrichter am	Umrichter vom Netz
01	IMMER AN	Netz	gespeist wird.
			Kein Fehler vorhanden
02	KEIN FEHLER	Kein Fehler	eigensicher
			Umrichterfehler oder
03	UMRICHT FEHLER	Fehler	Netz zu schwach
			Phase fehlt oder Netz
04	NETZ FEHLER	Fehler	schwach
			Motor oder Umrichter
05	ÜBERL FEHLER	Fehler	Überlastabschaltung
			Motor oder Umrichter
06	ACHTUNG ÜBERL	Warnung	nahe Überlast
			Umrichter hat
			Start-Befehl
07	START	Gestartet	bekommen
			Umrichter inverter ist
80	LÄUFT	Läuft	aktiviert
			Motorwelle im
			Stillstand
			+/- 1% der
09	STILLSTAND	Welle steht	Nenndrehzahl
			Motor ist auf solldrehz.
		Solldrehzahl	(+/- 1% der
10	SOLLDREHZ	erreicht	Solldrehzahl)
			Vorzeichen des
11	MOM RICHT	Negativ(-)	Motormoments
	DREHZ		Vorzeichen der
12	RICHT	rückwärt (-)	Motordrehrichtung
			Vorzeichen des
13	MO SOL RICHT	Negativ (-)	Sollmoments
			Vorzeichen der
14	DR SOL RICHT	rückwärt (-)	Solldrehrictung
			Umrichter hat
	DREHZ.		Drehzahlgrenze
15	BEGRENZ.	Grenze erreicht	erreicht (Tafeln L2, L3)
			Umrichter hat
	MOMENT		Drehmimentgrenze
16	BEGRENZ.	Grenze erricht	erreicht (Tafeln L4, L5)
			Umrichter hat
	SPANN.		Spannungsgrenze
17	BEGRENZ.	Grenze erreicht	erreicht
			Umrichter hat
	STROM		Spannungsgrenze
18	BEGRENZ.	Grenze erreicht	
			nicht-erregter
	1		Zustand unterhalb
		oberhalb	AUS Schwelle (Tafeln
19	KOMPARATOR 1	EIN-Schwelle	C2, C3)
			nicht-erregter
	1		Zustand unterhalb
	1	oberhalb	AUS Schwelle (Tafeln
20	KOMPARATOR 2	EIN-Schwelle	C5, C6)
	FENSTER-	innerhalb d.	Komparator 1 EIN u.
21	KOMPARATOR	Fensters	Komparator 2 AUS
	ROWFARATOR	1 0130013	City B

Abb. 9.20: Funktionsauswahl der Ausgangsrelais

Lösen

Bremse Lösen:

BREM LÖSEN

Diese Funktion kann benutzt werden um eine mechanische Bremse am Motor zu lösen. Der Ausgang ist aktiv **START DELAY PERIOD**. Der Ausgang wird deaktiviert eine Sekunde nach der Aus-Verzögerungszeit (Tafel S6, S12, S13).

Weitere Einzelheiten zum Betrieb der Funktion Bremse lösen finden Sie im Dokument Allgemeine Anwendungen Nr. 4216-058

Siehe Bremse Lösen



UNTERGRUPPE O3: LICHTWELLENLEITER AUSGANG

O3a WAHL DER LWL AUSGANGSQUELLE

P1

Tafel LWL AUSG = 02

Bereich WAHL DER LWL AUSGANGSQUELLE
00 bis 15, SIEHE TABELLE Abb 9.12

Grundwert 06 (Motordrehzahl)

Anh. z. ändern JA

Stellung NUR LESEN


FUNKTION Ermöglicht die Wahl einer Treiberquelle für

den Ausgang über Lichtwellenleiter.

EINSTELLUNGDie gewünschte Treiberquelle wählen.

TAFELGRUPPE P: PROZESSTEUERUNG

Nur Leseattribut für diese Gruppe



Einführung Der Prozessregler in der Elite Serie besteht

aus einem vollausgerüsteten PID Regler. Der Stellwert und die Rückführungsquelle können von einer umfangreichen Liste ausgewählt werden. Wenn ausgewählt, wird der PID-Ausgang zur internen Referenzquelle des FU, um eine Drehzahl- bzw. Drehmomentvorgabe zu erhalten (siehe Tafeln I2, I4, I3, I5). Für weitere Informationen zur Verwendung des Prozess-Reglers siehe Technical Application

Note 4216-048

Abgleich Der Prozessregler kann entweder nach dem

Ziegler-Nichols Verfahren abgeglichen werden, oder kann mit den Grundwerten gestartet

werden.

Erhöhung der Verstärkung (Tafel P3) bis die erste Schwingung auftritt, dann auf etwa 40%

dieser Einstellung reduzieren.

Verringerung der Integrationszeit (Tafel P4) bis Schwingungen auftreten, dann auf etwa 150%

dieser Einstellung erhöhen.

Erhöhung der Differentiationzeit (Tafel P5) bis minimales Überschwingen, jedoch kein oszillieren auftritt. Normalerweise wird die Differentiationszeit nicht mehr als 25% der

Integrationszeit betragen.

P1 QUELLE DER FÜHRUNGSGRÖSSE

FÜR PROZESSTEUERUNG

Tafel P1 PR QEL=NULL

Beschreibung QUELLE DER FÜHRUNGSGRÖSSE FÜR

PROZESSTEUERUNG

Bereich SIEHE NACHSTEHENDE TABELLE

Grundwert NULL Anh. z. ändern JA

Attribut NUR LESEN

FUNKTION Auswahl der Quelle für die Führungsgrösse der

Prozessteuerung:

CODE	PROCESS CONTROL SETPOINT SOURCE
NULL	KEINE QUELLE GEWÄHLT
AEIN1	ANALOGEINGANG 1
AEIN2	ANALOGEINGANG 2
AEIN 1+2	ADDITION SKALIERTER ANALOGEING 1 + 2
LWL	LWL EINGANG
BEDF	DREHLZAHL VOM BEDIENFELD (TAFEL A3)
MREF	MULTI-REFERENZEN (TAFELN 17a, M1 BIS M7)
MTRPOT	MOTORPOTI (TAFEL 17a, M1 bis M7)
	4202-299 Rev A

Abb. 9.21: Prozessteuerung, Quelle der Führungsgrösse

EINSTELLUNG Die für den Anwendungsfall geeignete Quelle der Führungsgrösse für die Prozessteuerung wählen. Siehe Abb. 3.10.

QUELLE DER RÜCKKOPPLUNGS-**P2** GRÖSSE FÜR PROZESSTEUERUNG

P2 RK QEL=NULL Tafel

QUELLE DER RÜCKKOPPLUNGSGRÖSSE Beschreibung

FÜR PROZESSTEUERUNG

SIEHE NACHSTEHENDE TABELLE **Bereich**

Grundwert NULL Anh. z. ändern JA

NUR LESEN Attribut

Auswahl der Quelle für die **FUNKTION**

Rückkopplungsgrösse der Prozessteuerung:

CODE	PROCESS CONTROL FEEDBACK SOURCE
NULL	NO SOURCE SELECTED
AIN1	ANALOGUE INPUT 1
AIN2	ANALOGUE INPUT 2
AIN 1+2	ADDITION OF SCALED ANALOGUE INPUTS 1 + 2
FIBRE	FIBRE OPTIC INPUT

Abb. 9.22: Prozessteuerung, Quelle der Rückkopplungsgrösse

EINSTELLUNG Die für den Anwendungsfall geeignete Quelle

der Rückkopplungsgrösse für die Prozessteurung wählen. Siehe Abb. 3.10.

PID REGLER EINSTELLUNGEN FÜR P3, P4, P5 **DIE PROZESSTEUERUNG**

Tafel P3 Kp= 0,1

Beschreibung REGLERVERSTÄRKUNG (Kp)

Bereich 0,01 bis 10,0 Grundwert 0.10 Anh. z. ändern NEIN Attribut **NUR LESEN**

FUNKTION Bestimmt die Verstärkung des Prozessreglers.

EINSTELLUNG Auswahl der dem Anwendungsfall angemessenen Reglerverstärkung.

Tafel P4 Ti= UNE ND

Beschreibung INTEGRATIONSZEIT (Ti) Bereich 1s bis 1000s, UNEND

Grundwert **UNEND** Anh. z. ändern NEIN Attribut **NUR LESEN**

Bestimmt die Integrationszeit des **FUNKTION**

Prozessreglers.

EINSTELLUNG Auswahl der dem Anwendungsfall ange-

messenen Integrationszeit.

Wurde der Prozessregler mit dem Digitaleingang Prozessreglerfreigabe abgeschaltet (Tafel I7c bis I7h) so wird der Integrationsvorgang des Reglers intern begrenzt. Wird die Integrationszeit zu klein gewählt, so wird der Regler schneller auf eine Regelabweichung antworten, jedoch möglicherweise

mit Überschwingen oder Instabilität.

Die Messrate des Prozessreglers (Ts) beträgt Anmerkung:

100ms

P5 Td= 0.0s Tafel

Beschreibung DIFFERENTIATIONSZEIT (Td)

Bereich 0.0s bis 250s Grundwert 0,0s Anh. z. ändern NEIN

NUR LESEN Attribut

FUNKTION Bestimmt die Differentiationszeit des

Prozessreglers.

EINSTELLUNG Auswahl der dem Anwendungsfall

angemessenen Differentiationszeit. Verbleibt normalerweise auf 0,0s für Pumpen- und

Lüfteranwendungen.

Tafel P6 DIFF= +0.0% Beschreibung REGELDIFFERERENZ

Bereich

Attribut **NUR LESEN**

FUNKTION Anzeige der Differenz zwischen der

Führungsgrösse (Tafel P1) und der

Rückkopplungsgrösse (Tafel P2).

Tafel P7 INVERT PID=N

Beschreibung INVERTIERT PID

Grundwert JA/NEIN Bereich

FUNKTION Einstellung dieser Tafel auf JA invertiert den

Ausgang des PID Reglers.

Wenn auf N eingestellt, reagiert der PID Regler auf ein sinkendes Rückführungssignal indem er die Ausgangsdrehzahl erhöht. Dies ist eine typische Einstellung für eine Konstant-Druck-Regelung wenn der PID-Regler benutzt wird. Ein fallendes Drucksignal, ausgelöst durch eine höhere Anforderung, erfordert eine steigende Pumpendrehzahl um einen Konstantdruck beizubehalten.

Wenn auf J eingestellt, reagiert der PID-Regler auf ein sinkendes Rückführungssignal indem er die Ausgangsdrehzahl verringert. Dies ist eine typische Einstellung für eine Temperatur-Regelung wenn der PID-Regler benutzt wird. Ein fallendes Temperatursignal, ausgelöst durch einen niedrigeren Bedarf, erfordert eine langsamere Lüfterdrehzahl um

die Temperatur konstant zu halten.



P2







R1

TAFELGRUPPE R: RAMPENRATEN

Gruppenstellung: NUR LESEN

HOCHL-, VERZÖG-RATEN

R1 HLF = 10,0%/s

R2 BRE = 10,0%/s

R3 HLF2 = 10,0%/s

R4 BRE2 = 10,0%/s

R5 RARÄND = AUS

R6 STOPR = 1300%/s

R7 DRZ FLT = 0,000s

R8 MOM FLT = 0,00s









R5

R1, R2

HOCHLAUF- UND BREMSRATEN

Tafel R1 HLF=10.0%/s Beschreibung **HOCHLAUFRATE** R2 BRE= 10.0%/s Tafel Beschreibung **BREMSRATE**

Bereich 0.02 BIS 1300%/SEKUNDE

% DER SYNCHRONDREHZAHL PRO Finheiten

SEKUNDE

Grundwert ME-2.5 bis ME-46 10.0%/s

UE-60 bis UE-660 5%/s 2%/s UE-170 bis UE-660

Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Vorgabe der Drehzahländerung des Motors

für Hochlauf und Bremsung des Elite.

EINSTELLUNGDiese Hochlauf und Bremsraten werden der

Anwendung angemessen eingestellt. In Hochleistungsanwendungen kann es wünschenswert sein, die Maximalwerte in Bezug auf Drehmomentleistung des Motors und der Last zu erzielen. In manchen Anwendungen kann es sogar hilfreich sein, die Werte sehr hoch einzustellen und die automatische Drehmomentbegrenzung einzubeziehen - damit wird die schnellstmögliche Drehzahländerung erreicht.

Allgemein betrachtet sollte die langsamste, für diese Anwendung mögliche, Einstellung gewählt werden. Eine zu hohe Beschleunigungsrate überlastet den Umrichter (Zustand IBg). Dabei wird der Sollwert intern automatisch verringert. Eine zu hohe Bremsrate hingegen verursacht eine Regeneration (Rückspeisung) die durch UBg anzeigt wird. Auch hier wird ein geringerer Sollwert intern gesetzt.

Eine realistische Vorgabe dieser Werte gewährleistet im allgemeinen eine erfolgreiche Inbetriebnahme. Falls schnellere Hochläufe / Bremsungen erforderlich sind, ist es oft am besten, anfänglich kleinere Werte zu wählen, bis alle andere Funktionen überprüft worden sind.

Freilaufstop (anstatt gesteuerter Bremsung) kann erreicht werden, indem die Stopart (Tafel S2, S4) auf Freilaufstop eingestellt

Andrerseits kann die Begrenzung der Regenerierung dazu verwendet werden, die maximale Verzögerung für die gegebene Anwendung zu erreichen, ohne eine feste Bremsrate vorzugeben. Siehe Tafel L8.

BEISPIEL

Voraussetzung: ein 4 poliger Motor 50Hz mit Nennsynchrondrehzahl 1500min⁻¹. Werden 5%/s Hochlaufrate eingestellt, beschleunigt der Motor von 0% (Stillstand) auf 100% 1500min⁻¹ Drehzahl in 20 Sekunden.

ALTERNATIVE RAMPENRATEN R3, R4, R5

R3 HLF2= 10%/s Tafel Beschreibung HOCHLAUFRATE 2 Bereich 0,02 BIS 1300%/s

Finheiten % DER NENNSYNCHRONDREHZAHL DES

MOTORS PRO SEKUNDE

Grundwert 10 0%/s MF-2 5 bis MF-46 5%/s UE-60 bis UE-660

2%/s UE-170 bis UE-660

R4 BRE2= 10%/s Tafel Beschreibung BREMSRATE 2 Bereich 0.02 BIS 1300%/s

Einheiten % DER NENNSYNCHRONDREHZAHL DES

MOTORS PRO SEKUNDE

Grundwert 10.0%/s ME-2.5 bis ME-46

> 5%/s UE-60 bis UE-660 2%/s UE-170 bis UE-660

Anh. z. Ändern NEIN

Stellung **VERDECKT**

Rev C

083

0.02 BIS 1300%/

AUS/0,1 BIS 250

0.02 BIS 1300%/s

0 BIS 60s

Tafel R5 RARÄND SP= AUS

Beschreibung RAMPENRATENÄNDERUNGSDREHZAHL

Bereich AUS, 0,1 BIS 250%

Einheiten % DER NENNSYNCHRONDREHZAHL DES

MOTORS

Grundwert AUS Anh. z. Ändern NEIN Stellung **VERDECKT**

FUNKTION Mit diesen Hochlauf- und Bremsraten kann ein

Satz alternativer Raten selektiert werden. Diese Raten können auf zwei verschiedene

Arten aktiviert werden:

i) über den Umschaltpunkt -

Mit Tafel R5 kann die Drehzahl gewählt werden, unterhalb der die alternativen Raten benutzt werden.

ii) Mulitfunktionseingang zur Wahl der Raten -

Auswahl eines Multifunktionseingangs (Auswahl 14, Tafel I7c bis I7h) über Tafel I7a. Diejenige Hochlauf- / Bremsrate, die bei Aktivierung des Eingangs (schließen) nicht verwendet wurde, wird angewählt; bestimmt durch die Einstellung in Tafel R5.

EINSTELLUNGDie gewünschte Steuerungsmethode vorgeben

(Multifunktionseingang oder Vorgabe des Umschaltpunktes). Die alternativen Raten auf die gewünschten Werte stellen.

Der Grundwert für die

Rampenratenänderungsdrehzahl ist Null (Tafel R5), womit die alternativen Raten unwirksam bleiben

Verschiedene Rampenraten




Abb. 9.23: Zwei verschiedene Rampenraten

Hinweis: Bei Verwendung von langen Bremsraten STOP

ZEIT AUS (Tafel S11) einstellen.

R6 STOP BREMSRATE

Tafel R6 STOPR= 3000%/s

Beschreibung BREMSRATE FÜR STOPBEFEHLE

Bereich 0,1 BIS 6000%/s

Einheiten % DER SYNCHRONDREHZAHL PRO

SEKUNDE 3000

Anh. z. Ändern NEIN

Grundwert

FUNKTION Erhält der Elite einen Stopbefehl mit

"Stoprate" (siehe Tafel S2, S4) so wird diese

Bremsrate verwendet.

Damit kann zwischen verschiedenen Bremsverhalten mit den normalen

Hochlaufraten für Steuerungszwecke und der Bremsrate z.B. für schnelles Abbremsen aus Sicherheitsaspekten gewählt werden.

Diese Funktion überschreibt die Standard- und

die alternative Bremsrate.

EINSTELLUNGFalls diese Funktion gewünscht wird, ist die

Bremsrate einzustellen. STOPR als Stopart

(Tafel S2, S4) wählen.

R7 DREHZAHLFILTER ZEITKONSTANTE

Tafel R7 DRZ FILT=0,0s

Beschreibung ZEITKONSTANTE FÜR S-KURVEN

DREHZAHLFILTER

(verwendet für weichen Hochlauf und weiche

Bremsung)

Bereich 0 BIS 60s

Einheiten Millisekunden für 100%/s Änderung in

Hochlauf/Bremsung

Grundwert 0,0s/100%/s ME-2.5 bis ME-46

1,0s/100%/s UE-60 bis UE-660 2,0s/100%/s UE-170 bis UE-660

Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Eine "S-Kurvenfunktion" für Änderungen des

Drehzahlsollwertes und für STOP und START

Befehle. Prinzipiell steuert dies die Geschwindigkeit, mit der sich die

Beschleunigung oder Verzögerung ändern

kann.

Dies wird häufig dazu verwendet "sanfte" Hochlauf- und Bremsvorgänge zu erhalten, die

speziell bei Hebezeugen und für Aufzugsteuerung benötigt werden.

Nur bei Drehzahlsteuerung aktiv. Nicht aktiv

bei Bremsung mit Bremsrate.

EINSTELLUNGFalls nicht benötigt, auf 0 belassen. Alle

anderen Einstellungen nehmen Einfluss auf die Fähigkeit des Umrichters, einem genauen

Drehzahlprofil zu folgen.

R8 DREHMOMENTFILTER ZEITKONSTANTE

Tafel R8 MOM FILT=0,00s
Beschreibung ZEITKONSTANTE FÜR

DREHMOMENTFILTER

Bereich 0,1 BIS 10,0 s Einheiten SEKUNDEN Grundwert 0,0 s

Grundwert 0,0 s Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Ein Tiefpassfilter für Änderungen des

Drehmomentsollwertes und für STOP und START Befehle. Dies steuert die Änderungsrate des Drehmoments.

Dies wird oft dazu verwendet

Momentenänderungen abzudämpfen. Es ist besonders bei Vorzeichenänderungen des Momentes hilfreich. Besteht mechanischer Rückschlag im System, kann diese Funktion

zur Dämpfung verwendet werden.

Nur bei Drehmomentsteuerung aktiv.

EINSTELLUNGNachstellen, wenn Schläge wegen schneller Momentenänderung ungewünschte Effekte

am mechanischen System zeigen.

Bei einer Einstellung von z.B.: 1s und einer Sollwertänderung von 100%, wird 63% der Momentenveränderung nach einer Zeitdauer

von einer Sekunde erreicht.







S1

TAFELGRUPPE S: START UND STOP MODI


Gruppenstellung: VERDECKT

S2

S4

S5

S6



S1 START MODUS

Tafel S1 START= NORMAL
Bereich NORMAL / FANGEND

Grundwert NORMAL Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION

Im V/Hz Modus ermöglicht diese Tafel eine besondere Start-Option um drehende Motorlasten zu starten (z.B.: Freilaufgebläse).

Wird eine drehende Masse konventionell gestartet, können Probleme auftauchen (d.h.: der Elite fängt bei 0 Hz an, bevor er auf Solldrehzahl geht), da die Last vor der Beschleunigung erst bis fast zum Stillstand gebracht werden muss.

Ist "Fangender Start" gewählt, startet der Elite mit der maximalen Frequenz, anstatt bei null Hertz. Entspricht die Solldrehzahl nicht der Istdrehzahl, ergibt sich eine

Überstromsituation, auf die der Elite mit Strombegrenzung reagiert und so seine Frequenz solange reduziert, bis sie der Drehzahl der Last entspricht. Entsprechen sich die Frequenzen, reduziert sich der Strom

und die Last wird normal beschleunigt.

Hinweis Wenn von Maximalfrequenz gestartet wird, ist

die Drehrichtung die gleiche wie die Sollvorgabe. Ist die Sollfrequenz 0,0 dann bedeutet dies positive Drehrichtung.

EINSTELLUNG Muss der Elite normalerweise keinen

"Fangenden Start" durchführen, oder wenn er im Vektor Modus mit geschlossenem Regelkreis arbeitet, sollte der Start-Modus auf NORMAL (Rampe) stehen.

Ist "Fangender Start" eine Bedingung der Anwendung, dann muss der Start-Modus auf FANG gesetzt sein. Während des "Fangenden Starts", in der der Elite versucht seine Ausgangsfrequenz der Motordrehzahl anzupassen, wird der Ausgangsstrom außerhalb der Grenzen der Abschaltzeiten durch Motorstrombegrenzung (Tafel L9) und Drehmomentbegrenzung (Tafel L7) gehalten. Für zuverlässige Starts sollte die Abschaltzeit des Drehmomentes aber auf über 0,0s gesetzt sein, um eine "Scherstift-Funktion" zu vermeiden, wenn der Umrichter der Drehzahl angeglichen ist.

S2 STOPARTEN

Tafel S2 STOP= NORMAL

Beschreibung GEWÖHNLICHE STOPART

S4 ALTERNATIVER STOP MODUS

Tafel S4 ASTOP= NORMAL

Beschreibung ALTERNATIVE STOPART

Bereich NORMAL/RAMPE/FREIL/STOP-RATE/AUS

Grundwert NORMAL Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Ein Stopbefehl führt zu einer der fünf

nachfolgenden Stoparten, von denen jede unterschiedliche Wirkungsweise in Drehzahl-

oder Drehmomentsteuerung hat:

Es sind zwei Stoparten vorgesehen (S2 und S4). Normalerweise ist Tafel S2 aktiv. Zwischen S2 und S4 kann durch Signale an den Multifunktionseingängen (Tafel I7c bis I7h) gewechselt werden. Die alternative Stopart ist nur aktiv, solange der gewählte Multifunktionseingang geöffnet ist.

EINSTELLUNGDie für den Prozess notwendige Stopart muss

zunächst verstanden sein. In den meisten Fällen ist der Grundwert [Normal] für diese Tafel angemessen. Falls erforderlich sind

andere Stoparten zu wählen.

S5 STARTVERZÖGERUNGSZEIT

Tafel S5 STR VERZ=0,00s

Beschreibung STARTVERZÖGERUNGSZEIT

Bereich 0 BIS 1,00s Einheiten SEKUNDEN Grundwert 0

Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Vorgabe der Vorhaltezeit nach der der Motor,

nach einem Startbefehl anläuft.

Nur im Drehzahlmodus wirksam. Kann

zusammen mit zeitverzögerten

Halteeinrichtungen, wie z.B.: Kranbremsen verwendet werden, bevor der Motor anläuft.

EINSTELLUNGAuf Null (Grundwert) belassen wenn in der

Anwendung keine speziellen Werte benötigt

werden.

Auf die vom Prozess erforderliche Zeit

einstellen.

S6 AUS- VERZÖGERUNGSZEIT

Tafel S6 AUS VERZ = 1s

Beschreibung AUS VERZÖGERUNGSZEIT
Bereich 0 BIS 25 SEK UND UNENDLICH

Einheiten SEKUNDEN

Grundwert 1s Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Gibt die Zeitdauer vor, in der der Elite nach

einem Stopbefehl, den magnetischen Fluss im Motor noch aufrecht erhält (bei stehender

Motorwelle).

Vorzugsweise wird der Fluss im Motor aufrecht erhalten falls ein Anlauf ohne Verzögerung erzielt werden soll (wenn vom "Aus" Zustand aus gestartet wird, muss der Fluss zuerst aufgebaut werden bevor Bezehlungingen oder Prehamment ehnertenst

schleunigung oder Drehmoment abverlangt werden kann. Dies kann einige hundert Millisekunden dauern, und kann damit für bestimmte Anwendungen unpraktikabel sein).

Eine geringe Verlustleistung entsteht um den Fluss im Motor aufrecht zu erhalten. Wird der Wert auf unendlich gesetzt, so fungiert dies zusätzlich als Antikondensationsheizung.

Diese Verzögerung kann ebenfalls bei Hebezeugen zur Überbrückungszeit für die Anzugsdauer der mechanischen Bremse verwendet werden, wenn der Motor nach Verharren im Stillstand abgeschaltet wird.

EINSTELLUNGAuf Grundwert belassen wenn in der Anwendung keine speziellen Werte benötigt werden.

Auf die vom Prozess erforderliche Zeit einstellen.

Modus	V/Hz und offener Regelkreis	In Drehzahlsteu	In Drehmomentsteuerung	
NORMAL	Vorgabe von Dr Null und Brems Stillstand.		Vorgabe von Drehmomentsollwert Null und Freilauf bis zum Stillstand.	
RAMPE	Wie im Modus NORMAL		Umschaltungen in den Drehzahl-Modus und normaler gesteuerter Stop bis zum Stillstand	
FREILAUF	Ausgänge werden abgeschaltet und Freilauf bis zum Stillstand	Umschaltunge in den Drehmoment- und Freilauf-Stop bis zum Stillstand	Wie im Modus NORMAL	
STOP-RATE	Wie im Modus N die Bremsrate (STOP-RATE gil	Tafel R6)	Umschaltungen in den Drehzahl-Modus und gesteuerter Stop bis zum Stillstand mit Bremsrate (Tafel R6) STOP-RATE	
AUS	Ausgänge werd abgeschaltet un zum Stillstand.		Ausgänge werden abgeschaltet und Freilauf bis zum Stillstand.	
DC BREMSE	Speist DC entsp S8 bis AUS-Ver endet.		Speist DC entsprechend Tafel S8 bis AUS-Verzögerung endet.	

4202-206 Rev E

Abb. 9.24: Stoparten

Weitere Einzelheiten zum Start- und Stoppmodus finden Sie im Dokument Allgemeine Anwendungen Nr. 4216 058.




Abb. 9.25: Start- und Aus-Verzögerungszeiten

S7 ABSCHALTUNG BEI UNTERSPANNUNG

Tafel S7 USPG ABSCH= N

Beschreibung ABSCHALTUNG BEI
NETZUNTERSPANNUNG

Bereich JA / NEIN Grundwert NEIN Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION

Diese Tafel wählt die Reaktion auf eine Unterbrechung der Netzspannung.

Bei Netzverlust oder Unterspannung arbeitet der Elite normalerweise so lange weiter, bis die Energie, die der Motor an die Last abgibt, die Spannung im Zwischenkreis auf 250VDC reduziert hat. Von diesem Zeitpunkt an wird die Last vom Umrichter getrennt, um die Restenergie zu erhalten. Der Elite arbeitet weiter mit diesem Rest im Zwischenkreis. Abhängig von der Leistung des Elite (und daher der Kapazität des Zwischenkreises) ist es möglich, unter diesen Bedingungen einige Sekunden weiterzuarbeiten. In diesem Zustand (bevor die Spannung im Zwischenkreis nicht unter den Minimalwert für die Schaltnetzteilversorgung abgesunken ist und in Abhängigkeit der Einstellung dieser Tafel) kann der Elite bei Netzwiederkehr hochlaufen und im Normalbetrieb weiterarbeiten.

Falls die Funktion für Netzunterbrechung auf Abschaltung (JA) gesetzt wurde, schaltet der Elite ab, stellt eine Netzstörung nach 2s fest und muss zurückgesetzt werden. Falls das Netz innerhalb der 2s zum Normalbetrieb zurückkehrt, startet der Elite automatisch wieder.

Falls die Funktion für Netzunterbrechung auf Nichtabschaltung (NEIN) gesetzt wurde, bleibt der Elite in Betrieb solange genug

S8

S9

Leistung im Zwischenkreis vorhanden ist (bis zu einigen Sekunden). Falls das Netz zum Normalzustand zurückkehrt, während der Elite noch in Betrieb ist, wird ein automatischer

Neustart durchgeführt.

EINSTELLUNG Die Entscheidung, ob Abschaltung vorgesehen

werden soll oder nicht, wird üblicherweise von Sicherheitsüberlegungen bezüglich des Wiedereinschaltens nach Netzunterbrechungen bestimmt. Es muss beachtet werden, dass möglicherweise nicht alle Komponenten eines Prozesses nach einem Netzausfall selbst wieder anlaufen.

Falls notwendig, kann die Steuerkarte des Elite mit 24VDC fremdgespeist werden. Siehe Elite "Handbuch zum Einstieg" Art. Nr.: 4201-186 für alle Details bezüglich des Anschlusses.

S8 STROMSTÄRKE DC BREMSE

Tafel S8 BREMS I= 0%

Bereich 0 bis 150%

Einheiten PROZENT DES MOTORNENNSTROMES

Grundwert n Anh. z. Ändern NEIN

Gleichstromvorgabe während des DC **FUNKTION**

Bremsvorganges. Dieser Stromwert fließt während der Aus- Verzögerungszeit (Tafel S6).

Wird der Elite im Vektorbetrieb mit

geschlossenen Regelkreis betrieben so fließt der Strom während der Stopphase und der

Aus- Verzögerungszeit.

EINSTELLUNGDC Bremse wird zum Anhalten des Motors

verwendet ohne dabei Energie in den Elite zurückzuspeisen. In bestimmten Anwendungen wird damit eine kürzere Bremszeit als bei Regenerierungsbremsung erreicht. Es sei angemerkt, dass die freiwerdende Energie beim DC Bremsen vom Motor aufgenommen werden muss. Das thermische Motorabbild im Elite lässt dies unberücksichtigt.

Einstellung des Stromwertes bis die gewünschte Bremswirkung erzielt wird.

DC HALTESPANNUNG IN V/HZ-MODUS S9

S9 HALT V = 0.0% Tafel

Beschreibung Einstellen der DC Haltespannung in U/f Modus

Bereich 0..25%

Finheiten % der Motornennspannung

Grundwert 0 Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Einstellen der DC Spannung die während der

Haltephase im Gleichstrom verhindert eine Bewegung des Motors und wird dazu verwendet den Motor zu bremsen

EINSTELLUNGWenn kein Haltemoment des Motors

notwendig ist, diese Einstellung auf 0 belassen. Setzen Sie zunächst die DC Verzögerungszeit auf einen geeigneten Wert (ca.2 Sekunden) und stellen Sie die Haltespannung so ein dass, das benötigte Haltemoment erreicht wird wenn der Motor angehalten hat aber nicht ausgeschaltet ist.

DC Haltespannung wird nur im U/f Modus Hinweise

benützt. Sie wird nicht verwendet wenn DC-

Bremsmodus angewählt ist.

DC HEIZSPANNUNG S10

S10 WÄRME=AUS Tafel

Beschreibung Bestimmt die Größe der DC Heizspannung

Bereich AUS/1..3%

Finheiten % der Motornennspannung

Grundwert AUS Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Motorwärmung zur Verhinderung von

Kondensation mittels eines geringen Gleichstroms. Wenn angewählt fließt ein DC Heizstrom in den Motor sobald der Umrichter

gestoppt ist.

EINSTELLUNGFalls Motorerwärmung nicht erforderlichich ist,

auf Werkseinstellung bzw. auf AUS belassen. Falls Motorerwärmung erforderlich ist normalerweise auf 10-25% einstellen.

WARNUNG Während die DC Erwärmung aktiv ist, ist

Spannung an den Motorklemmen vorhanden.

S11 STOP ZEIT-AUS

Tafel STP T/O=30s

Bereich AUS, 1 BIS 3600 SEK

Einheiten **SEKUNDEN** Grundwert 30s ME 2.5-46 UE 60-140 60s UE 170-660

120s Anh. z. ändern NEIN

FUNKTION Durch diese Sicherheitsfunktion hält der Elite

automatisch an wenn der Motor ein Signal zum Anhalten erhält und innerhalb de STOP ZEIT-AUS Periode nicht angehalten hat.

EINSTELLUNGDiese Funktion dient zum Schutz gegen

Falscheinstellungen der Parameter welche zu Fehlfunktionen arn Elite führen können, und dadurch einen kontrollierten Stop verhindern. Die kontrollierte Stopzeit ist die Zeit die benötigt wird um unter normalen Bedingungen anzuhalten und ist abhängig von der maximalen Drehzahl (Tafel L3), Bremsraten (Tafeln R2, R4 und R6), Zeitkonstante für Drehzahlfilter (Tafel R7), und Aus -Verzögerungszeit (Tafel S6).

Die STOP ZEIT-AUS Periode sollte auf einen Wert der größer ist als die kontrollierte Stopzeit gesetzt werden. Alternativ kann die kontrollierte Stopzeit experimentell gemessen werden und die STOP ZEIT-AUS dementsprechend eingestellt werden.

Bei einer hohen Versorgungsspannung hat HIMWEIS:

die Baureihe Elite begrenzte Zwischenkreiskapazitäten um eine Rückspeisung von Systemen mit hohen Massenmomenten zu absorbieren. Dies kann dazu führen, dass der Elite dem gewünschten Solldrehzahlprofil nicht folgen kann. Die STOP ZEIT-AUS Funktion kann als Schutz gegen Lastverlust aufgrund excessiver Rückspeisung verwendet werden.

Die STOP ZEIT-AUS ist zum Schutz gegen falsch eingestellte PID-Werte im geschlossen Regelkreis Modus ebenfalls hilfreich.

S12 BREMSENÖFFNUNGSZEIT

Tafel S12 BK RLS=0.00s

Bereich 0,00 bis 5,00s

Einheiten Sekunden

Grundwert 0,00s

Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Einstellen einer Zeitspanne ab der

Aktivierung des Bremsenöffnungsrelais bis

zum Hochlauf des Motors. Das Bremsenöffnungsrelais wird nach der Startverzögerung aktiviert (Tafel S5).

EINSTELLUNG Lassen Sie die Nullstellung solange, bis

eine mechanische Bremse verwendet wird. Stellen Sie die Zeit ein, die die mechanische Bremse zum Lösen benötigt, und gleichen

Sie in Verbindung mit dem

Vorlaufdrehmoment (Tafel S13) ab, um ein gleichmäßiges Drehmoment zu erzeugen,

während sich die Bremse löst.

S13 VORLAUFDREHMOMENT

Tafel S13 PRE TQ=+0%

Bereich -250% bis +250%
Einheiten PROZENT DES

Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Einstellung des Drehmomentwerts, der

während der Startverzögerung und der Bremsöffnungszeit anzuwenden ist.


MOTORBEMESSUNGSMOMENTS

EINSTELLUNG Lassen Sie die Nullstellung solange, bis

eine mechanische Bremse verwendet wird. Einstellung, um ein gleichmäßiges

Drehmoment zu erzeugen, während sich die


Bremse löst.



Weitere Einzelheiten zum Start- und Stoppmodus finden Sie im Dokument Allgemeine Anwendungen Nr. 4216-058.

TAFELGRUPPE X: ABGLEICH

Gruppenstellung VERDECKT



X1 WAHL DER STEUERART

Tafel X1 STEU ART =V/Hz

Beschreibung WAHL DES BETRIEBSMODUS

Bereich O/R = OFFENER VEKTOR RE

O/R = OFFENER VEKTOR REGELKREIS G/R = GESCHLOSSENER

VEKTORREGELKREIS

V/Hz = FREQUENZSTEUERUNG

Grundwert V/Hz Anh. z. Ändern JA

FUNKTION Diese Auswahl bestimmt die Art des

Betriebsmodus des ELITEs.

V/Hz:

In diesem Modus ist kein externes Rückführsignal notwendig. Die Wahl der Steuerart V/Hz stellt den Betriebsmodus auf Drehzahlregelung.

Geschlossener Vektor-Regelkreis:

In dieser Steuerart ist ein Inkremental-Encoder auf der Motorwelle notwendig, um ein direktes Rückführsignal der Drehzahl zu erhalten. Inbetriebnahme und Autotuning muss vor der Wahl dieser Steuerart durchgeführt sein. Geschlossener Vektor-Regelkreis wird dann verwendet, wenn hohe Drehzahlgenauigkeit oder Momentenregelung gefordert ist.

Offener Vektor-Regelkreis:

Dieser Modus ist ein Drehzahlregel-Modus, anwendbar bei den Baugrößen 1 bis 4. Gegenüber dem V/Hz-Modus kann diese Betriebsart ein verbessertes Startmoment und eine höhere Drehzahlgenauigkeit zur Verfügung stellen.

Im offenen Regelkreis ist kein externes Rückführsignal notwendig. Inbetriebnahme und Autotuning muss vor der Wahl dieser Steuerart durchgeführt sein.

EINSTELLUNGDie Steuerart V/Hz ist für die anfängliche Inbetriebnahme zur Prüfung eines eventuell an der Welle angebrachten Encoders und der











Drehrichtung des Motors nützlich.

Ist die erste Inbetriebnahme durchgeführt, wird nach Bedarf zwischen geschlossenem Regelkreis, offenem Regelkreis und V/Hz ausgewählt.

Der V/Hz-Modus muss verwendet werden, wenn mehrere Motoren an einem Umrichter

angeschlossen sind.

V/Hz oder Vektormodus mit geschlossenem Regelkreis muss verwendet werden, wenn ein Vysta-Progamm in den Elite geladen

X2 WAHL DES AUTOTUNE MODUS

X2 AUTOTUNE= N Tafel

Beschreibung ELITE WIRD AUTOMATISCH AUF MOTOR

ANGEGLICHEN

Bereich NEIN/JA Grundwert

Anh. z. Ändern JA

FUNKTION Der Motor muss für gutes dynamisches

Verhalten korrekt charakterisiert sein. Dies kann mit dem Elite automatisch geschehen.

Autotuning wird automatisch die optimalen Werte für die folgenden Parameter eingeben: (ohne den Motor zu bewegen):

X2 Lm Motorhauptinduktivität X3 Rs Statorwiderstand X4 Rr Rotorwiderstand

Der Motor muss sich im Stillstand befinden, für erfolgreiches Autotuning.

WARNUNG:

86Autotuning liefert Spannung an die Motorklemmen. In der Nähe des Motors und angeschlossener Maschinen darf sich kein Personal aufhalten. Der Betrieb des Motors unterliegt den Sicherheits-bestimmungen.

EINSTELLUNGBevor Autotuning eingeschaltet wird, muss BEDIENFELD-Steuerung freigegeben sein

(Tafel I7a = 00 BEDF).

Mit Tafel X2 werden die AUTOTUNE Optionen wie folgt gewählt:

X2 AUTOTUNE = NEIN Autotuning abgeschaltet

AUTOTUNE = JA

Dies erzielt optimierte Motorwerte, ohne den Motor zu bewegen.

Der komplete Vorgang des Autotuning kann mehrere Minuten dauern

Siehe Abschnitt 3 des Elite "Handbuch zum Einstieg" Art. Nr.: 4201-186 zu weiteren Details bezüglich vorläufiger Inbetriebnahme.

UNTERGRUPPE X3: MOTORABGLEICH

X3a-X3d **MOTORIMPEDANZEN**

Tafel X3a Lm= 190% HAUPTINDUKTION Beschreibung Bereich

50 BIS 800%

Einheiten PROZENT DER NENNIMPEDANZ 190

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Die Hauptinduktion des Motors, die den

Magnetisierungsstrom bestimmt. Dies ist der wichtigste Parameter für den magnetischen

Fluss im Motor.

EINSTELLUNGDieser Parameter sollte sich mittels Autotuning

(Tafel X2) selbst einstellen. Typische Werte liegen bei kleinen Motoren bei etwa 75% und reichen bis zu 800% bei großen Motoren.

Um die Richtigkeit dieser Einstellung zu beurteilen, muss der Elite in Vektorregelung (Drehzahl-Modus) arbeiten. Nun sollte der Motor ohne Last mit einer bekannten Drehzahl betrieben werden (z.B.: 50%). Die Überprüfung der Ausgangsspannung (Tafel A8) sollte dem selben Prozentualwert entsprechen (d.h. in diesem Beispiel ebenfalls ca. 50% der Nennspannung).

Stimmt die Spannung nicht, so wird der Wert für die Hauptinduktion erhöht (für eine Spannungsverringerung) oder erniedrigt (für

eine Spannungserhöhung).

Tafel X3b Rs= 3,0%

Beschreibung STÄNDERWIDERSTAND 0% BIS 15.0% Rereich

Einheiten PROZENT DER NENNIMPEDANZ

Grundwert 3% Anh. z. Ändern NEIN

Der Ständerwiderstand wird als Prozentualwert **FUNKTION**

der Nennimpedanz dargestellt.

EINSTELLUNGDieser Parameter sollte sich mittels Autotuning

(Tafel X2) selbst einstellen.

Der Ständerwiderstand beläuft sich im allgemeinen in dem Bereich des halben bis des doppelten Rotorwiderstandes. (siehe Tafel X3c

Alternativ kann der prozentuale Wert des Motornennschlupfes benutzt werden (Siehe

Tafel X3c).

Für offenen Regelkreis gilt die gleiche sorgfältige Einstellung wie für den geschlossenen Regelkreis.

Tafel X3c Rr= 6,0%

Beschreibung ROTORWIDERSTAND

Bereich 0% BIS 15.0%

Finheiten PROZENT DER NENNIMPEDANZ

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Setzt den Läuferwiderstand. Dies ist ein

> Kernparameter, der direkt das Ausgangsmoment beeinflusst.

EINSTELLUNGDieser Parameter sollte sich mittels Autotuning

(Tafel X2) selbst einstellen. Der Parameter sollte sich etwa auf den Wert des Motornennschlupfes einstellen; d.h.:

Schlupf (%) = 100 x Synchr.Drehzahl – Bemessungsdrehzahl

Synchr.Drehzahl

Diese Einstellung ändert sich dynamisch mit der Motortemperatur. Die erzielte Genauigkeit dieser Einstellung kann durch die Reaktion auf Lastsprünge geprüft werden. Fällt die

Spannung bei geringer Lasterhöhung, so wurde

Rr zu groß gewählt. Bei

Spannungsüberschwingen ist Rr zu klein gewählt worden. Bei korrekt eingestelltem Rr tritt keine ausgeprägte Spannungsänderung

auf. Diese Einstellung sollte bei

Arbeitstemperatur des Motors vorgenommen

werden

Für offenen Regelkreis gilt die gleiche sorgfältige Einstellung wie für den geschlossenen Regelkreis.

Dieser Wert beeinflusst auch die Genauigkeit

der Schlupfkompensation (X5d).

X3d SIGMA = 6,0% Tafel Beschreibung VERLUSTIMPEDANZ

Bereich 0% BIS 20%

Finheiten PROZENT DER NENNIMPEDANZ

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Die Verlustimpedanz wird als Prozentwert der

Hauptimpedanz ausgedrückt.

EINSTELLUNGDieser Parameter wird normalerweise nicht

vom Benutzer eingestellt.

Im offenen Regelkreis Modus sollte die Verlustimpedanz für Motoren < 7,5kW auf 6% eingestellt werden. Für größere Motoren sollte folgende Berechnung vorgenommen werden (6% entspricht den häufigsten Anwendungen):

Sigma=((Leerlaufstrom/Nennstrom)2)*0.8

FELDSCHWÄCHEPUNKT X3e

Tafel X3e FLD SCHW =100% Beschreibung FELDSCHWÄCHEPUNKT

Bereich 50% BIS 100%

Einheiten PROZENT DER VERFÜGBAREN

SPANNUNG

Grundwert 90% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Der Elite wird dazu gebracht in den

> Feldschwächebereich einzutreten, trotz noch vorhandener Spannungsreserven. Dadurch bleibt Spannung für die volle Vektorregelung in Reserve. Das Steuerungsverhalten im Bereich der Feldabschwächung wird damit verbessert.

Als Nachteil jedoch kann, durch die reduzierte Spannung, keine Nennleistung erreicht werden. Bei unveränderter Einstellung von 100%, wird die volle Spannung am Motor angelegt und im Feldschwächebereich geht die Vektorsteuerung in eine Schlupfsteuerung über. Drehmomentreaktionen sind langsamer beim Ein- und Austreten in diesen Bereich.

EINSTELLUNGWird kein hochdynamisches Verhalten verlangt (im Bereich der vollen Ausgangs-spannung des

Elite), so verbleibt die Einstellung auf 100%. Ansonsten ist ein Wert von ca. 90% sinnvoll. Zu bedenken ist, dass die erreichbare Ausgangsleistung im gleichen Verhältnis

reduziert wird.

Im offenen Regelkreis Modus ist dieser Wert auch der Übergangspunkt des Systemes zwischen Normal-Modus und Überdrehzahl-Modus

UNTERGRUPPE X4: LASTABGLEICH

X4a MIN FL =100% Tafel

Beschreibung MINIMALES DYNAFLUX-NIVEAU

40% bis 100% Bereich

Grundwert

FUNKTION Hiermit wird der minimale magnetische Fluss

für den Motor bei geringer Last gesetzt.

Im Elite ist ein Dynaflux (dynamischer Fluss) System zur Optimierung eingebaut. Dieses System ist besonders bei reduzierter Last sinnvoll, um durch eine Verringerung des Flusses den Geräuschpegel und die Verluste

so klein wie möglich zu halten.

EINSTELLUNGIst eine Verminderung des magn. Flusses

nicht erwünscht, soll der Wert auf 100%

bleiben

Dynaflux ist am besten für langsam variierende Lasten geeignet (z.B.: Pumpen u. Gebläse). Das beruht auf der möglichen Überlastung (Kippen) des Motors bei schnellen Lastanstiegen unter unzu-länglichen

Magnetisierungsverhältnissen.

Bei Pumpen und Gebläsen sollte der geringste Wert für sicheren Betrieb gesetzt werden. Oft ist 40% hinreichend.

Ein zu geringer Wert kann zu Instabilität und "Pumpen" führen. Dann muss der Wert erhöht

werden.

Zwischenwerte des "Minimalen Flusses" können bei dynamischeren Lasten

angewendet werden, wobei sich die Dynaflux-

Funktion verringert.

Bei sehr dynamischen Lasten (z.B.: Servos und Hebezeuge) ist der "Minimale Fluss" auf

100% zu stellen.

Tafel X4b STR ART = AUTO

Beschreibung ART DES START BOOST

FEST/AUTO/STR Bereich

Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Kompensation zum Start schwieriger Lasten.

> Im V/Hz Betrieb kann dem Motor ein Kompensationsboost vorgegeben werden, um volles Moment bei niedriger Drehzahl zu erzielen. Diese Tafel erlaubt die Auswahl zwischen automatischem Spannungsboost [AUTO], Festspannungsboost [FEST] oder stromgesteuerter Boost [STR]. Im offenen Regelkreis kann jede dieser Variablen benutzt

EINSTELLUNGDie Auswahl des Startboost erlaubt drei unterschiedliche Drehmoment-charakteristiken, zugeschneidert für unterschiedliche

Anwendung.

Automatischer Spannungsboost Bei einfacher Einmotorenanwendung erzielt der automatische Spannungsboost [AUTO] die besten Ergebnisse. In dieser Betriebsart wird der Boost automatisch den Lastbedingungen angepasst. Automatischer Spannungsboost arbeitet jedoch nicht bei Null-Drehzahl. Aus diesem Grunde muss für Anwendungen die Stillstandsdrehmoment benötigen (e.g. Hebezeuge) der Modus [FEST] oder [STR]

Festspannungsboost

gewählt werden.

Dieser Boost kann für einfache,

unveränderliche Lasten verwendet werden.









Jedoch bei Mehrmotoranwendungen muss [FIX] verwendet werden um ein sicheres Anlaufverhalten zu erreichen.

Stromgesteuerter Boost

Diese Boostart kann für Lasten mit hoher Haftreibung verwendet werden. Diese Lasten werden nicht in [FIX] oder [AUTO] Modus gestartet werden können. In dieser Betriebsart kann das Startverhalten mit den Tafeln X4c und X4d eingestellt werden. Diese Tafeln legen die Grösse und den Drehzahlbereich fest.

Tafel X4c STR MO = 0%

EINSTELLUNG DES START DREHMOMENT Beschreibung

0 bis 250% Rereich Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION

Verbessert das Drehmomentverhalten bei geringer Drehzahl ohne Verwendung eines Drehzahlencoders; d.h. im offenen Vektor Regelkreis oder im V/Hz Betrieb (siehe Tafel

EINSTELLUNGDiese Tafel hat verschiedene Einstell-vorgänge abhängig vom Steuermodus (Tafel X1) und der gewählten Boostart (Tafel X4b).

V/Hz - automatischer und fester Boost.

Ist V/hz als Steuerart vorgewählt (Tafel X1) und eine Form von Spannungsboost wird verwendet (Tafel X4b) dann sollte dieser Wert erhöht werden bis genügend Drehmoment zur Verfügung steht um die Last zu starten. Ist die Last derart beschaffen, dass der Elite beim Starten in dieser Einstellung in Strombegrenzung läuft, dann sollte Tafel X4b(STR) gewählt werden.

V/Hz - Stromgesteuererter Boost.

In der V/Hz Steuerart (Tafel X1) unter Verwendung von stromgesteuertem Boost (X4b) wird das Startmoment solange erhöht bis die Last weich anfährt. Hohe Werte hier, erforden möglicherweise einen Angleich der Drehmomentgrenze (Tafeln L4 und L5) und der Strombegrenzung (L9). die Tafel für das Startdrehmoment (X4c) sollte zusammen mit der Tafel für den Startbreich (X4d) verwendet werden um das gewünschte Startprofil des Drehmomentes zu erhalten. Von Werten die entsprechend der Last stark überhöht sind sollte abgesehen werden, weil dies zu übermässiger Motorerwärmung führt.

Offener Vektor Regelkreis

Ist die Steuerart (X1)auf offener Vektor Regelkreis gesetzt, kann das Startdrehmoment mit dieser Tafel auf gewünschten Wert eingestellt werden.

Geschlossener Vektor Regelkreis.

Im geschlossenen Vektor Regelkreis wied die Startdrehmomenteinstellung nicht verwendet.

X4d STRT BER = 0% Tafel

Beschreibung START (BOOST) BEREICHSVORGABE Bereich

0 bis 99% der Nennmotorfrequenz

(Typenschild)

Grundwert Anh. z. Ändern NEIN

Hinweis Start Band ist nur aktiv in V/Hz Modus wenn

stromgesteuerter Boost eingestellt wurde.

FUNKTION Erlaubt die drehzahlabhängige Vorgabe des

Drehmomentprofils für die stromgesteuerte Startart (Tafel X4b STR ART=STR)

Im offenen Regelkreis bestimmt der Paramter den Übergang vom Startvorgang des offenen Regelkreis zu Normalbetrieb im offenen Regelkreis. Eine Umkehr des Vorgangs erfolgt beim Stoppen, wenn die Drehzahl 41/2 % unter den Wert des Startbereiches fällt. Im offenen Regelkreis kann dieser Wert nicht über 50% eingestellt werden sowie das

Überdrehzahlband nicht um mehr als 50% der

Drehzahl verringert wird.

EINSTELLUNGVorgabe des Startbereichs (von Null-Drehzahl

an) indem stromgesteuertes Startmoment

notwendig ist. Übersteigt die

Ausgangsgeschwindigkeit das vorgebene Fenster so wird der Boost automatisch auf einen geringeren Wert reduziert um übermässige Motorenerwärmung,

hervorgerufen durch die möglicherweise hohen Boostwerte in Tafel X4c, zu vermeiden.

Lasten die hohe Haftreibung jedoch aber geringe Trägheit besitzen, benötigen normalerweise nur einen schmalen

Startbereich. Lasten mit hoher Haftreibung und trägen Massen benötigen möglicherweise eine längere Phase mit stromgesteuertem Boost um ein gleichmässiges Hochlaufen zu ermöglichen.

Es wird empfohlen den Startbereich so gering wie notwendig einzustellen um eine unnötige Motorenerwärmung zu vermeiden.

Anmerkung:

Wird die Einstellung des Startbereichs auf dem Grundwert von 0% belassen, so wird die Einstellung des Startmomentes in Tafel X4c nicht voll ausgenutzt.

X4f, X4g, X4h ROTOR PID-DREHZAHLREGELFAKTOR

Hinweis Nur aktiv im offen Regelkreis Vektor Modus

oder im geschlossenen Regelkreis

Vektormodus.

Tafel X4f Kp w= 20%

PID DREHZAHLREGLER Beschreibung **PROPORTIONALFAKTOR**

Bereich 0 BIS 300% Grundwert 20% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Proportionalfaktor des Läuferdrehzahlreglers.

Beeinflusst die Reaktion. Steifheit und die Dämpfung der Drehzahlregelkreises.

Einstellung im offenen Regelkreis erfolgt wie

im geschlossenen Regelkreis.

EINSTELLUNGDer Grundwert ist eine niedrige, zurück-

haltende Einstellung. Sie wird zwar nicht die schnellstmögliche Drehzahlreaktion ergeben, jedoch stabil sein. Diesen Wert nur für hohe Anforderung in der Anwendung ändern.

Bei geringer Trägheit des Systems sind die typischen Maximalwerte zwischen 30% (für kleine Motoren) und 35% (für große Motoren).

Sind sichtlich höhere Massenträgheiten im System, so sollte dieser Faktor erhöht werden. Zu hoch gewählte Werte verursachen schnelle, begrenzte Schwingungen der Rotorwelle.

Tafel X4g Ki w= 30%

Beschreibung PID DREHZAHLREGLER INTEGRALFAKTOR

Bereich 0% BIS 999% Grundwert 30%

Grundwert 30% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Integralfaktor des PID Reglers für die Stabiltät

der Rotordrehzahl. Damit wird die

Langzeitgenauigkeit der Drehzahlregelschleife

bestimmt.

Einstellung im offenen Regelkreis erfolgt wie im

geschlossenen Regelkreis.

EINSTELLUNGEin Grundwert der Verstärkung der sehr

zurückhaltend ist (überdämpft), sorgt im allgemeinen für hohe Reglerstabilität, jedoch auf Kosten des Ansprechverhaltens.

Ein typischer Maximalwert von 50% für Motoren die geringe Massen antreiben. Größere Massen verlangen hier einen geringeren Wert, die Reglerstabilität wird dann über den Proportionalfaktor erreicht.

Zu hohe Einstellungen können zu

Regelschwankungen (Oszillation der Welle)

führen.

Tafel X4h Kd w= 0%

Beschreibung PID DREHZAHLREGLER

DIFFERENZIALFAKTOR

Bereich 0 BIS 999% Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Der Differentialfaktor des Drehzahl PID

Reglers. Kann die Dämpfung des PID Regler in bestimmten Anwendungen verbessern.

EINSTELLUNGKaum verwendet. Einstellung verbleibt normalerweise auf Grundwert (Null).

Tafel X4i OLV BST 1
Beschreibung FLUX BOOST A
Bereich X4j bis zu 99%

Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Im offenen Regelkreis wird der Boost Flux A

eingestellt um große oder unstabile
Lastmomente handzuhaben. Erhöhter Flux
bedeutet, es wird weniger momenterzeugender

Strom benötigt um ein bestimmtes Drehmoment zu entwickeln.

EINSTELLUNGAuf Grundwert belassen außer bei einer

großen oder unstabilen Last, eine konservative Einstellung bis zu 15% wird für diese Lasten

empfohlen.

Tafel X4j OLV BST 2
Beschreibung FLUX BOOST B
Bereich 0% bis X4i

Bereich 0% bis Grundwert 0% Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Wird verwendet in Verbindung mit Flux Boost A

im offenen Regelkreis. Die Einstellung bewirkt ein lineares Auslaufen bei höheren Drehzahlen und verhindert somit ein früheres Einschalten

des Überdrehzahl Modus.

EINSTELLUNG Auf Null belassen wenn ein Auslaufen des Flux

Boost A benötigt wird. Für konstanten Flux

Boost auf X4i einstellen.

X4k MASSENTRÄGHEITS KOMPENSATION

Tafel X4k AUSGL M =1

Beschreibung MASSENTRÄGHEITS KOMPENSATION

Bereich 1 bis 10 Einheiten Keine Grundwert 1

FUNKTION Der Kompensationfaktor für Massenträgheit

wird benötigt für große Trägheitsmassen. Einstellung im offenen Regelkreis oder bei

Schlupfkompensation.

Verbessert die Stabilität und dient nicht zum

Einstellen des Drehzahlreglers.

UNTERGRUPPE X5: REGLER ABGLEICH

Hinweis Nur im V/Hz und offenen Regelkreis Modus

aktiv

Tafel **X5a IBg Schl = 2,0%**

Beschreibung STROMBEGRENZUNG SCHLUPF

Bereich 0,0% BIS 10%, AUS

Grundwert 2%

FUNKTION Um aktiv die Frequenz oder Hochlaufrate des

Elite zu reduzieren, und so den Laststrom innerhalb kontrollierbarer Grenzen zu halten

(Zustand = IBg).

EINSTELLUNGNicht verändern, es sei die Strombegrenzung

ist instabil. Anhaltsweise sollte dieser Wert dem Schlupfwert (%) des Motors entsprechen. Um die Stabilität der Strombegrenzung zu verbessern, ist ein geringerer Wert zu setzen. Dafür ist in Kauf zu nehmen, dass die prädiktive Strombegrenzung früher anspricht und die Hochlaufrate stärker begrenzt wird, wodurch möglicherweise mehr in den normalen Betrieb eingegriffen wird.

Für optimalen Betrieb im offenen Regelkreis Modus sollte der Wert auf Motornennschlupf in

% eingestellt werden.

Tafel X5b UBg Schl = 2,0%

Beschreibung SPANNUNGSBEGRENZUNG SCHLUPF

Bereich 0,0% BIS 20%

Grundwert 2%

FUNKTION Wenn der Motor überdreht wird (z.B.: indem er

die Last zu schnell bremst), speist er in den Umrichter zurück. Zu starke Regeneration führt dazu, dass der Elite ausweicht ("Spannungsbegrenzung") indem bei zu starker Regeneration die Bremsrate reduziert wird. Der Faktor "Spannungsbegrenzung Schlupf" dient der Verbesserung der Stabilität

unter diesen Bedingungen.

EINSTELLUNGNicht einstellen, es sei die Spannungs-

begrenzung ist instabil. Anhaltsweise sollte dieser Wert dem Schlupfwert (%) des Motors entsprechen. Um die Stabilität der Spannungsbegrenzung zu verbessern, ist ein geringerer Wert zu setzen. Dafür ist inkauf zu nehmen, dass die Spannungsbegrenzung früher anspricht und die Bremsrate stärker

Der Drehzahlfilter (Tafel R7) kann auch verwendet werden, um während Spannungsbegrenzung die Stabilität zu

verbessern.

bearenzt wird.

Für optimalen Betrieb im offenen Regelkreis Modus sollte der Wert auf Motornennschlupf in

% eingestellt werden.















Tafel X5c Dämpfg = 2,0%

Beschreibung LEICHTLASTDÄMPFUNG

0.0% BIS 20% Bereich

FUNKTION Manche Motoren können instabil werden und zu Schwingungen neigen, wenn sie mit leichter Last und bestimmten Drehzahlen

betrieben werden. Der Dämpfungswert kann eingeführt werden, um diese Tendenz zu

vermeiden.

EINSTELLUNGWenn keine Probleme bei leichter Last

auftreten, nicht einstellen. Zur

Stabilitätserhöhung einen höheren Wert wählen. Ein zu hoher Wert kann selbst

Instabilität herbeiführen.

Dieser Faktor variiert geringfügig die Frequenz (typisch <0,1Hz). Wird hohe Frequenztreue

gefordert. Wert auf 0.0% belassen.

Tafel X5d Schlpf Kom = N/J

Hinweis Beschreibung

Nur V/Hz Modus VERWENDUNG VON **SCHLUPFKOMPENSATION**

Grundwert

Keine Kompensation **FUNKTION** Veränderung der Ausgangsfrequenz

basierend auf den Laststrom, um damit den

Motorschlupf zu kompensieren.

EINSTELLUNGWird eine Drehzahlsteuerung bei variierender

Last im V/Hz Betrieb gefordert so sollte der

Wert auf Ja eingestellt werden.

Kann abgeschaltet werden wenn der offene Regelkreis Modus verwendet wird; dies unterstützt die Drehzahl Regulierung im

Überdrehzahlbereich.

X5e, X5f **MODULATIONSART**

X5e FREQ = AUTO Tafel

MODULATIONSFREQUENZ Beschreibung

Optionen AUTO / 4000-16000 (Vergl. Hinweis)

. Einheiten Hertz Grundwert **AUTO** Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Verändert die Ausgangsfrequenz zum Motor.

Kann zur Verringerung mechanischer Motorgeräusche verwendet werden. AUTO lässt das thermische Überwachungssystem des Elite die Schaltfrequenz optimieren, um

zuverlässigen Betrieb zu sichern.

Hinweis: Die maximale Frequenz hängt von der

> Baugröße ab. BG 1-2 16.000 Hz BG 3-4 10.000 Hz BG 5-7 8.000 Hz

Tafel X5f GRUND FRQ =WW

MODULATIONSART Beschreibung Optionen [WW] WHISPER WAVE

[NB] NAHBAND

Grundwert WW Anh. z. Ändern NEIN

FUNKTION Verändert das Motorengeräusch.

Nahbandbetrieb erzeugt das übliche

Motorengeräuschspektrum. Whisper Wave ist eine spezielle Betriebsart, die das Geräusch über ein größeres Frequenzband verteilt. Das Geräusch, das im Whisper Wave Betrieb erzeugt wird, wird üblicherweise als weniger

störend und leichter zu überdecken

empfunden.

EINSTELLUNGUm einen direkten Vergleich des

Geräuschpegels des Motors zu ermöglichen, kann diese Betriebsart umgeschaltet werden,

während der Elite läuft. Man wähle die Option

die am zweckmäßigsten erscheint.

Die Auswahl Nahband oder Whisper Wave

werden dazu verwendet, das Motorengeräusch zu minimieren.

X5g, X5h **STROMREGELFAKTOREN**

Tafel X5g Kp I= 25%

Beschreibung PI STROMREGLER

PROPORTIONALFAKTOR

Bereich 0 BIS 100% Grundwert 25%

Anh. z. Ändern NEIN Hinweis Nicht V/Hz

FUNKTION Proportionalfaktor des internen Stromreglers

für die Fluss-Vektorregelung.

EINSTELLUNGDieser Parameter wird normalerweise nicht

vom Benutzer eingestellt.

Tafel X5h Ki I= 13%

PI STROMREGLER INTEGRALFAKTOR Beschreibung

Bereich 0 BIS 100%

Grundwert 13% Anh. z. Ändern NEIN Hinweis Nicht V/Hz

FUNKTION Integralfaktor des internen Stromreglers für die

Fluss-Vektorregelung.

Tafel X5i Kf w= 50%

DREHZAHLREGLER FILTERKONSTANTE Beschreibung

3 BIS 100% Rereich Grundwert 50% Anh. z. Ändern NEIN

Hinweis Nur im geschlossenen Regerkreis Vektor

Modus

FUNKTION Eine Filterkonstante im Drehzahlreglerkreis.

Damit kann die Reglerstabiltiät verbessert werden, speziell wenn der Encoder nicht direkt am Motor angebracht ist, oder nicht direkt verbunden ist (z.B.: durch Elastizität oder

Rückschlag in der Ankopplung).

Anmerkung: Die Filterkonstante beträgt in msec: 100/Kfw

EINSTELLUNGEinstellung bleibt normalerweise auf 50%.

Eine Verringerung von Kf w erhöht die

Filterwirkung.

TAFELGRUPPE Y: MENÜ OPTIONEN

Gruppenstellung VERDECKT

Tafel Y1 SPRACHE = 1

Beschreibung SPRACHAUSWAHL DER TAFELLISTE

Bereich ENGLISH/DEUTSCH/ANDERE

Grundwert ENGLISH Anh. z. Ändern NEIN

Stellung LESEN-SCHREIBEN

FUNKTION Auswahl der vom Elite angezeigten Sprache.

EINSTELLUNGGewünschte Sprache wählen. Weitere

Sprachen folgen nach Bedarf.

Tafel Y2 INITIALISIEREN

Beschreibung WÄHLT DAS NIVEAU DER

INITIALISIERUNG DER PARAMETER UND

MODI

Bereich SIEHE FOLGENDE TABELLE

Stellung VERDECKT

ANZEIGE	BESCHREIBUNG			
NEIN	Keine Initialisierung			
INIT BENUTZ PARAM	Initialisiert alle Benutzer-Einstellungen mit Ausnahme der Motor-Parameter (Tafeln N1 bis N6, X1 bis X11)			
INIT MOTOR PARAM	Initialisiert alle Motor-Parameter (Tafeln N1 bis N6, X1 bis X11)			

4202-207 Rev A

Abb. 9.26: Niveau der Initialisierung

FUNKTION

Mit dieser Tafel kann ein bestimmtes Niveau bei der Re-initialisierung (Zurücksetzen auf

Herstellerwerte) gesetzt weden.

Wenn bestimmte Einstellungen wiederverwendet werden sollen, sollten sie vor der Initialisierung notiert werden (z.B.: auf dem Inbetriebnahme Protokoll am Ende dieses

Handbuches).

Die Initialisierung der Motorparameter " INIT MOTOR PARAM' wird Standardmotorwerte passend zur Elite Baureihe in die N Tafeln setzen. Die Motortypenschild Werte müssen eingegeben werden zur Leistungverbesserung

und zum Schutz des Motors.

EINSTELLUNGDas gewünschte Niveau wählen und die Taste

loslassen. Das Display wird jetzt INITIALISIERUNG zeigen und wird nach diesem Prozess wieder auf NEIN gesetzt.

Tafel Y3 VYSTA PROGAMM

Beschreibung Verwendetes Steuerungsprogramm

Grundwert 1 Anh. z. Ändern JA Stellung Programm

FUNKTION Zeigt an welches Steuerungsprogramm

verwendet wird. Siehe Abschnitt 8.

TAFELGRUPPE Z: INBETRIEBNAHME TAFELN

Y1

LESEN-SCHREIBEN



Y3

Z INBETRIEBNAHME MODUS

Tafel **Z INBETRIEBNAHME=NEIN**Beschreibung INBETRIEBNAHME MODUS

Bereich JA oder NEIN

Z11 L EING=+100%

Z12 L AUSG=+100%

Grundwert NEIN Anh. z. Ändern NEIN

Gruppenstellung

Z INBETRIEBNAHME

Stellung Nur Lesen (wenn Codewort gesetzt)

Lesen-Schreiben (wenn Codewort nicht

gesetzt).

FUNKTION Der Inbetriebnahme Modus ist ein spezieller

Modus, der es dem Inbetriebnahmeingenieur

ermöglicht, Betriebsdaten zu ändern.

EINSTELLUNGZum Eintritt in diesen Modus JA eingeben.

Der Inbetriebnahme Modus ist normalerweise durch ein Codewort geschützt, das in Tafel Z1 eingegeben wird. Dies verhindert das unbefugte Ändern von Inbetriebnahmedaten.

Sind die Daten eingegeben (und ein Codewort ist gesetzt, falls gewünscht), sollte diese Tafel auf NEIN gesetzt werden.

Modus INBETRIEBNAHME wählen bevor ein Codewort gesetzt ist:

Zur Haupttafel Z gehen. Z INBETRIEBNAHME= N

"*" und "+" oder "—" drücken. Die Zustandszeile sollte jetzt zeigen: Z INBETRIEBNAHME= J

Jetzt sind alle Tafeln sichtbar und Parameter einstellbar.

Modus INBETRIEBNAHME wählen nachdem ein Codewort gesetzt ist:

Zur Haupttafel Z gehen. Die Steuerzeile (unten) zeigt jetzt: Z INBETRIEBNAHME= N

"*" und "+" oder "—" drücken. Jetzt wird die Tafel automatisch zeigen: CODEWORT= ZZZZZ

Die spezielle Codenummer, die als "ZZZZZ" gezeigt wird, ist bei vergessenem Codewort wichtig. Siehe die Beschreibung der Tafel Z1.

Nun wird "*" und "+" oder "—" gedrückt, bis das richtige Codewort erreicht ist. Danach Tasten loslassen.

Die Steuerzeile (unten) zeigt jetzt: Z INBETRIEBNAHME= J

Jetzt sind alle Tafeln sichtbar und Parameter einstellbar.

Modus BETRIEB wählen:

Um vom INBETRIEBNAHME Modus auf

Z INBETRIEBNAHME= J

Die Steuerzeile (unten) zeigt jetzt:

"*" und "+" oder "--" verwenden. um

BETRIEB zu wechseln, auf Tafelgruppe Z

umzuschalten auf:

Z INBETRIEBNAHME= NZ1 Inbetriebnahme Modus Codewort

Tafel **Z1 CODEWORT=AUS**

Beschreibung INBETRIEBNAHME MODUS CODEWORT

Bereich AUS, 1 bis 65535

Anh.z.ändern NEIN **VERDECKT** Stellung

FUNKTION Ermöglicht es dem Inbetriebnahmeingenieur

ein Codewort zu setzen, um vor unbefugtem Ändern der Betriebsdaten zu schützen.

EINSTELLUNGIst der Modus BETRIEB, wie oben

beschrieben, angewählt, kann ein Codewort eingegeben werden. Tafelgruppe Z aufdecken und Tafel Z1 wählen. Jetzt zeigt das Display:

Z1 CODEWORT= AUS.

Nun wird "*" und "+" oder "—" gedrückt, um das gewünschte Codewort einzugeben.

Was geschieht, wenn das Codewort unbekannt oder vergessen ist?

Ist ein Codewort gewählt, wird auf der Tafel Z eine spezielle Codenummer gezeigt, wenn

versucht wird, in den Modus INBETRIEBNAHME zu schalten

Das Display zeigt:

Z PASSWORD= ZZZZZ

Diese Nummer ist zu notieren und ein authorisierter Anwendungsingenieur bei PDL kann dann mittels eines Algorithmus das ursprüngliche Codewort rekonstruieren.

SOFTWARE UND HARDWARE Z2 REVISIONEN

Z2 S/W1.1 H/W1.1 Tafel

SOFTWARE UND HARDWARE REVISIONS-Beschreibung

NUMMERN.

Stellung NUR I ESEN

FUNKTION Zeigt die Revisionsnummer (X.X) der

gegenwärtig im Elite installierten Soft- und

Hardware.

Z3 **ANALOGEINGANG 1 ZUSTAND**

Tafel Z3 AI1=99=+9,9V

Z3 Al1=99=+20mA

Beschreibung **ZUSTAND DES ANALOGEINGANGS 1**

00 BIS 99: Bereich

-10V BIS +10V oder 0 BIS 20mA

Stellung NUR LESEN Tafel Z3 AI1=99=+9.9V

Z3 Al1=99=+20mA

Referenz n 1 2 Tafel Nummer Z3 Referenz 0:

Referenz 1: Zustand des Analogeingangs 1 (Klemme T26)

00 bis 99% des Eingangsbereiches

Bei ±10V Eingang, -10V= 00, +10V= 99 Bei 0-10V Eingang, 0V = 00, +10V= 99 Bei 4-20mA Eingang, 4mA= 00, 20mA= 99 Bei 0-20mA Eingang, 0mA= 00, 20mA= 99

Referenz 2: Zustand des Analogeingangs 1 (Klemme T26) Bei ±10V Eingang, -10V bis +10V Bei 0-10V Eingang, 0V bis +10V Bei 4-20mA Eingang, 20mA 4mA bis Bei 0-20mA Eingang, 0mA bis 20mA

Z4 ANALOGEINGANG 2 ZUSTAND

Tafel Z4 Al2=99=+9,9V Z4 Al2=99=+20mA

Beschreibung **ZUSTAND DES ANALOGEINGANGS 2**

Bereich 00 BIS 99:

-10V BIS +10V oder 0 BIS 20mA

Stellung **NUR LESEN** Tafel Z4 AI2=99=+9.9V Z4 Al2=99=+20mA

Referenz 0 Referenz 0: Tafel Nummer Z4

Referenz 1: Zustand des Analogeingangs 2 (Klemme

00 bis 99% des Eingangsbereiches

-10V = 00Bei ±10V Eingang, +10V= 99 Bei 0-10V Eingang, 0V = 00.+10V= 99 Bei 4-20mA Eingang, 4mA= 00, 20mA= 99 Bei 0-20mA Eingang, 0mA= 00; 20mA= 99

Zustand des Analogeingangs 2 (Klemme Referenz 2:

T27)

Bei ±10V Eingang, -10V bis +10V Bei 0-10V Eingang, 0V bis +10V Bei 4-20mA Eingang, 4mA bis 20mA Bei 0-20mA Eingang, 0mA bis 20mA

Z5 **ANALOGAUSGANG 1 ZUSTAND**

Tafel Z5 AO1=99=+9,9V Z5 AO1=99=+20mA

Beschreibung **ZUSTAND DES ANALOGAUSGANGS 1**

00 BIS 99:

-10V BIS +10V oder 0 BIS 20mA

Stellung **NUR LESEN**

Bereich

Z5 AO1=99=+9,9V Tafel Z5 AO1=99=+20mA

Referenz 1

Referenz 0: Tafel Nummer Z5

Referenz 1: Zustand des Analogausgangs 1 (Klemme

T231

00 bis 99% des Eingangsbereiches Bei ±10V Ausgang, -10V = 00, +10V = 99

Bei 0-10V Ausgang, 0V = 00, +10V = 99 Bei 4-20mA Ausgang,4mA= 00, 20mA= 99 Bei 0-20mA Ausgang,0mA= 00; 20mA= 99

Referenz 2: Zustand des Analogausgangs 1 (Klemme

T23)

Bei ±10V Ausgang, -10V bis +10V Bei 0-10V Ausgang, 0V bis +10V Bei 4-20mA Ausgang,4mA bis 20mA Bei 0-20mA Ausgang,0mA bis 20mA

Z6

Z8

Z9

ANALOGAUSGANG 2 ZUSTAND Z6 Tafel Z6 AO2=99=+9.9V Z6 AO2=99=+20mA Beschreibung **ZUSTAND DES ANALOGAUSGANGS 2** Bereich 00 BIS 99: -10V BIS +10V oder 0 BIS 20mA NUR LESEN Stellung Z6 AO2=99=+9,9V Tafel Z6 AO2=99=+20mA Referenz 1 Referenz 0: Tafel Nummer Z6 Referenz 1: Zustand des Analogausgangs 2 (Klemme T24) 00 bis 99% des Eingangsbereiches Bei $\pm 10V$ Ausgang, -10V = 00, +10V = 99Bei 0-10V Ausgang, 0V = 00, +10V = 99Bei 4-20mA Ausgang,4mA= 00, 20mA= 99 Bei 0-20mA Ausgang,0mA= 00; 20mA= 99 Referenz 2: Zustand des Analogausgangs 2 (Klemme T24) Bei ±10V Ausgang, -10V bis +10V Bei 0-10V Ausgang, 0V bis +10V Bei 4-20mA Ausgang,4mA bis 20mA Bei 0-20mA Ausgang,0mA bis 20mA **ZUSTAND DER MULTIFUNKTIONS Z**7 **EINGÄNGE** Z7 MFI: 0 0 0 0 0 0 Beschreibung ZUSTAND DER MULTIFUNKTIONSEINGÄNGE Bereich O (OFFEN) oder X (GESCHLOSSEN) Stellung NUR LESEN Tafel Z7 MFI: 0 0 0 0 0 0 X 1 2 3 4 5 6 Referenz Referenz 0: Tafel Nummer Z7 Referenz 1: Zustand Digitaleingang 1 (Klemme T13) O - Offen X - Geschlossen Referenz 2: Zustand Digitaleingang 2 (Klemme T14) O - Offen X - Geschlossen Referenz 3: Zustand Digitaleingang 3 (Klemme T15) O - Offen X - Geschlossen Referenz 4: Zustand Digitaleingang 4 (Klemme T16) O - Offen X - Geschlossen Referenz 5: Zustand Digitaleingang 5 (Klemme T17) O - Offen X - Geschlossen Referenz 6: Zustand Digitaleingang 6 (Klemme T18) O - Offen X - Geschlossen Zustand externe Abschaltung (Klemme T19) Referenz 7: O - Offen

Z8 ZUSTAND DES LWL-EINGANGS; **ZUSTAND DES SERIELLEN EINGANGS** Tafel Z8 FI:O SERIEL:O Beschreibung ZUSTAND DES LICHTWELLENLEITER EINGANGS: **ZUSTAND DES SERIELLEN EINGANGS** Bereich O (OFFEN) oder X (GESCHLOSSEN); O (OFFEN) oder X (GESCHLOSSEN) Stellung NUR LESEN Tafel Z8 FI:O SERIEL:O Referenz 0 1 Referenz 0: Tafel Nummer Z8 Zustand des Lichtwellenleiter-Eingangs Referenz 1: O (Offen) X (Geschlossen) Zustand des seriellen Eingangs Referenz 2: O (Offen) X (Geschlossen) Hinweis 1 Ein "Geschlossen" Zeichen (X) bedeutet, dass seit der letzten Tafelauffrischung gültige Datenübertragung stattgefunden hat. Ein "Offen" Zeichen (O) bedeutet, dass seit der letzten Tafelauffrischung keine gültige Datenübertragung stattgefunden hat. Ein "Geschlossen" Zeichen (X) bedeutet, dass Hinweis 2 seit der letzten Tafelauffrischung gültige serielle Kommunikation stattgefunden hat. Ein "Offen" Zeichen (O) bedeutet, dass seit der letzten Tafelauffrischung keine gültige Datenübertragung stattgefunden hat. **ENCODER ZÄHLUNG Z**9 Z9 ENCODER=0000 Tafel Beschreibung ENCODER ZÄHLUNG Bereich 0 bis 16383 **FUNKTION** Encoder Zähler; zählt die Anzahl an Flanken an den Eingangsklemmen für den Inkrementalgeber (Klemmen T31 bis T34). Hochzählen soll einer Rechtsdrehung entsprechen (siehe Abschnitt 4.2 und Tafel N8 für weitere Informationen). **BEISPIEL** Bei einem Encoder mit 2000 Impulsen pro Umdrehung (PPR) sollte sich dieser Wert um 2000 erhöhen, wenn die Welle sich um 360° dreht.

X - Geschlossen

verbunden).

Bei den Multi-Funktions-Eingängen bedeutet ein O oder X lediglich - O ein offener Schaltkreis (nicht mit dem gemeinsamen Potential verbunden) und X ein geschlossener Schaltkreis (mit dem gemeinsamen Potential

Hinweis 1:

Z10 ZUSTAND DER AUSGANGSRELAIS; **ZUSTAND DES BREMSAUSGANGS**

Tafel

Z10 RLY:XX X DB:X

Beschreibung

ZUSTAND DER AUSGANGSRELAIS;

ZUSTAND DES AUSGANGS DYN. BREMSE O (OFFEN) oder X (GESCHLOSSEN);

Bereich

O (OFFEN) oder X (GESCHLOSSEN)

Stellung NUR LESEN

Z10 REL:XX X DB:X Tafel Referenz

12 3 4

Tafel Nummer Z10 Referenz 0:

Referenz 1: Zustand des Relais 1 (Terminals T1/T2)

O (Offen)

X (Geschlossen)

Referenz 2: Zustand des Relais 2 (Terminals T4/T5)

> O (Offen) X (Geschlossen)

Referenz 3: Zustand des Relais 3 (Terminals T6/T7)

O (Offen)

X (Geschlossen)

Referenz 4: Zustand des Ausgangs der dynamischen

Bremse (DB) O (Offen) X (Geschlossen)

REL1 ist ein Schließer an Klemmen (T1/T2) Hinweis 1

REL1 ist ein Öffner an Klemmen (T2/T3) REL2 ist ein Schließer an Klemmen (T4/T5) REL3 ist ein Schließer an Klemmen (T6/T7)

Der Zustand der Öffnerkontakte am Wechsler-Relais (REL1) (Klemmen T2/T3) ist die

Invertierung von Referenz 1.

Ein "Geschlossen" (X) Symbol bedeutet, dass Hinweis 2

der Ausgang der dynamischen Bremse seit der letzten Tafelauffrischung geschaltet hat. Ein "Offen" (O) Symbol bedeutet, dass der Ausgang der dynamischen Bremse seit der letzten Tafelauffrischung nicht geschaltet hat.

Z11, Z12 **ZUSTAND DES LWL EIN- UND AUSGANGS**

Tafel Z11 F I/P=+100%

Beschreibung **ZUSTAND DES LWL EINGANGS**

Bereich -250% bis +250% **NUR LESEN** Stellung

FUNKTION Zeigt das Niveau der Daten am Lichtwellen-

leiter Eingang.

Der Zustand zeigt die Größe und das Vorzeichen des Datenpacketes, das am Elite

LWL-Eingang empfangen wird.

Tafel Z12 F O/P=+100%

Beschreibung ZUSTAND DES LWL AUSGANGS

Bereich -250% bis +250% NUR LESEN Stellung

FUNKTION Zeigt das Niveau der Daten am Lichtwellen-

leiter Ausgang.

Der Zustand zeigt die Größe und das Vorzeichen des Datenpacketes, das am Elite

LWL-Ausgang gesendet wird.

Siehe Tafel Z8 für Fehleranzeichen am LWL-

Eingang.

10 ANWENDUNGSBEISPIELE - EINFACHE GEBLÄSESTEUERUNG

Ein typisches Beispiel für Drehzahlregelung eines Gebläses mittels Poti zur 0-10V Sollwerteinstellung und Tastern zur Start und Stop/Reset Steuerung. Die Drehzahl wird mit einem 0-10V Instrument abgelesen, das den Bereich 0-100% Drehzahl zeigt. Dieser Abschnitt zeigt Konfiguaration, Verdrahtung und Einstellung.

Für dieses Beispiel liegen folgende Daten for:

Steuersignal 0-10V (Potentiometer)

Motor 5.5kW, 11.4A, 400V 1450min¹

Elite Model ME-12
Stop/start Steuerung 3-Draht
Drehrichtung Unbenutzt

Die Konfigurationseinstellungen (ohne zutreffende bzw. nicht von der Fabrikeinstellung abweichende Einstellungen) und Verdrahtung sind wie folgt:

KONFIGURATIONSTAFEL FÜR EINFACHE

GEBLÄSEREGELUNG

FU NR: MODELL: ME-12
ORT: GEBLÄSESTEUERUNG

MOTOR: kW: 5.5 A: 11.4 V: 400

POLE: 4 UPM: 1450

EINSTELLUNGEN:

Entsprechend Abschnitt 2.1:

Motortypenwerte in die Tafelgruppe N eingeben:

N1 MTR STR=11.4A
 N2 MTR VOLT=400V
 N3 MTR FRQ=50Hz
 N3 MTR RPM=1450
 N6 MTR KÜHL=40%

Betriebgrenzwerte in Tafelgruppe L eingeben:

L2 MIN DR=0.0% L3 MAX DR=+100%

L9 IBg=17.1A (Represaentative für 150%)

Steuerquellen in Tafelgruppe I eingeben:

I1 BEDF S/STP=0 (keine Bedienfeldsteuerung)

I2 REF DR=AIN1
I6a AI1=0-10V

I6b AI1 LO=0%

I6c AI1 HI=+100%

I7a EING MODE=1 (3-Draht Steuerung)

Externe Drehzahlüberwachung wird über die Tafelgruppe 0 gesetzt:

O1a AO1 AUSG=06 (% von Motordrehzahl)

O1b AO1=0-10V
O1c AO1 LO=0%
O1d AO1 HI=+100%

Rampenraten werden über Tafelgruppe R gesetzt:

R1 HLF=5.0%/s
R2 BRE=5.0%/s
R6 STOPR=10.0%/s

START wird durch kurzzeitiges Schließen des Tasters an Klemme T14 erreicht. Dadurch wird der Hochlauf der Sollwertdrehzahl begonnen, der durch Klemme T26 angeschlossenen Poti definiert ist.

STOP wird durch kurzzeitiges Öffnen des Tasters an Klemme T15 erreicht. Dies lässt den Elite auf Stillstand herunterlaufen.

Die Rampenraten sind in den Tafeln R1 and R2 festgelegt.

Durch Öffnen der externen Abschalttaste an Klemme T19 wird der Elite auf Störung abschalten, und den Fehler "22 XSTÖR" zeigen.

Durch Öffnen der Taste an Klemme T13, wird der Elite mit einer alternativen Bremsrate (in Tafel R6 gesetzt) herunterlaufen und stoppen (diese Bremsrate wird die in Tafel R2 gesetzte überschreiben). Tritt eine interne oder externe Störung auf, kann der Elite mittels der ASTOP-RESET Taste während der öffnenten Flanke zurückgesetzt werden (vorausgesetzt die Störung ist behoben).

PROTOKOLL DER INBETRIEBNAHME-KONFIGURATION — TAFELN

Serien	N°:	Modell:	·		Т Т	AFEL	EINHEIT	MITAC	DATIIM
Ort: _					17a	EINGMOD=0	LINILI		
Motor	kW: A:		V:		17a	POLTÄT=Hi			
Pole:	min ⁻¹ :				176 17c	MFI1 WAHL=00			
_					17d	MFI2 WAHL=00			
			Eintrag 1	Eintrag 2	17d	MFI3 WAHL=00			
Datum			Lilliag	Lilitiag 2	176	MFI4 WAHL=00			
Datum	i.				171 17g	MFI5 WAHL=00			
					17g	MFI6 WAHL=00			
T/	AFEL EI	NHEIT	DATUM	DATUM	l8a	LI LO =-100%	%		
BEDII	ENFELDSTEUERUN	IG			18b	LI HI = +100%	%		
A1	BEDF MODUS=DR				18c	ILWL MODUS = 0			
A2	BEDF MO=+0.0%	%			18d	FIB T/O=OFF	SEK		
A3	BEDF DR=+100.0%	%					0		
NIIVE	AU KOMPARATOR					RENZWERTE	21		
					L2	MIN DR=-110%	%		
C1	KOMP1 WAHL=02	0/			L3	MAX DR=+110%	%		
C2	EINSCH 1=+100%	%			L4	MIN MO=-150%	%		
C3	AUSSCH 1=+90%	%			L5	MAX MO=+150%	%		
C4	KOMP2 WAHL=02	0/			L6	DR ABS.ZT=UNE			
C5	EINSCH 2=+100%	%			L7	MO ABS.ZT=UNE			
C6	AUSSCH 2=+90%	%			L8	REGEN=150%	%		
DYNA	MISCHE BREMSE	STEU	ERFUNK	TIONEN	L9	IBg = Ampere			
D1	DB ZEIT=0s	SEK			L10	Totb1 = +0.0%	%		
D2	DB Zykl=OFF				L11	Totb2 = +0.0%	%		
EINS'	TELLUNGEN DER S	ERIE	LLEN		L12	TB Breite=0,0%	%		
KOMI	MUNIKATION				L13	ERD SENS=12A	AMP		
H1	PROTOKOLL				L14	MIN DR LFT=Y			
H2	ABSCH. ZT=AUS	SEK			MUL	TI-REFERENZ SC	LLWERT	Έ	
Н3а	KOMMU ADR=10				M1	MREF1=+0.00%	%		
H3b	BAUDRATE=9600				M2	MREF2=+0.00%	%		
H4a	MAC ID=63				M3	MREF3=+0.00%	%		
H4b	BAUDRATE=125kps				M4	MREF4=+0.00%	%		
H4c	ASM IN=70				M5	MREF5=+0.00%	%		
H4d	ASM OUT=20				M6	MREF6=+0.00%	%		
H4e	CTRL SRC=00				M7	MREF7=+0.00%	%		
H4f	REF SRC=00				МОТ	ORDATEN VOM	YPENSO	HILD	
EING	ÄNGE				N1	MTR STR=0,0A	AMP		
I1	BEDF S/STP=N				N2	MTR VOLT=0V	VOLT		
12	REF D=BEDF				N3	MTR FRQ=0Hz	Hz		
13	REF M=NULL				N4	MTR kW=0,0kW	kW		
14	AREF D=AEIN1				N5	MTR DRZ=0	UPM		
15	AREF M=NULL				N6	MTR KÜHL=40%	%		
l6a	AI1=0-10V				N8	ENCODER=1000			
l6b	AI1 LO=-100%	%			N9	ENCEING=DIFF			
I6c	AI1 HI=+100%	%			Alle	GÄNGE			
l6d	AI2=0-10V				O1a	AO1 AUSG=06			
l6e	AI2 LO=-100%	%			O1a O1b	AO1=0-10V			
l6f	AI2 HI=+100%	%			O10	AO1 LO=-100%	%		
l6g	TOTBAND=J/N					AGT LO=-100/0	/0		

0	1d	AO1 HI=+100%	%				X4d	STRT BER = 0%	%	
0	1e	AO2 AUSG=02					X4f	Ki w=30%	%	 _
0	1f	AO2=0-10V					X4g	Kp w=20%	%	
0	1g	AO2 LO=-100%					X4h	Kd w=0%	%	 _
	1h	AO2 HI=+100%	%				X4i	OLV BST 1=0%	%	
0:	2a	RELAIS 1=02					X4j	OLV BST 2=0%	%	
	2b	RELAIS 1 INV=N					X4k	INERTIA k=1		
	2c	RELAIS 2=05					X5a	IBg Schl=2,0%	%	 _
	2d	RELAIS 2 INV=N					X5b	UBg Schl=2,0%	%	 _
0:	2e	RELAIS 3=08					X5c	Dämpfg=2,0%	%	 _
0		RELAIS 3 INV=N					X5d	Shlpf Kom = N/J		 _
	3a	LWL AUSG=06					X5e	FREQ = AUTO		
		ESSTEUERUNG					X5f	GRUND FRQ=WW		
P'							X5g	Kp I=25%	%	
		PROZESS QUELLE PROZESS FEEDBA					X5h	Ki I=13%	%	
P2			CK				X5i	Kf w=100%	%	 _
P:		Kp	CEK				MENI	Ü OPTIONEN		
P4		Ti	SEK							
P:		Td	SEK 0/				Y1	SPRACHE=1		
P6		ERROR=+0,0%	%				Y2	INITIALISIEREN		
P		INVERT PID=N					Y3	PROGRAMM		
R	AMF	PENRATEN					INBE	TRIEBNAHME = J/		
R		HLF=10.0%/s		· ——			Z1	CODEWORT =AUS		
R		BRE=10.0%/s		· ——			Z2	SOFTWARE VERS		
R		HLF 2=10.0%/s		· ——			Z2	HARDWARE VERS	ION	
R4	4	BRE 2=10.0%/s	%/SEK	· —						
R!	5	RARÄND=0.0%	%							
R		STOPR=3000%/s	%/SEK	· ——						
R		DRZ FILT=0.0s	SEK							
R	8	MOM FILT=0.0%	%							
S	TAR	T/STOP MODI								
S	1	START=NORMAL								
SZ	2	STOP=NORMAL								
S	4	ASTOP=NORMAL								
S	5	STR VERZ=0.05s	SEK							
S	3	OFF VERZ=1.05s	SEK							
S	7	USPG ABSCH=N/J								
S	3	BREMS I =100%	%							
S	9	HALT V =0.0%	%							
S	10	WÄRME =AUS								
S	11	STP T/O =30s	SEK							
S	12	BK RLS-0.00s	SEK							
S	13	PRE TQ=+0%	%							
IIV	/IPEI	DANZEN UND VER	STÄRK	UNGSF	AKTOREN					
X	1	STEU ART =V/Hz								
X	2	AUTOTUNE =N								
X	За	Lm= 190%	%							
X	3b	Rs=3.0%	%							
X	3c	Rr=3.0%	%							
X	3d	SIGMA=5.0%	%							
X	Зе	FLD SCHW=100%	%							
Χ	4a	MIN FL =100%	%							
X	4b	STR ART = AUTO								
X	4c	STR MO = 0%	%							
						1				

PROTOKOLL DER INBETRIEBNAHME-KONFIGURATION — STEUERKLEMMEN

												Kabel Bezeichnung	Kabelfarbe
	(Schl)	T1	O2a			O2b					T1		
Relais 1		T2	R	elaiswahl =		Inve	rtiert:	=J/N			T2		
	(Öffner)	T3									Т3		
		T4	O2c			O2d					T4		
Relais 2	(Schl)	T5	R	elaiswahl =			rtiert:	=J/N			T5		
	(0.11)	T6	O2e			O2f				T6			
Relais 3	elais 3 (Schl) 77 Relaiswahl =		Inve	rtiert:	=J/N			T7					
Scha	alter	T8	D1			D2					T8		
externe	externe dyn. B. T9 Dyn. Br. Zeit =			Dyn	. Br. 2	Zykl. =			Т9				
	+24V	T10	11								T10		
Display	Daten	T11	Bedi	enfeld							T11		
	0V	T12	Start	t/Stop=							T12		
	MFI 1	T13	l7a			I7c	М	FI 1=			T13		
Multi-Funktions- Eingang	MFI 2	T14	Mult	i-Funktions-Wahl =		l7d	М	FI 2=			T14		
S- Ei	MFI 3	T15				I7e	М	FI 3=			T15		_
ktion	MFI 4	T16				I7f	М	FI 4=			T16		
Fun	MFI 5	T17				l7g		FI 5=			T17		
Multi	MFI 6	T18				I7h		FI 6=			T18		
	Ext. Absch./PTC T19 Ext. Abschaltung / PTC			17	1711 1811 10-		T19						
EXt. 71000	0V T20 I7b Digitaleingänge Nullaktiv			iv/Poton	tialak	tiv.			T20				
	+24V	T21	17.0	Digitalelligatige	vullaki	iv/F0teri	liaian	uv			T21		
0)					045	0-10\	/	04-	Lo				_
0V Analo		T22			O1b	±10\ 4-20m	/	O1c	= Hi	%	T22		
Ausga Anald	ang 1	T23	01a	Ausgang =		0-20m 0-10\	A	O1d	= Lo	%	T23		
Ausga	ing 2	T24	O1e	Ausgang =	O1f	±10\ 4-20m	/	O1g	= Hi	%	T24		
0V Analo		T25		0-10V/ +/- 10V		0-20m		O1h	= Hi	%	T25		
Einga	ng 1	T26	l6a	4-20mA/0-20mA 0-10V/ +/- 10V	l6b	= Lo	%	I6c	= Hi	%	T26		
Einga	ng 2	T27	I6d	4-20mA/0-20mA	l6e	=	%	l6f	=	%	T27		
Por Versor	ແ g 10V	T28									T28		
0\		T29									T29		
+5V @ 1	versorg. 100MA	T30									T30		
	Α	T31	N8		N9						T31		
Enco	der Ā	T32		Encoder	End	oder					T32		
Einga	ang B	T33		PPR =	Ту	/p =					T33		
		T34									T34		
0V		T35									T35		
Nutzer V +24V @	ersorg. 500MA	T36									T36		
0V		T37	L								T37		
Getre	nnte A	T38	НЗа		H3b			H2			T38		
RS4		T39	V	munitation -	D	, drate		1/			T39		
Getrenr	nte 0V	T40		nunikations- esse=	= 12	200		Zeit	mmu. absch.		T40		
Getre	nnte Rx	T41				400 300		l .	S/5S S/Aus		T41		1
RS2	32 Tx	T42				600 us					T42		
LWL E		FI	I8a	Lo = %	I8b	Hi =	%	I8c	Mode		FI		
LWL A	lusg.	FO	O3a	Ausgang =			/0	I			FO		
				1 1 3 1 1 3								4808-053 Pay H	

4808-053 Rev H

ELITE-BAUREIHE - ERSATZTEILLISTE

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 1 UND 2, 400 V - ERSATZTEILLISTE

400 VOLT MICRODRIVE ELITE - ERSATZTEILLISTE											
Baugröße		BAUGRÖSSE 1									
Modell	E002 E006 E010 E012		E012	E018	E022						
Etikett f. Displayabdeckung		4101-545									
Frontabdeckung		3903-116									
Dichtung f. Abdeckung			3907	-021							
Display-Einheit			E000-	620S							
Leiterkarte			E000-	610S							
Leistungsplatine	E006	E006-611S E012-611S				-611S					
Ansteuerschaltung	E002-612S	E006-612S	E010-612S	E012-612S	E018-612S	E022-612S					
Klemmenleiste	E002-616S	E006-616S	E012-	616S	E022	-616S					
Gleichrichterblock	175	7-103	1757	-104	1421	-023					
IGBT-Block		stungsplatine efert)	(w ird mit Leis gelie	• .	1757	7-106					
IGBT-Thermstrate	170	1-530	1701	-530	1781	-205					
Gleichrichter Thermstrate	1/0	1-550	1701	-550	1781	-108					
Zwischenkreiskondensatoren	2 x 12	77-547	4 x 12	77-547	6 x 12	77-547					
Externer Lüfter			2941	-012							
Interner Lüfter			2941	-010							
Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an. Bsp.: Leistungsplatine mit gleichmäßigem Überzug für ME-2.5 = E012-611SC 4508-342A											

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 1 UND 2, 500 V - ERSATZTEILLISTE

	500 VOLT N	IICRODRIVE E	ELITE - ERSAT	ZTEILLISTE						
Baugröße		BAUGR		BAUGR	ÖSSE 2					
Modell	ME-2D	ME-6D	ME-9D	ME-11D	ME-16D	ME-21D				
Etikett f. Displayabdeckung		4101-545								
Frontabdeckung			390	3-116						
Dichtung f. Abdeckung			390	7-021						
Display-Einheit			E000)-620S						
Leiterkarte			E000)-610S						
Leistungsplatine	E007	-611S	E013	-611S	E023	-611S				
Ansteuerschaltung	E003-612S	E007-612S	E011-612S	E013-612S	E019-612S	E023-612S				
Klemmenleiste	E003-616S	E007-616S	E013	-616S	E023	-616S				
Gleichrichterblock		7-103	1757	. • .	1421-023					
IGBT-Block	w ird mit Leistung	gsplatine geliefert	w ird mit Leistung	splatine geliefert	1757	7-106				
IGBT-Thermstrate		1701	l-530		178	1-205				
Gleichrichter Thermstrate		170	1-550		178	1-108				
Zwischenkreiskondensatoren	2 x 1277-546	2 x 1277-546	4 x 1277-546	4 x 1277-546	6 x 1277-546	6 x 1277-546				
Microtherm		2721-102 (ein:	schl. Verdrahtu	ingskabel und	Steckverbinder	r)				
Externer Lüfter			294	1-012						
Interner Lüfter			294	1-010						
Zur Bestellung von Ersatzteilp	olatinen mit gle	eichmäßigem Ü	Jberzug, hänge	en Sie der o.a.	Teilenummer e	ein "C" an.				
Bsp: Klemmenleiste mit gleic						4508-005A				

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 3, 400 V - ERSATZTEILLISTE

	I WIICKUDKIVE ELI	TE - ERSATZTEILLIST	L			
Baugröße		BAUGRÖSSE 3				
Modell	E031	E038	E046			
Etikett f. Displayabdeckung	LHS 4	101-582 RHS ⁴	1101-545			
Frontabdeckung	3903-116					
Dichtung f. Abdeckung		3907-021				
Display-Einheit		E000-620S				
Leiterkarte		E000-610S				
DCCT-Interface-Karte		E046-618S				
DCCT	3 x 25	3 x 2521-086				
DCCT-Kabelbaum	3 x 2721-113					
Leistungsplatine		E046-611S				
Gleichrichterkarte		E046-615S				
Ansteuerschaltung	E031-612S	E038-612S	E046-612S			
Gleichrichterblock		3 x 1421-037				
IGBT-Block	3 x 1757-127	3 x 1757-128	3 x 1757-128			
IGBT-Thermstrate		3 x 1781-006				
Gleichrichter Thermstrate		3 x 1781-002				
Kondensator-Karte	E031-617S	E038-617S	E046-617S			
Zwischenkreiskondensatoren	10 x 1277-547	12 x 1277-547	14 x 1277-547			
Externe Lüfter		2 x 2941-012				
Interne Lüfter		2 x 2941-010 (nur IP54	1)			

Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an. Bsp.: Gleichrichter-Karte mit gleichmäßigem Überzug für ME-31C = E046-615SC 4508-270A

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 3, 500 V - ERSATZTEILLISTE

Modell	ME-30D	ME-35D	ME-41D						
Etikett f. Displayabdeckung	LHS 4	101-582 RHS 410	01-545						
Frontabdeckung		3903-116							
Dichtung f. Abdeckung		3907-021							
Display-Einheit	E000-620S								
Leiterkarte		E000-610S							
DCCT-Interface		E046-618S							
DCCT	3 x 25	21-085	3 x 2521-086						
DCCT-Kabelbaum		3 x 2721-113							
Leistungsplatine		E047-611S							
Gleichrichterkarte		E047-615S							
Ansteuerschaltung	E030-612S	E041-612S							
Gleichrichterblock									
IGBT-Block	3 x 1757-127	3 x 1757-128	3 x 1757-128						
IGBT-Thermstrate		3 x 1781-006	•						
Gleichrichter Thermstrate		3 x 1781-002							
Kondensator-Karte	E032-617S	E039-617S	E047-617S						
Zw ischenkreiskondensatoren	10 x 1277-546	12 x 1277-546	14 x 1277-546						
Temperaturfühler		1 x E000-619S							
Microtherm	2721-102 (einsch	nl. Verdrahtungskabel und	d Steckverbinder)						
Externe Lüfter		2 x 2941-012							
Interne Lüfter		2 x 2941-010 (nur IP54)							
Zur Bestellung von Ersatzteilplatine	n mit gleichmäßigem Überzu	g, hängen Sie der o.a. Teilenu	mmer ein "C" an.						
Bsp.: Umrichterkarte mit gleich	ımäßigem Überzug für M	E-30D = E047-615SC	4508-006A						

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 4 - ERSATZTEILLISTE

	400 und	500 VOLT ULT	RADRIVE ELIT	E - ERSATZTE	ILLISTE		
Baugröße		I	BAUGRÖSSE 4			Ersatzt	eilewahl
Modell	UE-60C/D	UE-75C/D	*Niveau 1	**Niveau 2			
Display-Einheit			E000-622S				
Leiterkarte			E000-610S			1	1
Netzteilmagazin	E061-611S	E076-611S		E141-611S		1	1
Antriebsauswahl-Modul	E062-623S	E077-623S	E092-623	E117-623S	E142-623S	1	1
Kabelbaum Zwischenkreis-Schiene			2721-116				1
F 1, F 2 (Netzteilmagazin)			2401-025			2	2
Kabelbaum			u Leistungsplat				1
Temperaturfühler		Verbindur	ngs-Kabelbaum	2721-114			1
Temperaturfühler			2 x E000-619S				1
Microtherm	2 x 2721	I-101 (einschl. \	√erdrahtungskal	oel und Steckve	erbinder)		1
Spannungszwischen- kreis-Schiene			E140-621S				1
DCCT		3 x 2521-086		3 x 252	21-087		
DCCT-Kabelbaum		2726-102 (wire	l mit 3 Kabelbäu	ımen geliefert)			
Gleichrichterblock	3 x 1421-030	3 x 14	21-032	3 x 142	21-038		2
Gleichrichter Thermstrate			3 x 1781-006				2
IGBT-Block	3 x 1757-131	3 x 1757-124	3 x 1757-126	3 x 17	57-134		2
IGBT-Thermstrate			3 x 1781-104				2
Kabelbaum IGBT- Ansteuerschaltung			3 x 2721-117				3
Zwischenkreis- kondensatoren	4 x 1352-552	6 x 13	52-552	8 x 13	52-552		
Dichtungsringe f. Kondensator	4 x 3907-004	6 x 39	07-004	8 x 390	07-004		
Externe Lüfter		150r	nm Lüfter 2941	-015		1	1
Externe Luiter		1	1				
Interne Lüfter			2941-013			1	1
Z. D talling	-4-11-1-1		Minimaler Ersa				zteilbestand
Zur Bestellung von Ersat	•						4500 0074

Bsp.: Zwischenkreisspannungsschiene mit gleichmäßigem Überzug für UE-90D = E140-621SC

4508-007A

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 5 - ERSATZTEILLISTE

400 und 500 \	OLT ULTRADR	IVE ELITE - ER	SATZTEILLISTE	Ξ				
Baugröße	E	BAUGRÖSSE 5						
Modell	UE-170C/D	* Niveau 1	** Niveau 2					
Display-Einheit		E250-620S						
Leiterkarte		E000-610S		1	1			
Netzteilmagazin		E661-611S		1	1			
Antriebsauswahl-Modul	E171-623S	E211-623S	E251-623S	1	1			
SCR-Karte	3	3 x E661-615S			2			
SCR-Kabelbaum		2721-091						
Kabelbaum Wechselstrom zu Netzteilmagazin		2721-125						
Gleichrichterblock		3 x 1421-040			2			
Gleichrichter Thermstrate		3 x 1781-103			2			
IGBT-Block	12 x 1757-136	12 x 17	57-135		4			
IGBT-Thermstrate		12 x 1781-104			4			
Ansteuerschaltung	3	3 x E251-612S			2			
Zwischenkreiskondensatoren	12 x 1352-552	18 x 13	352-552					
Dichtungsringe f. Kondensator	12 x 3907-004	18 x 39	907-004					
Externe Lüfter	2 x 2941-024	2 x 29	41-025	1	1			
Interner Hauptlüfter		2941-006						
Sicherung f. Zwischenkreisschiene	3 x 3302-615	3 x 33	02-500		3			
Eingangssicherungen		3	3					
Sicherung SCR-Karte		3 x 2401-025		3	3			
Sicherungen DC- Stromversorgungskarte		2 x 2404-063		2	2			
Stromversorgungskarte	E660-621	S (einschl. Sich	nerungen)					
Temperaturfühler	6	3 x E000-619S			2			
Microtherm einschl. Kabelbaum		6 x 2721-101						
	Kabelbaum zu l	_eistungsplatine	1 x 2726-104		1			
Kabelbäume Temperaturfühler	Kabelbaum f. kı	ırze Verbindung	4 x 2721-114		2			
	Kabelbaum f. la	nge Verbindung	1 x 2726-103		1			
Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin		2721-119						
DCCT		3 x 2521-071						
Bus-Sharing-Leiterplatte		4 x 0371-609						
LWL-Kabelbaum UH, VH & WH	3 x	2727-016 (370	mm)					
LWL-Kabelbaum UL & WL	2 x	2727-017 (620	mm)					
LWL-Kabelbaum VL	1 x	2727-018 (715)	mm)					
UE F5 Lüfter Netzteil		E251-648S			1			
* Niveau 1: M	inimaler Ersatzte	eilbestand **Ni	veau 2: Typisch	ner Ersatz	teilbestand			
Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit				er ein "C" ar	l			
Bsp.: Gleichstromsicherungssatz mit gle	ichmäßigem Überzı	ıg für UE-170D = I	E660-621SC		4508-008A			

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 6 - ERSATZTEILLISTE

Display-Einheit	400 und	500 VOLT ULTF	RADRIVE ELITE	- ERSATZTEIL	LISTE		
Display-Einheit	Baugröße		BAUGRĊ	SSE 6		Ersatzteilewah	
Leiterkarte	Modell	UE-305C/D	UE-370C/D	UE-440C/D	UE-540C/D	*Niveau 1	**Niveau 2
Netztellmagazin	Display-Einheit		E480-6	320S			
Antriebsauswahl-Modul E306-623S E371-623S E441-623S E541-623S 1 1 SCR-Karte 6 x E661-615S 2 4 SCR- Kabelbaum 7.Wechselstrom zu Netzteilmagazin Gleichrichter Thermstrate 6 x 1421-040 2 4 IGBI-GBI-GBI-GBI-GBI-GBI-GBI-GBI-GBI-GBI	Leiterkarte		E000-6	310S			1
SCR-Kabelbaum SCR-Kabelbaum 2721-088	Netzteilmagazin		E661-6	611S		1	1
SCR- Kabelbaum	Antriebsauswahl-Modul	E306-623S	E371-623S	E441-623S	E541-623S	1	1
Rabelbaum f.Wechselstrom zu Retzelimagazin 2721-124	SCR-Karte		6 x E66	1-615S		2	4
Netzteilmagazin	SCR- Kabelbaum	2721-088					
Gleichrichter Thermstrate							
IGBT-Block	Gleichrichterblock		6 x 14	21-040		2	4
IGBT-Thermstrate	Gleichrichter Thermstrate		6 x 17	31-103		2	4
Ansteuerschaltung 3 x E481-612S 1 2 Zwischenkreiskondensatoren 24 x 1352-552 Dichtungsringe f. Kondensator 24 x 3907-004 Externe Lüfter 5 x 2941-024 5 x 2941-022 1 Interne Haupttüfter 2 x 2941-012 Lüfter Netzteilmagazin Sicherung f. Zwischenkreisschiene 6 x 3302-615 Eingangssicherungen 9 x 3302-615 Sicherungen Stromversorgungskarte 6 x 2401-025 Gleichstromsicherungssatz E660-621S (einschl. Sicherungen) Temperaturfühler Kabelbaum Ermperaturfühler Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand	IGBT-Block	24 x 1	757-136	24 x 17	57-135	4	8
Zwischenkreiskondensatoren 24 x 1352-552 36 x 1352-552	IGBT-Thermstrate		24 x 17	81-104		4	8
Dichtungsringe f. Kondensator 24 x 3907-004 36 x 3907-004 Externe Lüfter 5 x 2941-024 5 x 2941-022 1 Interne Hauptlüfter 2 x 2941-014 1 Lüfter Netzteilmagazin 2941-014 1 Sicherung f. Zwischenkreisschiene 6 x 3302-615 6 x 3302-500 6 Eingangssicherungen 9 x 3302-615 6 6 6 Sicherung SCR-Karte 6 x 2401-025 6 6 6 Sicherungen Stromversorgungskarte 2 x 2404-063 2 2 2 Gleichstromsicherungssatz E660-621S (einschl. Sicherungen) 4 Temperaturfühler 12 x E000-619S 4 Microtherm einschl. Kabelbaum 6 x 2721-101 4 Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 3 Kabelbaum f. lange Verbindung 4 x 2721-114 3 3 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin 2721-094 2721-094 DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-073 3 x 2521-072 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 2 x 2727-016 (370mm) 2 LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-01	Ansteuerschaltung		3 x E48	1-612S		1	2
Externe Lüfter	Zwischenkreiskondensatoren	24 x 1:	352-552	36 x 13	52-552		
Interne Hauptlüfter	Dichtungsringe f. Kondensator	24 x 3907-004		36 x 3907-004			
Lüfter Netzteilmagazin 2941-014 1 Sicherung f. Zwischenkreisschiene 6 x 3302-615 6 x 3302-500 6 Eingangssicherungen 9 x 3302-615 6 6 6 Sicherung SCR-Karte 6 x 2401-025 6 6 6 Sicherungen Stromversorgungskarte 2 x 2404-063 2 2 2 Gleichstromsicherungssatz E660-621S (einschl. Sicherungen) 4 Temperaturfühler 12 x E000-619S 4 Microtherm einschl. Kabelbaum 6 x 2721-101 4 Kabelbaum zu Leistungsplatine 1 x 2726-105 1 1 Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 3 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin 2721-094 2721-094 DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 4 LWL-Kabelbaum UH, UL & WL 3 x 2727-018 (715mm) 2 LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) 2 LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) 541-648S 1 * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand <td< td=""><td>Externe Lüfter</td><td colspan="2">5 x 2941-024</td><td>5 x 294</td><td>41-022</td><td></td><td>1</td></td<>	Externe Lüfter	5 x 2941-024		5 x 294	41-022		1
Sicherung f. Zwischenkreisschiene 6 x 3302-615 6 x 3302-500 6	Interne Hauptlüfter	2 x 2941-012				1	
Sicherung SCR-Karte	Lüfter Netzteilmagazin		2941-	014			1
Sicherung SCR-Karte 6 x 2401-025 6 6 6 Sicherungen Stromversorgungskarte 2 x 2404-063 2 2 Gleichstromsicherungssatz E660-621S (einschl. Sicherungen) Temperaturfühler 12 x E000-619S 4 Microtherm einschl. Kabelbaum 6 x 2721-101 6 x 2721-101 Kabelbäume Temperaturfühler Kabelbaum zu Leistungsplatine 1 x 2726-105 1 Kabelbäume Temperaturfühler Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Metzteilmagazin 2721-094 DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil E541-648S 1 * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand	Sicherung f. Zwischenkreisschiene	6 x 33	02-615	6 x 330	02-500		6
Sicherungen Stromversorgungskarte	Eingangssicherungen		9 x 33	02-615		6	6
Cleichstromsicherungssatz E660-621S (einschl. Sicherungen)	Sicherung SCR-Karte		6 x 24	01-025		6	6
Temperaturfühler 12 x E000-619S 4 Microtherm einschl. Kabelbaum 6 x 2721-101 Kabelbaum zu Leistungsplatine 1 x 2726-105 1 Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Sicherungen Stromversorgungskarte		2 x 24	04-063		2	2
Microtherm einschl. Kabelbaum Kabelbaum zu Leistungsplatine 1 x 2726-105 Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 DCCT Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand * Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Gleichstromsicherungssatz	E60	60-621S (einsc	hl. Sicherunger	1)		
Kabelbaum zu Leistungsplatine 1 x 2726-105 1 Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin 2721-094 2721-094 DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil E541-648S 1 * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Temperaturfühler		12 x E0	00-619S			4
Kabelbäume Temperaturfühler Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114 3 Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand * Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Microtherm einschl. Kabelbaum		6 x 27	21-101			
Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103 1 Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.		Kabelbau	m zu Leistungs	platine 1 x 27	726-105		1
Kabelbaum f. Gleichstrom zu Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Kabelbäume Temperaturfühler	Kabelbau	ım f. kurze Verl	oindung 4 x 27	21-114		3
Netzteilmagazin DCCT 3 x 2521-073 3 x 2521-088 3 x 2521-072 Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.		Kabelbau	ım f. lange Vert	oindung 2 x 27	26-103		1
Bus-Sharing-Leiterplatte 6 x 0371-609 LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.			2721-	094			
LWL-Kabelbaum UH, UL & VL 3 x 2727-018 (715mm) LWL-Kabelbaum UL & WL 2 x 2727-016 (370mm) LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	DCCT	3 x 2521-073	3 x 2521-088	3 x 25	21-072		
LWL-Kabelbaum UL & WL LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-016 (370mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	Bus-Sharing-Leiterplatte		6 x 03	71-609			
LWL-Kabelbaum WL 1 x 2727-017 (620mm) UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	LWL-Kabelbaum UH, UL & VL		3 x 2727-01	8 (715mm)			
UE F6 Lüfter Netzteil * Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	LWL-Kabelbaum UL & WL		2 x 2727-01	6 (370mm)			
* Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.	LWL-Kabelbaum WL		1 x 2727-01	7 (620mm)			
* Niveau 1: Minimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typischer Ersatzteilbestand Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.							
Described to the second of the		liveau 1: Minima	aler Ersatzteilbe	stand **Nivea	u 2: Typische	r Ersatzte	ilbestand
Bsn · Anstellers chaltung mit gleichmäßigem Überzug für LIE-440D = E481-612SC	Zur Bestellung von Ersatzteilplatin	en mit gleichmä	ißigem Überzuç	g, hängen Sie d	er o.a. Teilenı	ummer eir	n "C" an.
4508-009	Bsp.: Ansteuerschaltung mit gleichn	näßigem Überzu	g für UE-440D =	= E481-612SC			4508-009A

MICRODRIVE ELITE BAUGRÖSSE 6 - ERSATZTEILLISTE

Baugröß e	BAUGRÖSSE 7	Ersatzt	eilewahl
Modell	UE-620C/D UE-700C/D	*Niveau 1	**Niveau 2
Display-Einheit	E660-620S	TTIVCUU T	NIV Cau 2
Leiterkarte	E000-610S	1	1
Netzteilmagazin	E661-611S	1	1
Antriebsauswahl-Modul	E621-623S E701-623S	1	1
SCR-Karte	9 x E661-615S	'	6
SCR-Kabelbaum	2721-088		
Kabelbaum f. Wechselstrom zu Netzteilmagazin	2721-124		
Gleichrichterblock	9 x 1421-040		6
Gleichrichter Thermstrate	9 x 1781-103		6
IGBT-Block	36 x 1757-135		12
IGBT-Thermstrate	36 x 1781-104		12
Ansteuerschaltung	3 x E661-612S		2
Zwischenkreiskondensatoren	54 x 1352-552		
Dichtungsringe f. Kondensator	54 x 3907-004		
Externe Lüfter	8 x 2941-022	2	2
Interne Hauptlüfter	2 x 2941-012	1	1
Lüfter Netzteilmagazin	2941-014	1	1
Sicherung f. Zw ischenkreisschiene	9 x 3302-500		9
Eingangssicherungen	9 x 3302-615	9	9
Sicherung SCR-Platine	9 x 2401-025	9	9
Sicherungen DC- Stromversorgungskarte	2 x 2404-063	2	2
Gleichstromsicherungssatz	E660-621S (einschl. Sicherungen)		
Microtherm einschl. Kabelbaum	6 x 2721-101		
Temperaturfühler	18 x E000-619S		3
	Kabelbaum zu Netzteilmagazin 1 x 2726-105		1
Kabelbäume Temperaturfühler	Kabelbaum f. kurze Verbindung 4 x 2721-114		2
	Kabelbaum f. lange Verbindung 2 x 2726-103		1
Kabelbaum Gleichstrom zu Netzteilmagazin	2721-094		
DCCT	3 x 2521-072		
Bus-Sharing-Leiterplatte	12 x 0371-609		
LWL-Kabelbaum UL	2727-020 (920mm)		
LWL-Kabelbaum UH, VL & WL	3 x 2727-018 (715mm)		
LWL-Kabelbaum WH	1 x 2727-019 (440mm)		
LWL-Kabelbaum VH	1 x 2727-016 (370mm)		
UE F7 Lüfter Netzteil	E701-648S		1
	linimaler Ersatzteilbestand **Niveau 2: Typiscl	ner Ersatzt	eilbestand
Zur Bestellung von Ersatzteilnlatinen mit	gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenumme	er ein "C" an	
	chmäßigem Überzug für UE-700D = E661-612		4508-031 <i>A</i>

Bsp.: Ansteuerschaltung mit gleichmäßigem Überzug für UE-700D = E661-612SC 4508-031A

MICRODRIVE ELITE PARALLELANTRIEBE - ERSATZTEILLISTE

400 und 500 VOLT	PARALLELER I	JLTRADRIVE E	LITE - ERSATZ	TEILLISTE		
Baugröße	2 x BAUGRÖSSE 6		2 x BAUGRÖSSE 7		Ersatzteilewahl	
Modell	UE-760C/D	UE-930C/D	UE-1070C/D	UE-1200C/D	*Niveau 1	**Niveau 2
Für individuelle Antriebsersatzteile siehe:	UE-440C/D	UE-540C/D	UE-620C/D	UE-700C/D		
Antriebsauswahl-Modul	E917-623	E918-623	E919-623	E920-623	1	1
Bausatz UE Parallelantrieb (Ersatzteile)		E001-	640S		1	1
* 1	Niveau 1: Minim	aler Ersatzteilb	estand **Nivea	au 2: Typische	r Ersatzte	eilbestand
Zur Bestellung von Ersatzteilplatinen mit gleichmäßigem Überzug, hängen Sie der o.a. Teilenummer ein "C" an.						
Bsp.: Bausatz UE Parallelantrieb mit gleic	hmäßigem Übe	erzug = E001-6	640SC			4508-032A

OPTIONSLISTE

OPTIONSLISTE DER ELITE-BAUREIHE	
Beschreibung der Option	Teile-Nr.
Display-Einheit f. Elite-Baureihe (inkl. 3m Kabel)	E000-621S
Elite DeviceNet-Interface-Karte	EDNI
Profibus-DP-Interface-Karte	PBUS
Interbus-Interface-Karte	IBUS
Interface-Karte serieller Bus	ESBI
LWL-Kabel, 10m	2727-010
LWL-Kabel, 50m	2727-050
IP54 Dezentrale Steuereinheit (inkl. Skalen-Potentiometer & Ein/Aus-Schalter)	302
Dynamische Bremse 15A (inkl. Bremswiderstand)	B015
Dynamische Bremse 140A (externer Bremswiderstand erforderlich)	B140
UE Baugröße 5 Erweiterungssockel	398
UE Baugröße 6 Erweiterungssockel	399
UE Baugröße 7 Erweiterungssockel	400
Impulsgeber 1000ppr inkl. Anschluss	0322-EN
Impulsgeber Befestigungsbügel	0300-BR
Impulsgeber Kopplung	0300-CP

INDEX

Α			E				
Abschaltung Bei Unterspannung		77	Ein- und Ausschaltpunkte				54
Alternative Quelle		58	Elektrische Störungen		24	25	37
Alternative Rampenraten		74	Encoder Enkoder	25		25, 68,	
Alternative References		58		25,	30	00,	04
Alternative Solldrehzahl		58	F				
Alternative Sollwertquelle Drehmoment		58	Fangender Start				76
Alternativer Stop Modus		76	Fehlermeldungen				38
Analogausgang Analogausgange		86 69	Fehlerprotokoli				55
Analogausgange		86	Fehlerprotokoll (Log)				38
Analogeingange		59	Feldschwächebereich				81
Analogeingänge	24	, 59	Feldschwächepunkt				81
Analogue Input Scaling		, 63	Filterkonstante Freil				84 76
Analogue Inputs		24	Freilaufstop			74	76
Analogue Output		25	Funktionsanzeige			, -,	41
Anhalten zum Ändern		44	Funktionsauswahl der Ausgangsrelais				71
Antikondensationsheizung Arbeitszyklus		77 54	G				
Aufzugsteuerung		75	G				
Aus- Verzögerungszeit		76	Grenzwerte				64
Ausgange	25	, 69	Н				
Ausgangsrelais 5	4, 71	, 88					
Ausgangsspannung 5	3, 80	, 81	Hauptinduktion				80 74
Automatischer Neustart		77	Hochlauf Hochlauf-und Bremstraten				74
Autotune	0.5	80	Hochlaufrate				74
Autotuning	25	, 37	Hostcomputer				55
В			I				
Baudrate		56	1				
Bedienfeld START/STOP		57	Inbetriebnahme				44
Bedienfeldsteuerung		57	Inching				67
Begrenzung		51	Initialisieren Installation				85 32
Betriebsmodi		44	Invertierung				71
Bremse		88	Invertierung Der Multi-Funktions Eingänge				62
Bremsleistung Bremsrate	7/	31 , 75	Isolator. See Contactor				-
Bremsung	74	74	K				
C							24
			Kabelinduktivität Kabelkapazität				31 30
Codewort	45	, 85	Komparator				54
Comparators		25	Komparator Quelle				54
Contactor. See also Isolator Control Inputs and Outputs			Komparatorfunktion				54
Screening		24	Kompilieren				46
Cooling Fans. See Fans			Kranbremse		60	76,	
D			Kriech				67
		.	L				
Dämpfung Datenühertragung	83	, 84	LCD Anzeige				22
Datenübertragung De-Kompilieren		87 46	LED Anzeigen				22
DeviceNet		56	LED-Anzeigen				41
Digital Inputs		25	Lichtwellenleiter			63,	87
Digitalausgänge		71	lichtwellenleiter				72
Digitaleingänge		60	Lüfter	00		0.7	42
Display-Einheit		38	LWL	63,	72	87,	88
Drehmomentbegrenzung		74	M				
Drehmomentfilter		75	Magnetisierungsstrom				80
Drehmomentgrenzen		64	Maximaldrehzahl				64
Drehzahl-Sollquelle Drehzahlfilter	75	52 , 83	Menü Einstellung				45
Drehzahlmodus	13	30	Menü Optionen				85
Drehzahlregelschleife		25	Minimaldrehzahl				64
Drehzahlsollwert		25	Modulationsart				84
Drivecomm		46	Modulationsfrequenz				84
Dynaflux		81	Momentenregelung				30
Dynamische Bremse	54	, 65	Momentenregler Memontenreglevert				25
Dynamischen Bremse		88	Momentensollwert Motordaten				25 68
Dynamisches Bremsen		31	Motorengeräusch				84
			Motorchigoradoon				U-T

NA - 4 - als 4 to - d 1.45 . 34 94	00	On and Defended	50
Motorhauptinduktivität	80	Speed Reference	58
Motorised Potentiometer	67	Sprachauswahl	85
Motorkühlung	68	Stabilität	83
Motorleistung	52	Ständerwiderstand	80
•			
Motorpoti	60	Start und Stop Modi	76
Motorstrom	53	Start- und Aus-Verzögerungszeiten	77
Motortemperatur	53	Starting	57
Motortrennung	30	Statorwiderstand	80
Multi-function Input	23, 62	Steuerverdrahtung	33
Multi-function Input Inversion	62	Stillstandkühlung	68
Multi-Funktionseingänge	62	Stillstandskühlung	68
Multi-funktionseingänge	60	Stop Bremsrate	75
0 0			
Multi-reference	60, 67	Stoparten	76
Multi-referenz Sollwerte	67	Stopbefehl	75
Multifunktions eingänge	87	Stoprate	75
Multireferenz	60	Störungen	37
Waltifoldicite	00		
N		Strombegrenzung	65
		Strombegrenzung Schlupf	83
Nennimpedanz	80		
Netzausfall	77	T	
		Table Occ Freedon	
Netzschalter	30	Tacho. See Encoder	
Netzsicherungen	42	Tafel-Liste	43
Netzunterbrechung	77	Tafelliste	46, 47
Nullaktiv	62	thermische Umrichterabbild	53
Nullaktiv	02		
0		Thermischer Schutz	29
•		Thermisches Abbild	53, 54, 68
Overload	51	Timeouts	65
	0.1	Totband	59. 66
P			,
•		Totbandbreite	66
PC	46	Trennschalter	30
PID	82	Typenschilddaten	68
PID Regler	30, 83, 84	U	
Potentialaktiv	62		
Potentiometer Supply	23, 25	Überlastzustand	51
Protokoll	90, 92	Umrichtertemperatur	53
PTC. See Motor –: PTC	00, 02	Unterbrechung der Netzspannung	77
Pumpen und Gebläse	81	Unterspannung	77
0		l V	
Q		V	
•	60		43
Q Quelle für die Analogausgänge	69	Verdeckt	43
Quelle für die Analogausgänge	69	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen	55
•	69	Verdeckt	
Quelle für die Analogausgänge		Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz	55
Quelle für die Analogausgänge R Rampe	76	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit	55 81 76
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen	76 74, 75	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS	55 81 76 46
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten	76 74, 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit	55 81 76
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten	76 74, 75	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit	55 81 76 46
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl	76 74, 75 74 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS	55 81 76 46
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal	76 74, 75 74 74 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate	76 74, 75 74 74 74 80	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate	76 74, 75 74 74 74 80	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z	55 81 76 46 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante	55 81 76 46 65 30 84
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung	55 81 76 46 65 30 84
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung	55 81 76 46 65 30 84
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 51, 52
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 51, 52 43, 51
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 51, 52 43, 51 53, 77
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 51, 52 43, 51 53, 77
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzall Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
Quelle für die Analogausgänge R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzall Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation	76 74, 75 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge Skalierung der Analogeingänge	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge Skalierung der Analogeingänge Software Revision	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzall Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung Skalierung der Analogausgänge Software Revision Sollwert	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86 52	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzall Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge Software Revision Sollwert Sollwert quelle Drehmoment	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86 52 58	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzall Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung Skalierung der Analogausgänge Software Revision Sollwert	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86 52	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge Skalierung der Analogeingänge Software Revision Sollwert Sollwert quelle Drehmoment Sollwertquelle	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86 52 58 52	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31
R Rampe Rampen Rampenraten Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzahl Rampenratenänderungsdrehzal Reaktionsrate Regeneration Regenerierung Relais Relaisflattern Relays Revisionen Rotor Resistance Rotorwiderstand RS232 Rückschlag Rückspeisung S Scherstift Scherstift-Funktion Schnittstelle Schütz Schutzfunktion Serial Communications Serielle Kommunikation Sicherungen Skalierung Skalierung der Analogausgänge Skalierung der Analogeingänge Software Revision Sollwert Sollwert quelle Drehmoment	76 74, 75 74 74 74 80 65, 74 65 71, 88 54 23, 25 86 80 80 80 55 75 74 65 76 46 30 37 55 55, 56 42 59, 63 70 59 86 52 58	Verdeckt Vergangenheitswerte der Störungen Verlustimpedanz Verzögerungszeit VISTA® FÜR WINDOWS Voltage Limit W Wahl des Encoders Whisper Wave Z Zeitkonstante Zeitüberwachung Zeitüberwachungen Zustandsanzeigen Zustandszeile Zwischenkreis Zwischenkreiskondensatoren	55 81 76 46 65 30 84 54, 75 65 65 65 51, 52 43, 51 53, 77 31

Manufactured by:



HEAD OFFICE: 81 Austin Street, Napier, New Zealand ◆ Phone: +64 6 843 5855 ◆ Fax: +64 6 843 5185 Internet: www.pdlelectronics.com ◆ Email: emarketing@pdlelectronics.com

Distributors in countries worldwide.



Specifications are subject to change without notice.

4880-012 Rev J

Distributed by: